

# K2-CAMP INTELLIGENT DIGITAL DISK RECORDER

# 사용자 매뉴얼 - 한글



www.edius.kr

Jan 2015

# 목 차

Overview	
Overview	09
Changes in the specifications by upgrade	09
About this manual	10
Part Names and Functions	
Front panel	11
Control buttons	12
Rear panel	13
Analog audio input/output section	14
R1 input section	15
P1/P2 output section	15
Connection/Start-up/Exit	
Attaching K2 CAMP Rack Mount Kit (optional)	16
Parts of K2 CAMP Rack Mount Kit	16
Setting to a 19 inch rack	17
Setting K2 CAMP to a rack	17
Operating after set up	21
Connecting peripheral devices	21
Starting up and exiting K2 CAMP	22
Starting up K2 CAMP	22
Exiting K2 CAMP in the front panel mode	23
Exiting K2 CAMP in workstation mode	24
Switching front panel mode/workstation mode	24
Switching from the front panel mode to the workstation mode	24
Switching from the workstation mode to the front panel mode	25
Checking the software version	25

#### 4 Recording

	Displaying R1 channel in 1ch view			
	Selecting R1 channel in 3ch view			
	Recording by VTR control from K2 CAMP (R1-VTR mode)			
	Recording live video (R1-live mode)	32		
5	Import/Export			
	Importing a media file	34		
	Displaying the [Browse] tab	34		
	Displaying media file in removable drive	36		
	Playing media file in removable drive	37		
	Checking the properties of media file	38		
	Changing media file list display	39		
	Importing a media file	39		
	Importing still images with serial numbers as a sequence clip	42		
	Checking the transfer status	43		
	Removing media in removable drive	44		
	Removing removable drive	45		
	Exporting a file	46		
	Exporting contents to a file	46		
	Exporting contents in K2 CAMP format	48		
	Transferring a file to other K2 CAMP	49		
	Overview of file transfer function from K2 CAMP to K2 CAMP	49		
	Configuring the FTP server settings of K2 CAMP (destination)	49		
	Exporting a file from K2 CAMP to K2 CAMP	50		
	Sending/receiving files to K2 CAMP	51		
	Loading and editing K2 CAMP contents to other editing software	53		

#### 6 Contents Management

	Managing contents in the bin	54
	Displaying the [Bin] tab	54
	Changing bin name	55
	Deleting a bin	56
	Contents types and icons	56
	Moving contents to another bin	57
	Changing the display of contents list	58
	Checking the properties of the contents	58
	Releasing pairing of contents	60
	Converting contents to other formats	60
	Checking the recycle bin	61
	Displaying the [Recycle Bin] tab	61
	Backing up all data to other K2 CAMP (full sync backup)	63
	Overview of full sync backup function	63
	Step 1: Setting K2 CAMP on the sync destination (slave) to the slave mode	63
	Step 2: Setting K2 CAMP on the sync source(master) to the master mode for data sync	63
7	Playing/Editing	
	Displaying P1/P2 channel in 1ch view	65
	Selecting P1/P2 channel in 3ch view	70
	Loading contents to P1/P2 channel	73
	Playing back video	74
	Playing back with operation buttons	74
	Playing back in variable speed mode (variable playback)	74
	Playing back in jog/shuttle mode	75
	Loading and playing back video currently recorded (chasing playback)	75
	Switching playback mode	76
	Outputting currently recorded video with active through (E to E mode)	76
	Loop playback of contents (Loop mode)	77
	Sync playback of contents (3D sync mode)	77

General - Miscellaneous settings 101

	R1 settings	
	R1 - Input Settings	105
	R1 - Timecode & Remote settings	106
	R1 - Capture settings	107
	P1/P2 settings	108
	P1/P2 - Video settings	108
	P1/P2 - Monitor & Remote settings	110
	P1/P2 - Image quality adjustment settings	112
	Transfer settings	113
	Transfer - common settings	113
	Transfer - AVCHD settings	116
	Transfer - AVI settings	117
	Transfer - MXF settings	119
	Transfer - XDCAM settings	120
	Transfer - P2 settings	121
	Transfer - GF settings	122
	Transfer - Playlist settings	123
	GPI settings	124
	GPI - Input settings	124
	GPI - Output settings	126
	Other settings	127
	Miscellaneous - Jog/Shuttle settings	127
	Miscellaneous - AMP settings	128
9 Oper	ations in Workstation Mode	
	Screen elements	129
	Keyboard and mouse operations in workstation mode	152
	Multiple selection of contents	152
	Loading contents to P1/P2 channel by drag & drop operation	153
	Adding events to playlist by drag & drop operation	153
	Sorting events in playlist	154
	Major keyboard shortcuts	154

Changing keyboard shortcut assignment	154		
Assigning commands to mouse operation	156		
Recording sources at once (batch capturing)			
Displaying media files in network drive			
Searching for contents			
Changing the display of playlist view	163		
Changing the display of event list	163		
Changing the display or background color of events	163		
Checking logs of operations and processes	164		
Displaying a log	164		
Changing log level settings	165		
10 Remote Control			
Remote control using AMP/BVW	166		
Overview of AMP control	166		
Overview of BVW control	166		
Controlling an external device from K2 CAMP with AMP/BVW (R1-VTR mode)	167		
Controlling K2 CAMP from an external controller with AMP/BVW (R1-remote mode)	168		
Controlling K2 CAMP from an external controller with AMP/BVW (P1/P2-remote mode)	168		
Remote control using GPI	169		
Overview of GPI control	169		
Controlling external devices from K2 CAMP with GPI output	170		
11 Appendix			
Keyboard shortcut list in workstation mode	172		
Operation-ensured drivers for each device	173		
Operation-ensured driver versions for XDCAM/XDCAM EX	173		
Operation-ensured driver version for P2	173		
Input/output format list	174		
Input format	174		
Output format	176		
Supported video format and output port	177		

Notes on K2 CAMP export	177
AMP command list	179
Device management	179
Transport controls	180
Managing clips on the timeline	183
Managing stored clips	185
Clip data information	189
Flags	191
BVW command list	192
BVW list supporting remote mode	193
RS422 input/output pin	194
GPI input/output pin	194
12 Specification Change List	
Software specification changes	195

1 장

# К2 Сатр **Л/**Я

개요

K2 Camp는 영상의 녹화와 재생을 동시에 할 수 있는 1In/2Out 채널을 갖춘 다채널 비디오 디스크 레코더입니다. 영상 및 음성 데이터는 내장된 데이터 드라이브에 저장됩니다.

K2 Camp는 영상의 녹화/편집/재생, 재생 목록 생성 및 재생 등의 작업을 위 한 소프트웨어가 설치되어 있습니다. 사용시의 환경에 따라 다음 두 가지 작 동 모드에서 사용할 수 있습니다.

#### ▶ 전면 패널 모드

K2 Camp 전면 패널의 터치 스크린 LCD에 표시되는 화면을 눌러 조작하는 모드입니다. 최소한의 연결 환경에서 K2 Camp를 사용 할 수 있으며, 기본 적인 조작은 전면 패널 모드에서만 사용 할 수 있습니다.

#### 워크스테이션 모드

PC모니터와 마우스, 키보드를 K2 Camp에 연결하여 작업하는 모드입니다. 모든 기능을 사용 할 수 있습니다.

*워크스테이션 모드에서의 운영*>P 152

사용자 매뉴얼에서는 전면 패널 모드에서의 작업을 처음에 설명합니다.

#### 버전 업에 의한 사양 변경에 대해

K2 Camp BASIC / K2 Camp RAID / K2 Camp SSD에서 K2 Camp Express / K2 Camp Pro / K2 Camp Elite로 버전 업그레이드 된 추가/변경 된 사양은 "사양 변경 목록"을 참조하시기 바랍니다.

*사양 변경 목록* >P 195

# 매뉴얼에 대해



표기 및 의미는 다음과 같습니다.

\*\* 일러스트는 설명을 위한 이미지입니다. 본문 페이지와는 다르니 참고하시기 바랍니다.

(1)	TIP	작업 시에 중요 사항을 설명합니다.
(2)	Reference page	관련 참조 페이지.
(3)	NOTE	작업 시에 주의 사항이나 제한사항 등을 설명합니다.

2 장

# 각 부의 명칭과 기능

(4)

(5)

(6)

(7)

USB (2.0) ports

Volume control

Headphone jack

**Control buttons** 

## 전면 패널



USB 연결 포트

헤드폰 연결 포트

조작 버튼 > P 12

제어 버튼

헤드폰 볼륨 조절 버튼

채널 선택 및 재생, 녹화 작업을 하기 위한

제어 버튼



[Rew] + [Stop] buttons	클립 재생 시 이전 In / Out 점 또는 클 립의 시작 부분으로 이동합니다. 재생 목록 재생 시 이전 이벤트로 이동 합니다
[FF] + [Stop] buttons	클립 재생 시 다음의 In / Out 점 또는 클립의 끝으로 이동합니다. 재생 목록 재생 시 다음 이벤트로 이동 합니다.

# Rear panel

(1)	AC Power inlet (3-pin)	전원 케이블을 사용, AC 전원 연결	
(2)	Main power switch	ו power switch 전원 온/오프 스위치	
(3) Analog audio input/ output section		아날로그 오디오 입출력 선택	
(4)	(4) LAN port LAN 연결 포트		
(5)	R1 input section	R1 입력 선택	
(6) P1 output section		P1 채널 출력 선택. <b>P1/P2 출력 선택 ►P108</b>	
(7)	<ul> <li>(7) P2 output section</li> <li>P2 채널 출력 선택.</li> <li>P1/P2 출력 선택 ►P108</li> </ul>		
(8)	Monitor (VGA) port	VGA 포트로 PC 모니터 연결	
(9)	Monitor (DVI-D) port	DVI-D 포트로 PC 모니터 연결	
(10)	USB (2.0) port	키보드, 마우스 등의 연결을 위한 USB 포트	

(11)	Sound	사용 불가
(12)	REF IN	REF 신호 입력에 사용
(13)	GPI I/O	GPI 입출력에 사용
(14)	REMOTE RS422 port	R1, P1, P2 채널의 원격 제어
(15)	MONITOR	오디오 모니터에 사용

- 참고 워크스테이션 모드에서, VGA 포트와 DVI-D 포트를 동시에 사용 할 수 없습니다. (한 가지 포트만 사용할 수 있음)
  - 모니터 단자의 케이블 탈착은 반드시 전원이 꺼진 상태에서 사용하십시오.

#### 아날로그 오디오 입력/출력 선택



(1)	R1 - CH1 R1 - CH2	R1 채널 오디오 입력에 사용 (밸런스 오디오 입력) XLR-3-31 × 2 (CH1 - 2)
(2)	P1 - CH1 P1 - CH2	P1 채널 오디오 출력에 사용 (밸런스 오디오 출력) XLR-3-32 × 2 (CH1 - 2)
(3)	P2 - CH1 P2 - CH2	P2 채널 오디오 출력에 사용 (밸런스 오디오 출력) XLR-3-32 × 2 (CH1 - 2)

R1 입력 부문



TIP ● YPbPr 신호는 DVI-I 단자의 아날로그 RGB 핀을 통해서 입력 합니다. YPbPr 신호를 입력하려면 아날로그 RGB 변환 커넥터 케이블이 필요합니다.

#### P1/P2 출력 부문



(1)	LTC	LTC (타임코드) 출력에 사용
(2)	AES/EBU	디지털 오디오(AES/EBU) 출력에 사용
(3)	CMPST	컴포지트 출력에 사용
(4)	DVI-I	DVI-I 출력에 사용 (DVI 및 YPbPr 겸용.)
(5)	SDI	SDI 출력에 사용
(6)	MONITOR	모니터 출력(컴포지트)에 사용

**TIP** ● YPbPr 신호는 DVI-I 단자의 아날로그 RGB 핀을 통해서 출력 합니다. YPbPr 신호를 출력하려면 아날로그 RGB 변환 커넥터 케이블이 필요합니다.

3 장

# 연결/시작/종료

이 섹션에서는 K2 Camp 랙 마운트 킷(옵션)를 장착하는 방법, K2 Camp에 주변 장치를 연결하는 방법, K2 Camp의 시작, 종류 단계, 전면패널모드/워크스테이션 모드를 전환하는 절차에 대해 설명합니다.

#### K2 Camp 랙 마운트 킷(옵션) 연결하기

K2 Camp 랙 마운트 킷(옵션)을 사용하여 K2 Camp를 랙에 설치하는 방법을 설명합니다.

#### K2 Camp 랙 마운트 킷의 부품 구성

K2 camp 랙 마운트 킷에는 K2 Camp를 랙에 장착하기 위한 좌우 2개 의 레일과 부속품이 포함되어 있습니다. 아래 그림은 K2 Camp 랙 마운트 킷의 오른쪽 부품의 구성 내용입니 다.(왼쪽 부품도 동일한 구성입니다)



#### 19인치 랙에 장착

K2 Camp 랙 마운트 킷은 EIAJ 규격 19인치 유닛 랙에 대응하고 있습니다. K2 Camp 랙 마운트 킷에 포함된 마운팅 브라켓을 사용하여 EIAJ 규격 19인치 유닛 랙 패널 마운트 새시 장착 구멍에 K2 Camp 본체를 설치 할 수 있습니다.





#### 랙에 K2 Camp 장착

K2 Camp 랙 마운트 킷을 랙에 설치하고 K2 Camp를 설치하는 방법에 대해 설명합니다.

NOTE • 슬라이드가 움직일 때의 진동으로 나사가 느슨해지는 경우가 있습니다.
본 제품의 설치는 풀림이 없도록 충분히 확인해주십시오.
(본 제품이 완전히 고정되어 있지 않은 경우, 레일이 부드럽지 않을 수 있습니다.

• K2 Camp를 랙에 설치하여 운영 할 경우, 장비의 배기열을 고려하여 상하 기기와의 간격을 충분히 두고 설치해야 원활하게 방열이 됩니다. (기기가 밀착되면 내부 온도가 상승하여 오작동의 원인이 됩니다.) 1. 슬라이드 레일 분해

슬라이드 레일을 그림의 화살표 방향으로 최대화하는 때 서랍의 래치 (슬라이드 잠금)가 자동으로 잠금이 해제됩니다. 슬라이드 레일을 분해하려면 래치(슬라이드 잠금) 끝을 눌러 잠금을 해제하고 서랍 부분을 화살표 방향으로 당겨 분해합니다. 다른 슬라이드 레일도 마찬가지로 분해합니다.

- NOTE 슬라이드 레일을 꺼낼 때는 움직이는 부분에 손이 끼지 않도록 주의하여 주십시오.
  - 서랍 부분 중간 캐비닛 부분의 움직이는 주위에는 슬라이드 동작을 부드럽게 하기 위해 미량의 기름이 칠해져 있기 때문에 취급에 주의하여 주십시오.



2. 슬라이드 레일(중간 캐비닛 부분)에 마운팅 브래킷 설치

#### 중간 캐비닛 부분에 마운팅 브래킷(2개)를 조립하고 설치합니다. 같은 방법으로 다른 중간 캐비닛 부분도 고정 브래킷을 설치합니다.



#### 3. 슬라이드 레일(중간 캐비닛 부분)을 랙에 설치

패널 마운팅 프레임에 브래킷이 고정될 때 까지 확실하게 장착합니다. 같은 방법으로 다른 슬라이드 레일도 마찬가지로 랙에 장착합니다. 설치 시, 좌우 슬라이드 레일의 고정 위치가 같은 높이에 설치되어 있는지 확인하고, 각 슬라이드 레일 전후의 설치된 브래킷을 반드시 랙 본체(패널 마운팅 프레임)에 고정하십시오.

# TIP • 패널 마운팅 프레임에 암나사를 사용하는 경우, 지침을 따라 랙에 지정된 나사를 사용하십시오.



4. 3U 마운팅 브래킷과 슬라이드 레일(서랍 부분)을 K2 Camp 본체에 장착

K2 Camp 본체 측면에 3U 마운팅 브래킷과 슬라이드 레일(서랍 부분) 을 설치합니다.

같은 방법으로 K2 CAMP 본체의 반대편에 다른 3U 마운팅 브래킷과 슬라이드 레일(서랍 부분)을 설치합니다.

좌우 슬라이드 레일의 고정 위치가 같은 높이에 설치되어 있는지 반드 시 확인하십시오.



#### **5.** K2 Camp 본체를 랙에 마운트 된 슬라이드 레일에 장착

K2 Camp 본체의 양측면에 부착된 슬라이드 레일(서랍 부분)을 랙에 마운트 된 슬라이드 레일(중간 캐비닛 부분)에 연결, 설치합니다. K2 Camp를 랙에 설치하면 래치(슬라이드 잠금)가 걸리지 않고 부드럽 게 장착될 것입니다. 강제로 밀어 넣으면 레일이 손상 될 수 있습니다. K2 Camp 본체가 끝까지 장착되었는지 확인한 후, 부드럽게 빼내어, 3U 마운팅 브래킷을 랙 패널 마운팅 프레임과 조립합니다.

 K2 Camp를 랙에 설치할 때 부드럽게 들어가지 않을 경우에는 슬라이드 레일의 설치 위치 및 설치 각도 조정이 필요합니다. 각 부의 설치 위치를 재확인하고, 슬라이드 레일이 원활하게 움직일 수 있도록 조정합니다.
 K2 Camp를 설치하는 랙의 종류 및 사양에 따라 제품의 부속품(나사류)이 맞지 않을 수도 있습니다. 랙의 사양을

확인하고 권장하는 부품으로 설치하시길 바랍니다.

#### 설치 후 운용에 대해

K2 Camp를 랙에서 꺼낼 경우, K2 Camp 본체의 좌우에 설치한 3U 마운팅 브래킷의 고정 나사를 제거하고, K2 Camp 본체를 최대로 잡아 당기면, 래 치(슬라이드 잠금)에 의해 자동으로 잠금이 해제됩니다.

K2 Camp를 랙에서 꺼내거나 다시 랙에 설치하는 경우에는, 좌우에 부착 된 슬라이드 레일(서랍 부분)의 래치 끝 부분을 수동으로 눌러 잠금을 해제 합니다.

NOTE • K2 Camp를 랙에 설치하여 운영 할 경우, 장비의 배기열을 고려하여 장비간의 충분한 공간을 두어 방열이 원활하게 될 수 있도록 하십시오. (기기가 밀착되어 있으면, 온도 상승으로 오작동의 원인이 됩니다.)

# 주변 장치 연결

입출력에 사용하는 외부 기기 등의 주변 장치를 K2 Camp에 연결하는 방법에 대해 설명합니다.

**1.** K2 Camp에 R1 채널 입력으로 사용할 장치 연결

K2 Camp 후면부의 아날로그 오디오 입출력 또는 R1 입력부에 장치를 연 결합니다.

아날로그 오디오 입력/출력 부분 ►P14 R1 입력 부분 ►P15

**TIP** • YPbPr 신호는 DVI-I 포트상의 아날로그 RGB 핀을 통해 입력합니다.

 YPbPr 을 입력하려면, 아날로그 RGB 변환 컨넥터 케이블을 사용하세요.

2. K2 Camp에 P1/P2 채널 출력으로 사용할 장치 연결

K2 Camp 후면부의 아날로그 오디오 입출력 부분에 장치를 연결합니다. 아날로그 오디오 입출력 부분 ▶P14 P1/P2 출력 부분 ▶P15 지원되는 비디오 포맷 및 출력 포트 ▶P177

**TIP** ● YPbPr 신호는 DVI-I 포트 상의 아날로그 RGB핀을 통해 출력합니다. YPbPr을 출력하려면, 아날로그 RGB 변환 컨넥터 케이블을 사용하십시오. **3.** 워크스테이션 모드에서 K2 Camp를 운영하길 원한다면, K2 Camp에 마우스 키보드 및 PC 모니터(옵션)를 연결하십시오. 마우스 및 키보드는 USB(2.0) 단자에, PC 모니터는 모니터 단자에 연결합니다.

후면 패널 > P13

전면 패널 모드로 K2 Camp를 운영하길 원한다면, 마우스, 키보드 및 PC 모니터를 연결할 필요는 없습니다.

**4.** K2 Camp에 전원 케이블을 연결합니다.

5. 필요하다면, 함께 제공된 나사를 사용하여 전원 케이블을 고정 클램 프로 고정하십시오.



NOTE ● 전원 케이블을 고정 클램프로 고정할 때, 실수로 전원 공급 장치의 팬을 고정하는 나사를 풀지 마십시오.

**6.** AC 전원부에 전원 케이블을 연결합니다.

## K2 Camp 시작 및 종료

#### K2 Camp 시작하기

**1.** K2 Camp 후면부의 메인 전원 스위치를 켭니다.



**2.** K2 Camp 전면 패널의 메인 전원 스위치를 켭니다.



처음 시작할 때는, 전면 패널 모드에서 K2 Camp가 시작됩니다. 터치 스크 린 LCD에 3ch 보기로 표시됩니다. 처음 시작하 이호에 시작한 때브러는 이정 시작하 작업 모드 (정면 패널 모

처음 시작한 이후에 시작할 때부터는 이전 시작한 작업 모드 (전면 패널 모 드 또는 워크 스테이션 모드)에서 시작합니다.

TIP • 워크스테이션 모드에서 K2 Camp를 시작하려면, 전면 패널 모드에서 K2를 시작하고 워크스테이션 모드로 전환합니다. 전면 패널 모드에서 워크스테이션 모드로 전환 ►P24 일단 워크스테이션 모드로 전환되면, 다음 시동 시에는 K2 Camp는 워크스테이션 모드로 시작합니다.

#### 전면 패널 모드에서 K2 Camp 종료하기

NOTE • 전면 전원 스위치를 누르거나 메인 전원 스위치를 눌러 강제로 종료하지 마십시오. 본체가 손상될 수 있습니다.

**1.** [R1], [P1], 또는 [P2] 버튼 하나를 누릅니다.

또한, 터치 스크린 LCD 또는 상에 [1ch view]를 눌러 조작 할 수 있습니다.

**2.** [Menu]를 누른 다음, [Tools] -> [Exit]를 누릅니다.



**3.** 목록에서 [Shut Down]을 선택하고 [OK]를 누릅니다.
K2 Camp를 재시작 하려면, [Restart]를 선택합니다.
장시간 K2 Camp를 사용하지 않으면, K2 Camp 후면부의 메인
전원 스위치를 끄고 파워 케이블을 빼 놓으십시오.

#### 워크스테이션 모드에서 K2 Camp 종료하기

NOTE • 전면 전원 스위치를 누르거나 메인 전원 스위치를 눌러 강제로 종료하지 마십시오. 본체가 손상될 수 있습니다.

**1.** PC 모니터 상에, 메뉴 바에서 [System]을 클릭하고, [Exit]를 선택합니다.



2. 목록에서 [Shut Down]을 선택하고 [OK]를 클릭합니다.

K2 Camp를 재시작 하려면, [Restart]를 선택합니다.

장시간 K2 Camp를 사용하지 않으면, K2 Camp 후면부의 메인 전 원 스위치를 끄고 파워 케이블을 빼 놓으십시오.

## 전면 패널 모드/워크스테이션 모드 전환

#### 전면 패널 모드에서 워크스테이션 모드로 전환

**1.** PC 모니터 상에, 메뉴 바에서 [System]을 클릭하고, [Switch to Workstation mode]를 클릭합니다.



#### 워크스테이션 모드에서 전면 패널 모드로 전환

**1.** 터치스크린 LCD를 누릅니다.

PC 모니터 상에, 메뉴 바에서 [System] 을 클릭 한 다음, [Switch to Front Panel mode]를 클릭하여 전환할 수도 있습니다.

### 소프트웨어 버전 확인

K2 Camp의 소프트웨어 버전을 확인 할 수 있습니다.

**1.** [R1], [P1], 또는 [P2] 버튼 중 하나를 누릅니다.

또한, 터치 스크린 LCD 또는 Bin 상에 [1ch view]를 눌러 조작 할 수도 있습니다.

**2.** 터치 스크린 LCD 상에 [Menu]를 누르고, [Tools] -> [About T2]를 누릅니다.

K2 Camp 버전 정보가 표시됩니다.



# 4 장

녹화

R1 채널의 녹화 과정에 대해서 설명합니다.

#### 1ch 보기로 R1 채널 표시

R1 채널을 1ch 보기로 하면, 녹화와 관련된 다양한 작업이 가능합니다.

**1.** [R1] 버튼을 누릅니다.

R1 채널의 1ch 보기로 전환하여 표시하면, R1이 녹색으로 켜집니다.

R1 채널 탭을 누르고, [1ch View]를 눌러 전환 할 수도 있습니다.



#### ▶ R1 채널 - 1ch view

(1)	R1 채널 탭	누르면, R1 채널이 선택되고 밝게 표시 됩니다.
(2)	상태	녹화 진행 상황이 표시됩니다.

(3)	[Locked]	R1 채널을 조작 할 수 없도록 잠글 수 있습니다. 잠겨 있는 동안, [Locked]와 [R1] 버튼이 적색으로 점등 됩니다. 다시 누르면 잠금을 해제 할 수 있습니다.
(4)	Preview	녹화중인 영상이 표시됩니다. 미리보기를 누르면 전체 화면으로 표시됩니다.
(5)	[Cur:]	현재 타임코드가 표시됩니다.
(6)	Scrubbing bar	녹화 진행 상황이 표시됩니다.
(7)	[Elap:]	녹화 경과 시간이 타임코드로 표시됩니다.
(8)	Audio level display	입력 오디오 레벨이 표시됩니다.
(9)	[Menu]	관련 메뉴를 표시합니다.
(10)	Recording mode	녹화 모드 (R1-라이브 모드/ /R1-VTR 모드/R1-원격 모드) 전환.
(11)	Operation buttons	R1 채널 운영 버튼 ►P28
(12)	[Clip:]	녹화 중인 클립 이름이 표시됩니다.
(13)	[Record destination bin]	녹화 한 클립의 위치를 설정 할 수 있습니다. 바로 옆에 저장할 빈 이름이 표시됩니다.
(14)	[Length:]	[Fixed Length]를 선택하면, 타임코드를 눌러 녹화 시작 시점부터 종료 시간까지의 길이(지속시간)을 설정 할 수 있습니다.
(15)	[ln:]/[Out:]/[Dur:]	시작점, 끝점, 지속시간 타임코드가 표시 고정 길이 녹화 모드를 해제하면 [In; 또는 Out;] 타임코드를 눌러 시작점 또는 끝 점을 설정 할 수 있습니다.
(16)	[Format:]	비디오 크기, 프레임 레이트, 입력에 사용 되 는 포트, 소스 TC (TC (LTC)/SDI (VITC)/INT) 등이 표시됩니다.
(17)	[Fixed Length]	눌러 선택하면, 녹화 시작 시점에서 [duration;]에서 지정된 지속시간으로 녹화를 자동으로 종료할 수 있습니다.

(18)	1ch view/3ch view/ bin/transfer screen common area	1ch 보기/3ch 보기/빈/전송화면 공통부►P28
------	--	------------------------------

#### ≻ R1 채널 운영 버튼

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
99	Q+	Q	P	-0	è

(1)	[Clear (In/Out)]	설정되어 있는 시작/끝 점 지우기
(2)	[Cue(In)]*1	VTR을 시작점으로 이동합니다.
(3)	[Mark(In)]	현재 위치를 시작점으로 설정
(4)	[Mark(Out)]	현재 위치를 끝점으로 설정
(5)	[Cue(Out)] *1	VTR을 끝점으로 이동합니다.
(6)	[Create Subclip]*2	녹화 중에 설정한 시작-끝 점 사이를 서브 클립 으로 만들고 하이라이트로 저장할 수 있습니다.

\*1 R1-VTR 모드에서만 가능.

\*2 R1-라이브 모드에서만 가능

#### ▶ 1ch 보기/3ch 보기/빈/전송화면 공통 영역

Bin	(1)
1ch View	(2)
3ch View	(3)
Config.	(4)
Transfer	(5)
French Brig	(6)
- 13×58	(7)
4.58 PM	_(8)

(1)	[Bin]	bin view를 표시합니다. <b>빈에서 콘텐츠 관리하기 ►P54</b>
(2)	[1ch View]	선택된 채널을 1ch 보기로 전환
(3)	[3ch View]	3ch 보기로 전환

(4)	[Config.]	설정 화면 표시 <b>설명화면 표시하기►P94</b>
(5)	[Transfer]	전송 화면 표시 <b>전송화면 표시하기►P95</b>
(6)	Remaining HDD (remaining time)	HDD의 녹화 가능 시간을 표시합니다. 공간이 부족할 경우, 아이콘이 붉은 색으로 표시 됩니다.
(7)	[Remove Device]	USB 대응 이동식 장치 및 XDCAM, P2, CF 등의 이동식 장치를 연결하는 경우에 표시됩니다. 누르면 이동식 드라이브의 연결을 끊습니다.
(8)	Time	현재 시간이 표시됩니다. 시간 설정은 유지 관리 모드에서 설정하십시오. 유지 관리 모드에 관한 자세한 내용은 K2 Camp 유지 관리 매뉴얼을 참조

NOTE ● 1ch 표시/3ch 표시/빈/ 전송 화면 공통 부분에 ≦ 아이콘이 표시되면 RAID 시스템에 문제가 있습니다. 본사 기술 문의 요망

## 3ch 보기에서 R1 채널 선택

3ch 보기는 R1 채널에서 녹화중인 영상, P1/P2 채널에서 재생되는 클립이나 재생 목록을 3 채널 동시에 확인할 수 있습니다. R1 채널-3ch보기에서 터치 스크린 LCD 하단의 운영 버튼을 사용하여 녹화 시작 및 중지 작업이 가능합니다.

**1.** [3ch View]를 누릅니다.

3ch 보기로 전환되어 표시됩니다.

**2.** R1 채널 탭을 누릅니다.



R1 채널이 선택되고 밝게 표시됩니다.

#### R1 채널 - 3ch 보기

		5) (6) (7) (8)	
(1)	R1 channel tab	누르면, R1 채널이 선택되고 밝게 표시 됩니다.	
(2)	Status	녹화 진행 상황이 표시됩니다.	
(3)	[Locked]	R1 채널을 조작할 수 없도록 잠글 수 있습니다. 잠겨 있는 동안, [Locked]와 [R1] 버튼이 적색으로 점등 됩니다. 다시 누르면 잠금을 해제 할 수 있습니다.	
(4)	Preview	녹화중인 영상이 표시됩니다.	
(5)	Audio level display	입력 오디오 레벨이 표시됩니다.	
(6)	[Clip:]	클립 이름이 표시됩니다.	
(7)	[Cur:]	현재 타임코드가 표시됩니다.	
(8)	[Elap:]	녹화 경과 시간이 타임코드로 표시됩니다.	

## K2 Camp(R1-VTR mode) 에서 VTR을 제어하고 녹화하기

K2 Camp에서 VRT을 제어하고 녹화하는 방법에 대해 설명합니다. 사전에 녹화에 사용하는 VTR 연결 정보 및 캡쳐를 위한 비디오 포맷 등을 설정합니다.

일반 - 하드웨어 설정►P95 R1 설정 ►P105 전송 - 공통 설정 ►P113 필요한 경우, 사용 환경에 맞게 설정 화면에서 각종 설정을 합니다. 설정►P95

 ● 워크스테이션 모드에서는 일괄 캡쳐 목록을 K2 Camp에 불러 들이고 한번에 소스를 녹화 할 수 있습니다.
 한번에 소스 녹화하기(일괄 캡쳐) ▶P158
 ● K2 Camp를 컨트롤러로 AM 명령 및 BVW 명령으로 VTR을 제어 할 수 있습니다.
 K2 Camp에서 AMP/BVW (R1-VTR 모드) 명령으로 외부 기기 제어하기 ▶P166
 AMP 명령 목록 ▶P166
 BVW 명령 목록 ▶P166

**1.** K2 Camp에서 [R1] 버튼을 누릅니다.

R1 채널이 1ch 보기에 표시됩니다. R1 채널 - 1ch 보기►P26 외부 입력 기기의 영상이 프리뷰에 표시됩니다.

**2.** [VTR]을 누릅니다.

R1-VTR 모드로 전환됩니다.

**3.** Tap [Record destination bin]을 누르고, 녹화 클립을 저장 할 위치를 선택하고, [OK]를 누릅니다.

**4.** 녹화를 할 영상을 재생하고 [Mark(In)] 과 [Mark(Out)]을 눌러 녹화를 할 범위(시작/끝 점)를 지정합니다.

#### 영상 재생하기 ▶P74

[In:] 및 [Out:] 입력 영역을 눌러 타임코드를 지정 할 수도 있습니다.

IP ● 녹화 시작 시점부터 지속시간을 지정하여 녹화를 자동으로 종 료 할 수 있습니다. [Fixed Length]를 누르고, [Length:]의 입력 영 역을 눌러 타임코드를 입력합니다. 5. [Rec] 버튼을 누릅니다.

녹화가 시작됩니다. 지정된 끝 점에서 자동으로 녹화가 종료됩니다. 녹화 중에 [Clip:] 입력 영역을 눌러 클립 이름을 설정 할 수 있습니다. 도중에 녹화를 종료하려면, [stop] 버튼을 누릅니다. 녹화가 완료되면, 녹화한 클립이 3단계에서 선택한 빈에 저장됩니다.

- TIP R1 채널에서 녹화중인 영상을 P1/P2 채널에 로드하고 재생 할 수 있습니다. 녹화 중인 영상의 로딩 및 재생 (chasing playback)►P75
  - R1 채널에서 녹화중인 영상을 active through로 P1/P2 채널에서 출력 할 수 있습니다.

녹화 중인 영상을 active through 출력(E.E 모드)

 녹화중인 클립의 속성을 확인하려면, [Menu]를 누르고 R1 채 널을 1ch 보기에서 [Properties]를 누릅니다.

● 녹화중인 클립 이름을 변경하려면,[Menu]를 누르고 R1 채널을 1ch 보기에서 [Rename]을 누릅니다.

 녹화가 끝난 후 영상을 로드 하지 않으려면, [Menu]를 누르고 R1 채널을 1ch 보기에서 [Unload] 누릅니다.

#### 라이브 비디오 녹화하기 (R1-라이브 모드)

외부 기기에서 라이브 영상을 녹화하는 방법에 대해 설명합니다. 사전에 녹화에 사용할 외부 기기의 연결 정보 및 캡쳐 할 비디오 포맷 등을 설정해야 합니다. 일반 - 하드웨어 설정 ▶P95 R1 설정 ▶P105 전송 - 공통 설정 ▶P113

필요한 경우, 사용하는 환경에 맞게 설정 화면에서 각종 설정을 해야 합니다. 설정 ▶P95

IIP ● 데크를 제어 할 수 없는 기기에서 녹화하는 경우에도 동일한 과정으로 녹화 할 수 있습니다. 사전에 녹화 할 영상의 시작 지점 을 찾으십시오. **1.** K2 Camp에서 [R1] 버튼을 누릅니다.

R1 채널이 1ch 보기에 표시됩니다.

#### R1 채널 - 1ch 보기►P26

외부 입력 기기의 영상이 프리뷰에 표시됩니다.

**2.** [Live]를 누릅니다.

R1-라이브 모드로 전환됩니다.

**3.** Tap [Record destination bin]을 누르고, 녹화 클립을 저장 할 위치를 선택하고, [OK]를 누릅니다.

**4.** 필요할 경우, 외부기기로부터 영상을 재생하고,K2 Camp의 [Rec] 버튼을 누릅니다.

녹화가 시작됩니다. 녹화 중에 [Clip:] 입력 영역을 눌러 클립 이름을 설정 할 수 있습니다.

- ⅡP 녹화된 영상에서 중요한 장면이 있다면 하이라이트로 다른 클립으로 저장할 수 있습니다. [Mark(In) 과 [Mark(Out)]을 누른 다음, [Create Subclip]을 누릅니다.
  - 녹화 시작 시점부터 지속시간을 지정하여 녹화를 자동으로 종료 할 수 있습니다. [Fixed Length]를 누르고, [Length:]의 입력 영역을 눌러 타임코드를 입력합니다.
  - R1 채널에서 녹화중인 영상을 P1/P2 채널에 로드하고 재생 할 수 있습니다.

녹화 중인 영상의 로딩 및 재생 (chasing playback)►P76

- R1 채널에서 녹화중인 영상을 active through로 P1/P2 채널에서 출력 할 수 있습니다.
   녹화중인 영상을 active through 출력(E.E 모드)
- 녹화중인 클립의 속성을 확인하려면, [Menu]를 누르고 R1 채널을 1ch 보기에서 [Properties]를 누릅니다.
- 녹화중인 클립 이름을 변경하려면,[Menu]를 누르고 R1 채널을 1ch 보기에서 [Rename]을 누릅니다.

**5.** 필요한 영상을 녹화한 후에, K2 Camp의 [Stop] 버튼을 누릅니다. 녹화가 완료되면, 녹화한 클립이 3단계에서 선택한 빈에 저장됩니다.

TIP ● 녹화가 끝난 후 영상을 로드 하지 않으려면, [Menu]를 누르고 R1 채널을 1ch 보기에서 [Unload] 누릅니다

# 5 장

# 가져오기/내보내기

이 섹션에서는 미디어 파일을 이동식 드라이브나 네트워크 드라이브 에서 가져오고 K2 Camp에서 편집한 콘텐츠를 내보낼 방법에 대해서 설명합니다.

# 미디어 파일 가져오기

## [Browse] 탭 표시하기

USB 저장장치, XDCAM, P2, GF와 같은 이동식 저장장치나 네트워크 드라이브에서 K2 Camp로 미디어 파일을 가져오기 하려면, [Browse] 탭에서 실행합니다.

**1.** [Bin]을 누릅니다.

빈 보기가 표시됩니다.

**2.** [Browse] 탭을 누릅니다.

#### [Browse] tab



(1)	[Preview]	프리뷰 켬/끔 전환 (filmstrip).
(2)	View switching tab	[Bin] 탭/[Browse] 탭/ [Recycle Bin] 탭 사이 의 보기 전환

(3)	[New connection]	이동식 드라이브가 K2 Camp에 연결되어 있는 경우, [Browse] 탭에서 표시 할 폴더를 선택
(4)	[Import]	선택한 미디어 파일을 클립으로 K2 Camp에 가져오기
(5)	[>P1]	선택한 미디어 파일을 P1 채널에 로드. K2 Camp에 클립으로 가져오지 않고 재생 및 확인 가능 다만, 재생 속도는 연결된 이동식 저장장치의 인터페이스 사양에 따름
(6)	[>P2]	선택한 미디어 파일을 P2 채널에 로드. K2 Camp에 클립으로 가져오지 않고 재생 및 확인 가능 다만, 재생 속도는 연결된 이동식 저장장치의 인터페이스 사양에 따름
(7)	[Menu]	관련 메뉴 표시
(8)	Removable drive list	K2 Camp에 연결된 이동식 드라이브의 미디 어나 드라이브의 폴더 표시 선택한 폴더는 파란색으로 밝게 표시됨
(9)	Filmstrip display	[Preview]를 눌러 선택한 경우, 미디어 파일의 내용을 6분할 필름 형식으로 표시
(10)	Media file list	이동식 드라이브 목록에서 선택한 드라이브 의 미디어 파일 목록이 표시됨 선택한 미디어 파일은 파란색으로 밝게 표시 됨
(11)	1ch view/3ch view/ bin/transfer screen common area	1ch 보기/3ch 보기/빈/전송 화면 공통 영역 ▶P28

#### 이동식 드라이브에 있는 미디어 파일 표시

USB 저장장치, XDCAM, P2, GF 등과 같은 이동식 드라이브에 있는 미디어 파일을 K2 Camp로 가져올 필요 없이 표시 할 수 있습니다.

- When using XDCAM, XDCAM EX, 또는 P2 기기를 사용 할 경우, 기기를 연결하기 전에 관리 모드에서 드라이버를 설치하여야 합니다. 관리 모드에 관한 상세한 정보는 K2 Camp - Maintenance Mode를 참조
   XDCAM/XDCAM EX의 동작 확인이 끝난 드라이버 버전►P173 P2 의 동작 확인이 끝난 드라이버 버전►P173
- TIP 워크스테이션 모드에서 네트워크 드라이브를 설정해 두면, [Browse] 탭에서 네트워크 드라이브에 있는 미디어 파일을 표시 할 수 있습니다. 네트워크 드라이브에 있는 미디어 파일 표시 ►P161
- **1.** K2 Camp에 이동식 드라이브를 연결하고 미디어를 삽입.

**2.** [Import]를 누릅니다.



[Browse]탭으로 화면이 전환됩니다.

**3.** [New connection] 을 누르고 미디어 유형을 선택합니다.



**4.** 드라이브를 선택하고, [OK]를 누릅니다. 미디어 파일 목록에 미디어 파일이 표시됩니다.


#### 이동식 드라이브에 있는 미디어 파일 재생

이동식 드라이브에 있는 미디어 파일을 로드하고 재생할 수 있습니다.

- IP 이동식 미디어에서 클립을 재생하면 시스템에 많은 부하가 걸립니다. K2 CAMP에 클립을 가져온 후 재생하는 것이 좋습니다.
- 1. [Browse] 탭에서 드라이브를 선택하고 미디어 파일을 표시합니다. 이동식 드라이브에 있는 미디어 파일 표시 ▶P36

**2.** 미디어 파일을 선택하고 [>P1] 또는 [>P2]를 누릅니다. 다른 클립이 로드 된 경우, 확인 메시지가 표시됩니다. 클립을 로드 하지 않으려면 [Yes] 를 누릅니다. 미디어 파일이 P1 채널 또는 P2 채널에 로드 됩니다.

 미디어 파일을 두 번 눌러 선택된 채널에 파일을 로드 할 수도 있습니다.

**3.** [Play] 버튼을 누릅니다.

#### 비디오 재생하기 ▶P74

TIP	● P1/P2 채널에 로드 된 미디어 파일에 대해 다음을 수행 할 수 있습니다. - K2 Camp 전면 패널의 조작 버튼을 사용하여 재생 작업 - In 점, Out 점 설정, In 점, Out 점으로의 이동
NOTE	<ul> <li>연결된 이동식 드라이브의 사양에 따라 재생이 늦을 수도 있습니다.</li> <li>P1/P2 채널에 로드 된 미디어 파일에 대해 다음 작업을 할 수 없습니다.</li> <li>설정 된 In-Out 점 사이의 영상 가져 오기</li> <li>오디오 레벨의 게인 조정</li> <li>태그 편집 (워크스테이션 모드 전용)</li> <li>동기 재생 (페어링)</li> <li>재생 목록에 추가</li> <li>서브 클립 생성</li> </ul> 재생 목록에 파일을 추가하거나 서브 클립의 생성을 위해서는, 작업을 수행하기 전에 미디어 파일을 가져오기를 하십시오.

### 미디어 파일의 속성 확인

미디어 파일의 속성을 확인하는 방법에 대해서 설명합니다.

1. [Browse] 탭에서 드라이브를 선택하고 미디어 파일을 표시합니다. 이동식 드라이브에 있는 미디어 파일 표시 ►P36

- 2. 미디어 파일을 선택하고, [Menu]를 누르고, [Properties]를 누릅니다.
- 3. 미디어 파일의 속성이 표시됩니다.

#### 미디어 파일 속성



[Clip Info] tab	클립 정보 표시. 클립 이름과 형식, In / Out 점 타임 코드, 길이, 알파 채널의 유무, 만든 날짜 등을 확인 할 수 있습니다. 클립 이름은 입력 영역을 눌러 내용을 변경 할 수 있습니다. [Locked]에 체크하면 클립을 편집 할 수 없도록 잠글 수 있습니다.
[Media Info] tab	미디어 파일의 정보 표시. 파일 경로, 미디어 파일을 참조하는 클립 재생 목록의 수, 크기, In / Out 점 타임 코드 등을 확인 할 수 있습니다. [Details]를 누르면 미디어 파일을 참조하는 클립의 세부 사항을 확인 할 수 있습니다.
[Timecode] tab	시작 타임 코드를 지정 할 수 있습니다. 미디어 파일의 시작 타임 코드를 사용하는 경우, [Source]를 선택합니다. 시작 타임 코드를 지정하려면, [Specify Start Time]을 선택하고, 입력 영역을 눌러 타임 코드 를 입력합니다

**4.** [OK]를 누릅니다.

#### 미디어 파일 목록 표시 변경하기

미디어 파일 목록을 아이콘 표시 또는 텍스트 표시로 전환 할 수 있습니다.

**1.** [Menu]를 누른 다음, [View]를 누릅니다.

**2.** [Icon View] 또는 [Text View]를 누릅니다.

#### 미디어 파일 가져오기

K2 Camp로 미디어 파일을 가져오는 과정에 대해서 설명합니다. 가져올 때 기본 포맷 그대로 가져 오거나 Grass Valley HQ AVI 등 파일 변환하여 가져올지를 설정 할 수 있습니다.

미리 가져올 파일 형식 등을 설정하여 두면 가져 오기 작업을 원활하게 할 수 있습니다. 전송 설정 ▶ P113

필요한 경우, 사용 환경에 맞게 설정 화면에서 각종 설정을 해야 합니다. 설정 ▶ P94

TIP 가져올 수 있는 형식은 "Appendix"를 참조. 입력 포맷 ▶ P174 • XDCAM, XDCAM EX, P2, GF 소스의 경우 루트 폴더 바로 아 래의 모든 파일 및 루트 폴더에 있는 모든 폴더가 복사됩니다. 각 폴더 파일 내용은 가져올 때 선택한 파일과 관련된 것만이 복사됩니다. 기본 포맷 그대로 가져온 후 Grass Valley HQ AVI로 변환 할 수도 있습니다. 콘텐츠를 다른 포맷으로 변환 ▶ P60 • 스틸 이미지 파일은 Grass Valley HQ AVI로 변환하여 가져 옵니다. 가져올 수 있는 정지 화면의 최대 크기는 4,096 x 2,304 픽셀 (4K)입니다. • 투명도 정보를 가진 파일은 Grass Valley HQ AVI로 변환하여 가져옵니다. 이 때, 비트 레이트를 낮추어 (Q 값 = 12) 변환됩 니다.

**1.** [Browse]탭에서 드라이브를 선택하고 미디어 파일을 표시합니다.

#### 이동식 드라이브에 있는 미디어 파일 표시하기 ►P36

**2.** 미디어 파일을 선택하고, [Import]를 누른 다음, [Import...]를 누릅니다.

불러오기 대화상자가 표시됩니다.

#### ▶ 불러오기 대화상자



(1)	[Delete]	불러오기 목록에서 선택된 파일 삭제하기
(2)	[UP]	선택된 파일 위로 이동
(3)	[DOWN]	선택된 파일 아래로 이동
(4)	[Config.]	설정화면 표시. 불러오기 한 후에 파일 포맷 설정
(5)	Import list	불러들인 파일 목록 표시. 불러들인 파일의 포맷 [Format] 을 표시
(6)	[Bin:]	가져온 미디어 파일을 저장할 빈의 경로 표시
(7)	[Select Import Destination Bin]	가져온 미디어 파일을 저장할 빈의 경로 선택
(8)	[Start]	가져오기 시작
(9)	[Cancel]	가져오기 대화상자 닫기

**3.** [Config.]를 누릅니다.

가져올 파일의 포맷을 변경 할 필요가 없는 경우에는, 설정 화면 에서 설정을 변경할 필요가 없습니다. 6 단계로 이동합니다. 4. 미디어 파일의 포맷 탭을 누릅니다.



예를 들어, 가져올 미디어 파일이 XDCAM 포맷일 경우, [XDCAM] 탭을 누릅니다. MXF 단일 파일이면, [MXF] 탭을 누릅니다.

- **5.** [File format after import:] 목록에서, 가져온 포맷을 선택하고 [OK]를 누릅니다.
- **6.** 가져오기 대화상자에서, [Select Import Destination Bin]을 누르고, 빈을 선택하고, [OK]를 누릅니다.

**7.** [Start]를 누릅니다.

가져오기가 시작됩니다. 전송화면에서 진행 상황을 확인 할 수 있습니다. 전송 상태 확인 ▶P43

● 기본 설정은 녹화 또는 재생 중에 전송 및 변환이 일시 정지 상태가 됩니다.
 녹화 / 재생 중에도 전송과 변환을 수행하려면 설정 화면에서 [Transfer] → [Common]에서 설정을 변경합니다.
 [녹화 또는 재생 중에 파일 전송을 일시 중지(Pause file transfers while recording or playing out)]의 체크를 해제하면 녹화 / 재생 중에도 전송 및 변환이 가능합니다.
 다만 이 옵션을 체크 해제하면 녹화 / 재생 동작이 제대로 되지 않는 경우가 있기 때문에, 체크 한 상태에서의 사용을 권장합니다.
 전송 - 일반 설정 ►P113

# 연번 정지 영상을 시퀀스 클립으로 가져오기

연번 정지 영상을 하나의 시퀀스 클립(Grass Valley HQ AVI 포맷) 으로 가져오기를 할 수 있습니다. 필요한 경우, 사용 환경에 맞게 설정 화면에서 각종 설정을 해야 합니다. 설정 ▶ P118

NOTE • 연번의 스틸 이미지 파일 중 확장자가 다른 파일이 있거나 알파 채널이 추가 된 파일과 추가되지 않은 파일이 혼재 된 경우에는 불러오기가 중단됩니다.

■ 가져올 수 있는 정지 화면의 최대 크기는 4,096 x 2,304 픽셀 (4K)입니다.

1. [Browse] 탭에서 드라이브를 선택하고 미디어 파일을 표시합 니다.

이동식 드라이브에 있는 미디어 파일 표시 ▶P36

2. 연번의 첫 파일을 선택하고, [Import]를 누른 다음, [Import (Sequence)...] 를 누릅니다.
불러오기 대화상자가 표시됩니다.
가져오기 대화상자 ▶P40

- **3.** [Config.]를 누릅니다.
- **4.** [정지 화면 및 시퀀스 이미지 포맷 가져오기 설정(Configure import of image and images in a sequence format)]에서, 가지고 올 형식을 확인하고 [OK]를 누릅니다.



**5.** 가져오기 대화상자에서, [Select Import Destination Bin]을 누르고, 빈을 선택하고, [OK]를 누릅니다.

**6.** [Start]를 누릅니다.

불러오기가 시작됩니다. 전송화면에서 진행상황을 확인합니다. 전송 상태 확인하기 ►P43

● 기본 설정은 녹화 또는 재생 중에 전송 및 변환이 일시 정지 상태가 됩니다.
 녹화 / 재생 중에도 전송과 변환을 수행하려면 설정 화면에서 [Transfer] → [Common]에서 설정을 변경합니다.
 [녹화 또는 재생 중에 파일 전송을 일시 중지(Pause file transfers while recording or playing out)]의 체크를 해제하면 녹화 / 재생 중에도 전송 및 변환이 가능합니다.
 다만, 이 옵션을 체크 해제하면 녹화 / 재생 동작이 제대로 되지 않는 경우가 있기 때문에, 체크 한 상태에서의 사용을 권장합니다.
 전송-일반 설정 ►P113

# 전송 상태 확인

전송 화면에서 파일 전송 및 파일 변환(작업)에 대한 진행 상항을 확인 할 수 있습니다.

**1.** [Transfer]를 누릅니다.

▶ 전송 화면



9		작업 목록 표시
		<b>[Clip]</b> 클립 이름 표시
(1)	Job list	<b>[Status]</b> 작업 진행 상황 표시
		<b>[Bin]</b> 빈 이름 표시
		<b>[Path]</b> 미디어 파일 경로 및 파일 이름 표시
(2)	[Delete]	선택한 작업 삭제. 작업 중에 [Delete]를 누르면, 작업이 취소 됨
(3)	[Clear]	작업 목록의 모든 작업 삭제
(4)	1ch view/3ch view/ bin/transfer screen common area	1ch 보기/3ch 보기/빈/전송 화면 공통 ►P28

# 이동식 드라이브에서 미디어 제거하기

K2 Camp와 연결된 이동식 드라이브의 미디어(XDCAM 프로페셔널 디스크, SxS 메모리 카드, P2 카드와 같은)를 연결 해제하는 방법, USB 대응 이동식 저장장치나 GFpak의 폴더 연결을 제거하는 방법에 대해 설명합니다.

- **1.** [Browse] 탭에서 드라이브를 선택합니다.
- **2.** [Menu]를 누른 다음, [Disconnect]를 누릅니다.
- **3.** 확인 메시지가 표시됩니다. [Yes]를 누릅니다.
- **4.** 이동식 드라이브에서 미디어(XDCAM 프로페셔널 디스크, SxS 메모리 카드 또는 P2 카드)를 분리합니다.

이동식 드라이브로부터 K2 Camp의 연결을 끊으려면, 이동식 드라이 브의 연결을 해제하십시오.

이동식 드라이브 연결 해제 ►P45

# 이동식 드라이브 제거(분리)

USB 대응 이동식 저장장치, XDCAM, P2, GF 등의 이동식 드라이브를 K2 Camp로부터 분리하는 방법을 설명합니다.

이동식 드라이브를 분리하기 전에, 이동식 드라이브의 미디어 또는 파일의 연결을 끊어야 합니다.

이동식 드라이브의 미디어 제거하기 ►P44

**1.** [Remove Device]를 누릅니다.

빈 보기, 1ch 보기, 3ch 보기, 전송 화면에서 미디어를 제거 할 수 있습니다.



**2.** 이동식 드라이브를 선택한 다음, [Remove]를 누릅니다.

**3.** 확인 메시지가 표시됩니다. [Yes]를 누릅니다.

**4.** K2 Camp로부터 이동식 드라이브를 제거합니다.

# 파일 출력(내보내기)

#### 파일로 출력하기(내보내기)

K2 Camp의 빈에 저장되어 있는 클립 또는 재생목록을 파일로 출력하는 방 법에 대해서 설명합니다.

출력 시에, 원본 형식으로 내보내거나 파일을 변환하여 내보내기를 설정 할 수 있습니다.

사전에 출력된 파일의 형식 등을 설정하는 것이 출력 작업을 원활하게 할 수 있습니다.

#### 전송 설정 ▶P113

필요한 경우, 사용 환경에 맞게 설정 화면에서 각종 설정을 해야 합니다. 설정 ▶P97 NOTE • XDCAM, XDCAM EX, P2, GF 소스의 경우 루트 폴더 바로 아래의 모든 파일 및 루트 폴더에 있는 모든 폴더가 복사됩니다. 각 폴더 파일 내용은 가져올 때 선택한 파일과 관련된 것만이 복사됩니다. 원본 포맷 그대로 가지고 온 클립을 변환 없이 내보내기를 할 경우, 출력된 클립은 기기에 따라서 제대로 동작하지 않을 수도 있습니다.

- TIP 출력할 수 있는 형식은 "Appendix"를 참조. 출력 포맷 ▶ P176
  - 출력에 대한 주의 사항은 "Appendix"를 참조.
     K2 Camp 출력 시 고려사항 ► P177

 Grass Valley HQ AVI 파일로 출력하는 경우, 시작점 및 끝점이 설정된 경우 트리밍 되고 출력됩니다. 그 외 포맷은 파일 전체가 출력됩니다.
 Grass Valley HQ AVI 파일을 다음의 포맷으로 변환하여

출력 할 수 있습니다. -MXF format (XDCAM HD422) (1920 x 1080 59.94i/50i/29.97p/25p 50 Mbps) -MXF format (XDCAM HD) (1440 x 1080 59.94i/50i/29.97p/25p/23.98p 25 Mbps) -MXF format (XDCAM IMX) (720 x 486 59.94i, 720 x 576 50i) -MXF format (XDCAM DV) (720 x 486 59.94i, 720 x 576 50i) • 재생 목록을 파일로 출력할 경우, 다음과 같이 파일 변환됩니 다.

- 포맷이 혼합된 경우에도, 하나의 파일로 변환됩니다.

- 재생 목록 또는 이벤트 속성에서 설정한 타임 코드는 변환 된 파일의 각각의 프레임에 유지됩니다.

- Grass Valley HQ AVI 포맷으로 파일을 출력하는 경우 변환 된 파일의 프로 파일 (크기 및 프레임 레이트)은 재생 목록의 프로 파일과 동일합니다.

- MXF 포맷 (XDCAM)으로 파일 출력하는 경우, 설정 화면에서 [Transfer] → [AVI]에서 [AVI 변환 고급 설정(Advanced AVI transcoding setting)]의 설정에 따라 파일이 변환됩니다.

- 재생 목록에서 이벤트로 설정 한 오디오 게인은 변환된 클립 에서 유지됩니다.

- 오디오는 PCM 48kHz 24bit 8ch로 변환됩니다.

1. [Bin] 탭에서 콘텐츠가 표시됩니다.

[Bin]탭 표시 ►P54

**2.** 항목을 선택하고, [Export]를 누른 다음, [Export Media Files...]를 누릅니다.

출력과 관련된 메시지가 표시되고, 메시지를 확인하고, [OK]를 누릅니다. 출력 대화상자가 표시됩니다.



(1)	[Delete]	출력 목록에서 선택된 파일 삭제
(2)	[UP]	선택된 파일 위로 이동
(3)	[DOWN]	선택된 파일 아래로 이동
(4)	[Config.]	설정 화면 표시. 내보낸 파일 포맷 설정
(5)	Export list	내보낸 파일 목록 표시. [Format]은 내보낸 파일의 포맷을 표시
(6)	[Export Path:]	내보낸 파일의 저장 경로 표시
(7)	[Select Export Folder]	내보낸 파일을 저장할 경로 선택
(8)	[Start]	출력 시작
(9)	[Cancel]	출력 대화상자 종료(취소)

**3.** 필요 시, [Config.]를 눌러 변환 된 파일 포맷을 설정합니다.

● 변환할 필요가 없을 경우, 설정화면에서 설정을 바꿀 필요는 없습니다. 4 단계로 이동합니다. ● Grass Valley HQ AVI 파일을 MXF (XDCAM 포맷)로 변환하여 출 력하는 경우, [AVI]를 누르고 [Execute transcoding when exporting AVI file.]을 체크합니다. [Advanced AVI transcoding settings]를 설정 하고, [OK]를 누릅니다.

전송 - AVI 설정►P117

● 재생 목록을 출력하려면, [Playlist] 탭을 누릅니다. [File format after export:] 목록에서, 가져온 포맷을 선택한 다음 [OK]를 누릅니다. 전송 – 재생목록 설정 ▶P123

**4.** 출력 대화상자에서, [Select Export Folder]를 누르고, 폴더를 선택하고, [OK]를 누릅니다.

**5.** [Start]를 누릅니다.

출력이 시작됩니다. 전송 화면에서 진행 상황을 확인합니다. **전송 상태 확인 ►P43** 

NOTE ● 기본 설정은 녹화 또는 재생 중에 전송 및 변환이 일시 정지 상태가 됩니다. 녹화 / 재생 중에도 전송과 변환을 수행하려면 설정 화면에서 [Transfer] → [Common]에서 설정을 변경합니다. [녹화 또는 재생 중에 파일 전송을 일시 중지(Pause file transfers while recording or playing out)]의 체크를 해제하면 녹화 / 재생 중에도 전송 및 변환이 가능합니다. 다만 이 옵션을 체크 해제하면 녹화 / 재생 동작이 제대로 되지 않는 경우가 있기 때문에, 체크 한 상태에서의 사용을 권장합니다. 전송 - 일반 설정 ►P113

#### K2 Camp 포맷으로 콘텐츠 출력(내보내기)

K2 Camp 포맷(TWF 파일)으로 재생 목록 및 클립을 내보낼 때, 재생 목록 또는 클립 정보 (In / Out 점, 효과, 이벤트 목록 등)를 유지하면서 다른 K2 Camp에서 가져올 수 있습니다.

 IP
 출력에 대한 주의 사항은 "Appendix"를 참조.

 K2 Camp 출력 시 고려사항 ►P177

• TWF 파일은 ZIP 포맷의 파일입니다. TWF 파일의 확장자를 "\*. zip"로 변경하여 ZIP 압축 소프트웨어로 추출하면, 미디어 파일을 추출할 수 있습니다.

FTP를 통해 K2 Camp에서 다른 K2 Camp로 바로 재생 목록
 및 클립을 송수신 할 수 있습니다.
 다른 K2 Camp에 파일을 전송 ▶ P49

1. [Bin]탭에서 콘텐츠가 표시됩니다.

[Bin] 탭 표시►P54

**2.** 항목을 선택하고, [Export]를 누른 다음, [Export in T2 Format (TWF Files)...]를 누릅니다.

다른 K2 Camp로 내보내기에 대한 메시지가 표시됩니다. 메시지를 확인한 다음, [OK]를 누릅니다. 출력 대화상자가 표시됩니다. 출력 대화상자 ▶P47

**3.** 출력 대화상자에서, [Select Export Folder]을 누르고, 폴더를 선택하고, [OK]를 누릅니다

**4.** [Start]를 누릅니다

출력이 시작됩니다. 전송 화면에서 진행 상황을 확인합니다. 전송 상태 확인 ►P43

# 다른 K2 Camp로 파일 전송

# K2 Camp에서 다른 K2 Camp로의 파일 전송 기능-개요

FTP를 통해 K2 Camp에서 다른 K2 Camp로 미디어 파일을 전송 할 수 있습니다. K2 Camp(원본)에서 K2 Camp(대상)의 FTP 서버로 미디어 파일을 내보낼 때, 가져오기 작업을 하지 않고, K2 Camp(대상)의 [Bin] 탭에서 해당 파일을 사용 할 수 있습니다.

### K2 Camp(대상)의 FTP 서버 세팅 - 설정

K2 Camp(대상)의 FTP 서버에 대한 설정에 대해서 설명합니다.

IP ● 미리 K2 Camp(대상)를 FTP 서버로 사용할 수 있도록 설정을 합니다. K2 Camp(대상)에서 "K2 Camp로 송수신"을 1~8단계로 수행합니다. K2 Camp로 파일 송수신 ►P51

**1.** [Config.]를 누릅니다.

Bin 보기, 1ch 보기, 3ch 보기, 및 전송 화면에서 실행 할 수 있습니다.

**2.** [General]을 누른 다음, [FTP] 탭을 누릅니다.

**3.** [Add...]를 누릅니다. FTP 연결 설정 대화상자가 표시됩니다. FTP 연결 설정 대화상자 ▶P124 **4.** K2 Camp(대상)의 FTP 서버 세팅을 설정한 다음, [OK]를 누릅니다.

내보내기 대화상자에서, [Select Export Folder]를 눌러 K2 Camp(대상) 의 FTP 서버를 선택합니다.

#### K2 Camp에서 다른 K2 Camp로 파일 출력

출력 작업 전에 K2 Camp(대상)의 FTP 서버 세팅을 설정해야 합니다. K2 Camp(대상)의 FTP 서버 세팅 설정 ►P51

미리 내 보낸 파일 형식 및 다른 설정 항목 등을 설정하면 출력 작업을 원활하게 할 수 있습니다.

전송 설정 ▶P113

사용 환경에 맞게 설정 화면에서 각종 설정을 해야 합니다. 설정 ▶ P97

IIP ● 출력 파일 포맷에 대한 사항은 "Appendix"를 참조 출력 포맷 ►P176

> ● 출력 시 주의 사항은 *,* "Appendix"를 참조. K2 Camp 출력 시 고려 사항►P177

1. [Bin] 탭에서 콘텐츠가 표시됩니다.

#### [Bin] 탭 표시►P54

**2.** 항목을 선택하고 [Export]를 누른 다음, [Export Media Files...] 또는 [Export in T2 Format (TWF Files)...]를 누릅니다.

NOTE • P2 클립 등 여러 파일로 구성된 재생 목록이나 클립은 원본 형식으로 내보낼 수 없습니다. K2 포맷으로 출력 하십시오.

출력과 관련한 또는 다른 K2 Camp로 출력과 관련한 메시지가 표시됩니다. 메시지를 확인한 다음, [OK]를 누릅니다. 출력 대화상자가 표시됩니다. **출력 대화상자 ▶P47** 

**3.** 필요 시, [Config.]를 눌러 변환 된 파일 포맷을 설정합니다.

● 변환할 필요가 없을 경우, 설정화면에서 설정을 바꿀 필요는 없습니다. 4 단계로 이동합니다.

● Grass Valley HQ AVI 파일을 MXF (XDCAM 포맷)로 변환하여 출력하는 경우, [AVI]를 누르고 [Execute transcoding when exporting AVI file.]을 체크합니다. [Advanced AVI transcoding settings]를 설정하고, [OK]를 누릅니다.

#### 전송 - AVI 설정►P117

● 재생 목록을 출력하려면, [Playlist] 탭을 누릅니다. [File format after export:] 목록에서, 가져온 포맷을 선택한 다음 [OK]를 누릅니다. 전송 – 재생목록 세팅 ►P123

**4.** 출력 대화상자에서, [Select Export Folder]를 누릅니다.

- **5.** [FTP Server]를 누르고, K2 Camp(대상)의 FTP 서버를 선택한 다음, [OK]를 누릅니다.
- **6.** [Start]를 누릅니다.

출력이 시작됩니다. 전송 화면에서 진행 상황을 확인합니다. 전송 상태 확인 ▶P43

#### K2 Camp로 파일 보내기/받기

K2 Camp에 장치 또는 편집 단말 등을 연결하고 파일을 업로드 / 다운로드 할 수 있는 FTP 서버로 사용 할 수 있습니다.

NOTE
다음의 포맷 파일은, 단일 파일만 업로드/다운로드 할 수 있습니다.
· XDCAM: XDCAM 포맷의 MXF 단일 파일
· XDCAM EX: XDCAM EX 포맷 (\*.mp4, \*.avi) 의 단일 파일
· GF: GF 포맷의 MXF 단일 파일
• FTP를 통해 K2 Camp로 파일을 업로드 시에, 각 포맷의 전송 설정 에서 [File format after import:]가 [AVI(HQ)]로 설정되어 있는 경우, 파일은 업로드 된 후 Grass Valley HQ AVI 로 변환 됩니다.
· 파일 이름에 일본어를 사용하는 경우에는 미리 FTP 클라이언 트에서 파일 이름의 문자 설정을 UTF-8로 설정해야 합니다. 문자 설정이 다르면 파일 이름이 올바르게 표시되지 않습니다. 설정 방법은 소프트웨어마다 다를 수 있으므로, 도움말을 참조

**1.** [Config.]를 누릅니다.

bin 보기, 1ch 보기, 3ch 보기 및 전송 화면에서 실행 할 수 있습니다.

**2.** [General]를 누른 다음, [Network-1] 탭 또는 [Network-2] 탭을 누릅니다.

**3.** IP 주소 및 DNS 서버 주소를 설정합니다.

일반 - 네트워크-1/네트워크-2설정 ►P96

**4.** [FTP] 탭을 누릅니다.

**5.** [Settings...]을 누릅니다.



K2 Camp의 FTP 설정 대화상자가 표시됩니다. K2 Camp의 FTP 설정 대화상자 ▶P100

**6.** K2 Camp의 FTP 서버 설정을 구성한 다음, [OK]를 누릅니다.

7. [Start]를 누릅니다.



**8.** [OK]를 누릅니다.

**9.** 클라이언트에서 K2 Camp에 접속합니다.

[네트워크 -1] 또는 [네트워크 -2]에서 IP 주소와 K2 Camp의 FTP 설정 대화 상자에서 구성한 사용자 이름과 암호를 입력하고, FTP를 통해 K2 Camp에 접속합니다

10. 데이터를 업로드 또는 다운로드 합니다.

 NOTE
 윈도우 탐색기와 같은 명시적으로 연결을 끊을 수 없는 FTP 클라이언트를 사용했을 경우, 동시 클라이언트 연결 수 제한으로 인해 연결되지 않을 수 있습니다. 이런 경우에는 설정 화면의 [General]->[FTP]를 누르고, [Stop]을 누른 다음, 다시 [Start]를 누릅니다.
 [FTP] 탭►P99 ● FTP 클라이언트는 동시에 다중 연결을 하고 파일을 전송할 수 있어야 합니다. 이러한 FTP 클라이언트를 사용하는 경우 클라이언트의 동시 연결 수가 K2 Camp의 FTP 설정 대화 상자에서 설정 한 [Max Clients:]의 숫자를 넘지 않는 범위에서 사용하십시오.

#### K2 Camp의 FTP 설정 대화상자 ▶P100

 기본 설정은 녹화 또는 재생 중에 전송 및 변환이 일시 정지 상태가 됩니다.
 녹화 / 재생 중에도 전송과 변환을 수행하려면 설정 화면에서 [Transfer] → [Common]에서 설정을 변경합니다. [녹화 또는 재생 중에 파일 전송을 일시 중지(Pause file transfers while recording or playing out)]의 체크를 해제하면 녹화 / 재생 중에도 전송 및 변환이 가능합니다. 다만 이 옵션을 체크 해제하면 녹화 / 재생 동작이 제대로 되지 않는 경우가 있기 때문에, 체크 한 상태에서의 사용을 권장합니다.
 전송 - 일반 설정 ▶ P113

### 다른 편집 소프트웨어에서 K2 Camp 콘텐츠 로드 및 편집

데이터를 편집하기 위해 Adobe Premiere Pro나 Apple Final Cut Pro 에서 K2 Camp 콘텐츠를 로드 할 수 있습니다. 빈에서 클립을 XDCAM 포맷으 로 변환하고 변환된 클립을 FTP를 통해 클라이언트에서 다운로드 할 수 있 습니다.

- NOTE 파일 이름에 일본어를 사용하는 경우에는 미리 FTP 클라이언트에서 파일 이름의 문자 설정을 UTF-8로 설정해야 합니다. 문자 설정이 다르면 파일 이름이 올바르게 표시되지 않습니다. 설정 방법은 소프트웨어마다 다를 수 있으므로, 도움말을 참조
- **1.** "K2 Camp로 파일 보내기/받기"에서 1~8단계로 실행합니다.
- 2. [Bin] 탭에서 콘텐츠가 표시됩니다.

#### [Bin] 탭 표시 ►P54

- **3.** 항목을 선택하고, [Menu]를 누른 다음, [Convert] -> [Convert to MXF(XDCAM)]를 누릅니다.
- **4.** [Yes]를 누릅니다.

변환이 시작됩니다. 전송 화면에서 진행 상황을 확인합니다.

전송 상태 확인 ►P43

변환된 새로운 클립은 원본 클립이 저장된 동일한 빈에 저장됩니다.

- **5.** 클라이언트 PC에서 FTP를 통해 변환된 클립을 다운로드 합니다.
- **6.** 클라이언트 PC 상의 편집 소프트웨어로 다운로드 한 클립을 로드 합니다.

6 장

자산 관리

이 세션에서는 빈에서 사용 중인 콘텐츠의 관리, 운영에 대해 설명합니다.

# 빈에서 자산 관리

### [Bin] 탭 표시

[Bin] 탭에서, K2 Camp로 로드 한 콘텐츠와 K2 Camp로 편집하고 출력한 콘텐츠를 관리 할 수 있습니다.

**1.** [Bin]을 누릅니다.

빈 보기가 표시됩니다.

**2.** [Bin] 탭을 누릅니다.

#### ▶ [Bin] 탭



(1)	[Preview]	프리뷰(filmstrip) 켬/끔 전환.
(2)	View switching tab	[Bin] 탭 / [Browse] 탭 / [Recycle Bin] 탭 간의 전환.

(3)	[Empty Recycle Bin]	recycle bin에서의 모든 파일 삭제. 완전 삭제한 파일은 복원이 불가능합니다.
(4)	[New Bin]	새로운 빈 생성
(5)	[Export]	선택된 콘텐츠 출력
(6)	[Delete]	선택된 콘텐츠 삭제
(7)	[>P1]	P1 채널로 선택된 콘텐츠 로드
(8)	[>P2]	P2 채널로 선택된 콘텐츠 로드
(9)	[Menu]	관련 메뉴 표시
(10)	Bin list	빈 목록 표시 선택된 빈은 파란색으로 밝게 표시됨
(11)	Filmstrip display	[Preview]를 눌러 선택한 경우, 미디어 파 일의 내용을 6분할 필름 형식으로 표시
(12)	Contents list	빈 목록에서 선택된 콘텐츠의 목록 표시 선택된 항목은 파란색으로 밝게 표시됨
(13)	1ch view/3ch view/ bin/transfer screen common area	1ch 보기/3ch 보기/빈/전송 화면 공통 영역 ▶P28

# 빈 이름 변경하기

빈의 이름을 변경 할 수 있습니다.

**1.** [Bin] 탭에서 빈을 선택합니다.

#### [Bin] 탭 표시 ►P54

**2.** [Menu]를 누른 다음, [Rename Folder]를 누릅니다.

**3.** 빈 이름을 입력하고 [OK]를 누릅니다.

소프트웨어 키보드 ►P91

### 빈 삭제하기

빈과 빈에 있는 콘텐츠를 삭제 할 수 있습니다. 삭제된 빈은 휴지통으로 이동합니다.

**1.** [Bin] 탭에서 빈을 선택합니다.

#### [Bin] 탭 표시 ►P54

**2.** [Menu]를 누른 다음, [Delete Folder]를 누릅니다.

메시지가 표시되고 빈에서 콘텐츠 목록이 표시됩니다.

**3.** [Yes]를 누릅니다.

# 콘텐츠 형식 및 아이콘

콘텐츠 유형에 따른 아이콘과 콘텐츠 형식과 무관하게 표시되는 공통 아이콘에 대해서 설명합니다.

≻ 클립



≻ 스틸 이미지 클립



≻ 재생 목록



≻ 공통 아이콘



(1)	Pairing	페어링 설정 표시
(2)	Used in playlist	재생 목록에서 사용중인 콘텐츠 표시
(3)	Lock	잠금 표시
(4)	Available number of times of recording while playing	"1"은 해당 콘텐츠를 재생하는 동안 R1 채널에서 다른 소스를 녹화 할 수 있음. "0"은 해당 콘텐츠를 재생하는 동안 R1 채널에서 다른 소스를 녹화 할 수 없음.
(5)	Available number of times of simultaneous playing	"2"는 해당 콘텐츠를 재생하는 동안 P1/P2 채널에서 다른 콘텐츠를 동시 에 재생할 수 있음. "1"은 해당 콘텐츠를 재생하는 동안 P1/P2 채널에서 다른 콘텐츠를 동시 에 재생할 수 없음
(6)	Containing alpha channel	알파 정보를 가진 콘텐츠 표시

### 다른 빈으로 콘텐츠 이동하기

빈에 있는 콘텐츠를 다른 빈으로 옮길 수 있습니다.

**1.** [Bin]탭에서 빈을 선택하고 콘텐츠를 표시합니다.

#### [Bin] 탭 표시 ►P54

**2.** 항목을 선택하고, [Menu]를 누른 다음, [Move]를 누릅니다.

**3.** 저장할 빈을 선택하고 [OK]를 누릅니다.

#### 콘텐츠 목록 표시 변경하기

콘텐츠 목록 표시를 아이콘 표시나 텍스트 표시로 전환 할 수 있습니다.

**1.** [Menu]를 누른 다음, [View]를 누릅니다.

**2.** [Icon View] 또는 [Text View]를 누릅니다.

#### 콘텐츠 속성 확인하기

빈에서 클립 또는 재생 목록의 속성을 확인하는 방법에 대해 설명합니다.

**1.** [Bin] 탭에서 빈을 선택하고 콘텐츠를 표시합니다.

#### [Bin] 탭 표시 ►P54

**2.** 항목을 선택하고, [Menu]를 누른 다음, [Properties]를 누릅니다. 콘텐츠 속성이 표시됩니다.

#### ▶ 클립 속성



[Media Info] tab	미디어 파일의 정보를 표시. 파일 경로, 미디어 파일을 참조하는 클립, 클립 참조 숫자, 크기, In / Out 점 타임 코 드 등을 확인할 수 있습니다. [Details]를 누르면 미디어 파일을 참조하 는 클립, 클립 참조 수의 목록이 표시됩니 다.
[Timecode] tab	시작 타임 코드를 지정할 수 있습니다. 미디어 파일의 시작 타임 코드를 사용하려 면, [Source]를 선택합니다. 시작 타임 코드를 지정하려면, [Specify Start Time]을 선택하고, 입력 영역을 눌러 타임 코드를 입력합니다.

### ≻ 재생목록 속성



[Playlist Info] tab	재생목록을 표시. 재생 목록 이름, 재생 목록이 저장된 빈 이름, 포맷, 길이, 알파 채널의 유무, 만든 날짜 등 을 확인 할 수 있습니다. 재생 목록 이름과 오디오 게인은 입력 영역 을 눌러 내용을 변경 할 수 있습니다. [Locked]에 체크하면 재생 목록을 편집 할 수 없도록 잠글 수 있습니다.
[Timecode] tab	[Source] 미디어 파일의 시작 타임코드 사용 [Specify Start Time] 원하는 시작 타임코드를 지정합니다. 입력 영역을 눌러 원하는 타임코드를 입력합니다.
10	[According to event setting] 재생 목록의 각 이벤트에 설정되어 있는 타임 코드 를 사용합니다.

[All Events] tab	재생 목록의 모든 이벤트에 대해 이벤트 시작 시 효과 (시작 효과)와 이벤트 종료시의 동작과 효과 (최종 효과) 설정을 업데이트 할 수 있습니다. 재생 목록 효과 설정 업데이트 ▶ P87
------------------	---

**3.** [OK]를 누릅니다.

### 콘텐츠 페어링 해제(풀기)

페어링 콘텐츠를 풀 수 있습니다.

콘텐츠 페어링에 대해서는, "Sync playback of contents (3D sync mode)" 를 참조.

콘텐츠 동기 재생(3D 동기 모드)►P77

1. [Bin] 탭에서 빈을 선택하고 콘텐츠를 표시합니다.

#### [Bin] 탭 표시 ►P54

2. 항목을 선택하고, [Menu]를 누른 다음 [Unpairing]을 누릅니다.

#### 콘텐츠를 다른 포맷으로 변환하기

콘텐츠를 다른 포맷으로 변환 할 수 있습니다. 재생 목록을 단일 클립(미디어 파일)으로 변환 할 수 있습니다.

- ▶ NOTE 재생목록을 단일 클립으로 변환할 경우, 재생목록에 설정된 효과는 비활성화 됩니다.
- IP Grass Valley HQ AVI 파일을 MXF(XDCAM 포맷) 파일로 변환하려면, 미리 설정 화면에서 포맷의 세부 사항을 설정해야 합니다.

#### 전송 - AVI 설정 ▶P117

재생 목록은 다음과 같이 변환됩니다.
포맷이 혼합된 경우에도, 하나의 파일로 변환됩니다.
재생 목록 또는 이벤트 속성에서 설정 한 타임 코드는 변환 된 파일의 각각의 프레임에 유지됩니다.
Grass Valley HQ AVI 포맷으로 파일을 출력하는 경우 변환 된 파일의 프로 파일 (크기 및 프레임 레이트)은 재생 목록의 프로파일과 동일합니다.
MXF 포맷 (XDCAM)으로 파일 출력하는 경우, 설정 화면에서 [Transfer] → [AVI]에서 [AVI 변환 고급 설정(Advanced AVI transcoding setting)]의 설정에 따라 파일이 변환됩니다.
재생 목록에서 이벤트로 설정 한 오디오 게인은 변환된 클 립에서 유지됩니다.
오디오는 PCM 48kHz 24bit 8ch로 변환됩니다. **1.** [Bin] 탭에서 빈을 선택하고 콘텐츠를 표시합니다.

#### [Bin] 탭 표시 ►P54

**2.** 항목을 선택하고, [Menu]를 누른 다음 [Convert] -> [Convert to (converted format)]를 누릅니다.

**3.** [Yes]를 누릅니다.

변환이 시작됩니다. 전송화면에서 진행 상황을 확인합니다. 전송 상태 확인 ►P43

원본 클립이 저장된 동일한 빈에 새로운 변환된 클립이 저장됩니다.

NOTE ● 기본 설정은 녹화 또는 재생 중에 전송 및 변환이 일시 정지 상태가 됩니다. 녹화 / 재생 중에도 전송과 변환을 수행하려면 설정 화면에서 [Transfer] → [Common]에서 설정을 변경합니다. [녹화 또는 재생 중에 파일 전송을 일시 중지(Pause file transfers while recording or playing out)]의 체크를 해제하면 녹화 / 재생 중에도 전송 및 변환이 가능합니다. 다만 이 옵션을 체크 해제하면 녹화 / 재생 동작이 제대로 되지 않는 경우가 있기 때문에, 체크 한 상태에서의 사용을 권장합니다. 전송 - 일반 설정 ►P113

# 휴지통 확인

#### [Recycle Bin] 탭 표시

[Recycle Bin] 탭에서, 삭제된 콘텐츠를 복원하거나 삭제된 콘텐츠를 휴지통에서 완전 삭제 할 수 있습니다.

**1.** [Bin]을 누릅니다.

빈 보기가 표시됩니다.

**2.** [Recycle Bin] 탭을 누릅니다.

≻ [Recycle Bin] 탭

(6)	1) (2) (3) (4)	(5) Weens Ween
(1)	[Preview]	프리뷰(필름스트립) 켬/끔 전환 .
(2)	View switching tab	[Bin] 탭/[Browse] 탭/ [Recycle Bin] 탭 간의 전환
(3)	[Empty Recycle Bin]	휴지통에 모든 파일 삭제. 삭제된 콘텐츠는 복원이 불가능 함
(4)	[Restore]	원래의 빈으로 콘텐츠 복원. 재생 목록 복원 시, 재생목록에 링크된 클립이 휴지통에 있다면, 동시에 복원 됨
(5)	[Menu]	관련 메뉴 표시
(6)	Recycle bin folder list	휴지통의 폴더 목록 표시
(7)	Filmstrip display	[Preview]를 눌러 선택한 경우, 미디어 파일의 내용을 6분할 필름 형식으로 표시
(8)	Contents list	휴지통 폴더 목록에서 선택한 폴더의 콘텐츠 목록을 표시
(9)	1ch view/3ch view/ bin/transfer screen common area	1ch 보기/3ch 보기/빈/전송 화면 공통영역 ▶P28

# 다른 K2 Camp에 모든 데이터 백업(전체 백업 동기화)

# 전체 백업 동기화 기능 개요

K2 Camp의 데이터 (미디어 파일과 데이터베이스)를 네트워크의 다른 K2 Camp들과 동기화 할 수 있습니다. 대상의 K2 Camp(슬레이브)의 데이터는 초기화되고 K2 Camp(마스터 측)의 데이터에 완벽하게 동기 화됩니다. 데이터를 동기화하려면, 대상의 K2 Camp(슬레이브)를 슬레 이브 모드로 설정한(1단계) 다음, 원본의 K2 Camp(마스터 측)를 마스 터 모드로 설정하고 데이터를 동기화합니다.(2단계)

### 1단계: 대상의 K2 Camp(슬레이브)를 슬레이브 모드로 설정

 NOTE
 사전에 K2 Camp (마스터와 슬레이브)의 원격모드(R1-원격 모드 / P1- 원격 모드 / P2-원격 모드)를 해제 설정합니다.
 (파일 전송 중에는 원격 모드를 온/오프 할 수 없습니다.)

**1.** 동기 대상의 K2 Camp에서, [Bin] 또는 [1ch View]를 누릅니다.

**2.** [Menu]를 누른 다음, [Tools] -> [T2 to T2 Sync backup...]를 누릅니다.

R1/P1/P2 채널에서 녹화 중 또는 콘텐츠를 로드하는 경우, 로드를 중지 할 지 여부를 묻는 메시지가 표시됩니다. 콘텐츠를 언로드 하려면 [OK] 를 누릅니다.

**3.** [T2-T2 백업 동기화] 대화상자의 [Operating mode]에서, [Slave mode]를 선택하고 [Close]를 누릅니다.

동기 대상의 K2 Camp(슬레이브)가 슬레이브 모드로 설정됩니다. 다중의 K2 Camp(슬레이브)의 데이터를 동기화하려면, 모든 K2 Camp(슬레이브) 상에서 1~3단계를 반복합니다.

### 2단계: 원본의 K2 Camp(마스터)를 마스터 모스로 설정하고 데이터를 동기화

**1.** 원본의 K2 Camp에서, [Bin] 또는 [1ch View]를 누릅니다.

**2.** [Menu]를 누른 다음, [Tools] -> [T2 to T2 Sync backup...]를 누릅니다.

R1/P1/P2 채널에서 녹화 중 또는 콘텐츠를 로드하는 경우, 로드를 중지 할 지 여부를 묻는 메시지가 표시됩니다. 콘텐츠를 언로드 하려면 [OK] 를 누릅니다.

**3.** [T2 to T2 Sync backup] 대화상자의 [Operating mode]에서, [Master mode]를 선택하고 [Slave configuration...]을 누릅니다.

원본의 K2 Camp(마스터)가 마스터 모드로 설정됩니다. [Slave count.]에 슬레이브 모드로 설정된 K2 Camp의 수가 표시됩니다. **4.** [Slave configuration...] 대화상자에서, 슬레이브 모드로 설정한 K2 Camp의 IP주소를 설정합니다.



● [Auto Search...]를 누르면 네트워크에서 슬레이브 모드로 설정된 K2 Camp를 검색할 수 있습니다. [Search Results] 대화상자에서 IP 주소를 선택한 다음, [Add ALL]을 누릅니다.

● 수동으로 IP 주소를 설정하려면, [Add]를 누르고 IP 주소를 입력합니다.

**5.** [Close]를 누릅니다..

**6.** [T2 to T2 Sync backup] 대화상자에서, [Start Sync]를 누릅니다.

7. 메시지가 표시됩니다. [OK]를 누릅니다.

동기화가 시작됩니다. 상단 진행 바에서 파일의 전송 상태를, 하단 진행 바에서 전체 진행 상태를 확인할 수 있습니다. 중간에 동기화를 중지하려면, [Stop]을 누릅니다. 슬레이브 모드로 설정된 K2 Camp에서도 중지 할 수 있습니다.

■ K2 Camp의 전원이 꺼져 버려서, 데이터의 동기화가 강제로 중지된 경우, 콘텐츠가 다음과 같은 썸네일로 표시될 수 있습니다. 이러한 콘텐츠는 사용 할 수 없습니다.

● 중간에 동기화를 중단하고 다시 동기화를 시작하면, 이미 전송된 파일은 건너 뜁니다.

7 장

# 재생/편집

이 세션에서는 P1/P2 채널에서 콘텐츠를 재생하고 재생목록을 편집하는 기능에 대해서 설명합니다.

### 1ch 보기에 P1/P2 채널 표시하기

P1/P2 채널의 1ch 보기에서, 콘텐츠 편집과 관련된 기능을 실행 할 수 있습니다.

**1.** [P1] 버튼을 누릅니다.(또는 [P2] 버튼).

P1 채널(또는 P2 채널)의 1ch 보기로 전환하여 표시하면, P1 버튼(또는 P2 버튼)이 녹색으로 밝게 표시됩니다.

[1ch View]를 누르고 P1채널(또는 P2 채널 탭) 탭을 눌러도 전환됩니다. P1 채널(또는 P2 채널)에 클립이 로드 된 경우, 클립 보기로 표시됩니다. 재생목록이 로드 된 경우 재생목록 보기로 표시됩니다.



#### ➢ P1/P2 채널 (클립 보기) - 1ch 보기

\*\*(2) to (18) are common in P2 channel.

(1) P1 channel tab/P2	누르면, P1 채널(또는 P2 채널)이 선택되고,
Channel tab	밝게 표시됩니다.

(2)	Playback mode	P1 채널(또는 P2 채널)의 현재 재생 모드(3D 동 기 모드, E-E 모드, 반복 재생 모드)가 흰색 문자 로 표시 됨 눌러서, 재생 모드를 전환 할 수 있습니다. <b>재생 모드 전환►P76</b>
(3)	Status	재생 진행 상태 표시
(4)	[Locked]	P1 채널 (또는 P2 채널) 잠금 잠겨 있는 동안 [Locked] 및 [P1](또는 [P2] 버튼) 버튼이 붉은 색으로 밝게 표시됨 다시 누르면 잠금을 해제 할 수 있습니다.
(5)	Preview	재생 중인 영상 표시 프리뷰를 누르면, 전체화면으로 표시 클립이 로드 되지 않으면, 왼쪽 상단에 채널 출력 프로파일이 표시됨
(6)	[Cur:]	현재의 타임코드 표시
(7)	Playback speed	현재의 재생 속도(times)가 표시.
(8)	Scrubbing bar	재생 진행 상태 및 설정한 시작/끝 점의 마커가 표시됨
(9)	[Rem:]	잔여 시간 타임코드 표시
(10)	[Zoom]	스크러빙 바의 표시 비율을 변경 누르면 [Zoom]이 붉은 색으로 표시되고, 클립 의 시작-끝 점이 전체 스케일로 표시됨 다시 누르면, 정상적인 화면 표시 비율로 돌아 가고 클립 전체가 표시됨.
(11)	Audio level display	출력 오디오 레벨 표시
(12)	[Menu]	관련 메뉴 표시
(13)	[Playlist View]	재생 목록 보기로 전환
(14)	Operation buttons	P1/P2 채널(클립 보기)의 운영 버튼 ►P67

(15)	[Clip:]	로드 된 클립 이름 표시 누르면, 입력 영역에서 클립 이름을 변경 할 수 있음. <b>소프트웨어 키보드 ►P91</b>
(16)	[ln:]/[Out:]/[Dur:]	시작/끝 점 및 지속시간의 타임코드 표시 누르면, 입력 영역에서 시작/끝 점 및 지속시 간을 설정할 수 있음. 소프트웨어 키패드-타임코드 ►P92
(17)	[Format:]	비디오 클립의 크기 및 프레임 레이트 표시
(18)	1ch view/3ch view/ bin/transfer screen common area	1ch 보기/3ch 보기/빈/전송화면 공통 영역 ▶P28

# P1/P2 채널(클립 보기)의 운영 버튼

(1)	(2) (3) (4) (5) (6	i) (7)
99	ä-ä p-p_≥	ED Set
(1)	[Clear (In/Out)]	클립에 설정한 시작/끝 점 제거
(2)	[Cue(In)]	클립의 시작 점으로 이동
(3)	[Mark(In)]	현재 위치를 시작 점으로 설정. 시작점을 설정하면, 스크러빙 바 상에 시작 점 마커가 표시 됨
(4)	[Mark(Out)]	현재 위치를 끝 점으로 설정. 끝점을 설정하면, 스크러빙 바 상에 끝 점 마커가 표시 됨
(5)	[Cue(Out)]	클립의 끝 점으로 이동
(6)	[Create Subclip]	설정한 시작/끝 점을 서브클립으로 만들기 시작-끝 점 사이(밝게 표시된)를 서브클립으로 만들기►P81
(7)	[Set]	트림 모드로 전환, 클립에 설정한 시작/ 끝 점 사이를 트림 설정한 시작-끝 점 사이를 트리밍►P80



#### ②¾P1/P2 channel (playlist view) - 1ch view

\*\*(2) to (20) are common in P2 channel.

(1)	P1 channel tab/P2 channel tab	누르면, P1 채널(또는 P2 채널)이 선택되고, 밝게 표시됩니다.
(2)	Playback mode	P1 채널(또는 P2 채널)의 현재 재생 모드(3D 동기 모드, E-E 모드, 반복 재생 모드)가 흰색 문자로 표시 됨 눌러서, 재생 모드를 전환 할 수 있습니다. <b>재생 모드 전환►P76</b>
(3)	Status	재생 진행 상태 표시
(4)	[Locked]	P1 채널 (또는 P2 채널) 잠금 잠겨 있는 동안 [Locked] 및 [P1](또는 [P2]버튼 버튼이 붉은 색으로 밝게 표시됨 다시 누르면 잠금을 해제 할 수 있습니다.
(5)	Preview	재생 중인 영상 표시 프리뷰를 누르면, 전체화면으로 표시 클립이 로드 되지 않으면, 왼쪽 상단에 채널 출력 프로파일이 표시됨
(6)	[Cur:]	현재의 타임코드 표시

(7)	Playback speed	현재의 재생 속도(times)가 표시.
(8)	Scrubbing bar	재생 진행 상태 및 설정한 시작/끝 점의 마커가 표시됨
(9)	[Rem:]	이벤트의 남은 시간 또는 전체 재생 목록의 남은 타임 코드가 표시 됨 설정 화면 상에서 [P1](또는 [P2] - > [Monitor & Remote] 탭의 [Playlist Remain TC:]로 타임코드를 변경 할 수 있습니다. [Monitor & Remote] 탭 ▶P110
(10)	[Add Event]	재생목록에 이벤트 추가 <b>재생 목록 만들기 ►P82</b>
(11)	[Delete Event]	이벤트 목록에서 선택된 이벤트 삭제하기
(12)	[Move Up]	이벤트 목록에서 선택된 이벤트 위로 이동
(13)	[Move Down]	이벤트 목록에서 선택된 이벤트 아래로 이동
(14)	[Menu]	관련 메뉴 표시
(15)	[Clip View]	클립 보기로 전환
(16)	Operation buttons	P1/P2 채널(재생목록 보기)의 운영 버튼 ▶P70
(17)	[P.List:]	로드 된 재생 목록의 이름 표시. 누르고, 입력영역에서 재생 목록의 이름을 변경 할 수 있음. 소프트웨어키보드 ►P91
(18)	[Current Event:]	재생 중인 이벤트 정보의 표시 In:]/[Out:]/[Dur:] 시작/끝 점의 타임코드 및 이벤트의 길이 (지속시간) 표시 [Format:] 비디오 크기 및 프레임 레이트 표시

(19)	Event list	재생 목록에서 이벤트 목록 표시 선택된 이벤트는 파란색 테두리로 표시됨 재생 중인 이벤트는 파란색으로 밝게 표시됨
(20)	1ch view/3ch view/ bin/transfer screen common area	1ch 보기/3ch 보기/빈/전송 화면 공통 영역 ►P28

#### ▷ P1/P2 채널(재생목록 보기)의 운영 버튼

(1)	(2) (3) (4) (5) (	6)
65	Ū+ ( ) +D T	
(1)	[Clear (In/Out)]	트림 모드에서, 이벤트에 설정되어 있는 시작/ 끝 점을 제거하고, 트림 모드를 해제
(2)	[Cue(In)]	이벤트의 시작 점으로 이동
(3)	[Mark(In)]	트림 모드에서, 현재 위치를 시작 점으로 설정. 시작점을 설정하면, 스크러빙 바 상 에 시작 점 마커가 표시 됨
(4)	[Mark(Out)]	트림 모드에서, 현재 위치를 끝점으로 설정. 끝점을 설정하면, 스크러빙 바 상에 끝점 마 커가 표시 됨
(5)	[Cue(Out)]	이벤트의 끝 점으로 이동
(6)	[TRIM]	트림 모드로 전환 이벤트 목록에서 선택된 이벤트의 시작/끝 점을 수정할 수 있음 이벤트 트리밍 ▶P84

### 3ch 보기에서 P1/P2 채널 선택하기

3ch 보기에서, R1 채널에서 녹화 중인 영상, P1/P2 채널에서 재생되는 클립 이나 재생 목록을 동시에 3ch 보기로 확인 할 수 있습니다. P1/P2 채널의 3ch 보기에서, 터치 스크린 LCD 하단의 운영 버튼과 조그/셔 틀을 사용하여 재생 또는 재생 모드로 전환할 수 있습니다.

**1.** [3ch View]를 누릅니다

3ch 보기로 전환됩니다.

**2.** P1 채널 탭(또는 P2 채널 탭)을 누릅니다.



P1 채널(또는 P2 채널)이 선택되고 밝게 표시됩니다. 선택된 채널에 대한 재생 기능이 활성화 됩니다.

P1 채널(또는 P2 채널)에 클립이 로드 된 경우, 클립 보기로 표시됩니다. 재생 목록이 로드 된 경우에는, 재생 목록 보기로 표시됩니다.

#### ➢ P1/P2 채널(클립 보기) - 3ch 보기



\*\*(2) to (9) are common in P2 channel.

(1)	P1 channel tab/ P2 channel tab	누르면, P1 채널(또는 P2 채널)이 선택되고, 밝게 표시됩니다.
(2)	Playback mode	P1 채널(또는 P2 채널)의 현재 재생 모드(3D 동 기 모드, E-E 모드, 반복 재생 모드)가 흰색 문자 로 표시 됨 눌러서, 재생 모드를 전환 할 수 있습니다. <b>재생 모드 전환►P76</b>
(3)	Status	재생 진행 상태 표시
(4)	[Locked]	P1 채널 (또는 P2 채널) 잠금 잠겨 있는 동안 [Locked] 및 [P1](또는 [P2]버튼) 버튼이 붉은 색으로 밝게 표시됨 다시 누르면 잠금을 해제 할 수 있습니다.

(5)	Preview	재생 중인 영상 표시. 프리뷰를 누르면, 전체화면 으로 표시. 재생 목록이 로드 되지 않으면, 왼쪽 상단에 채널 출력 프로파일이 표시됨
(6)	Audio level display	출력 오디오 레벨 표시
(7)	[Clip:]	로드 된 클립의 이름 표시. 입력 영역을 누르면 클립 이름을 변경 할 수 있음 소프트웨어 키보드 ►P91
(8)	[Cur:]	현재의 타임코드 표시
(9)	[Rem:]	잔여 시간 타임코드 표시

#### ▶ P1/P2 채널(재생목록 보기) - 3ch 보기



\*\*(2) to (11) are common in P2 channel.

(1)	P1 channel tab/ P2 channel tab	누르면, P1 채널(또는 P2 채널)이 선택되고, 밝게 표시됩니다.
(2)	Playback mode	P1 채널(또는 P2 채널)의 현재 재생 모드(3D 동 기 모드, E-E 모드, 반복 재생 모드)가 흰색 문자 로 표시 됨 눌러서, 재생 모드를 전환할 수 있습니다. <b>재생 모드 전환≻P76</b>
(3)	Status	재생 진행 상태 표시
(4)	[Locked]	P1 채널 (또는 P2 채널) 잠금 잠겨 있는 동안 [Locked] 및 [P1](또는 [P2]버튼) 버튼이 붉은 색으로 밝게 표시됨 다시 누르면 잠금을 해제 할 수 있습니다.
(5)	Preview	재생 중인 영상 표시. 프리뷰를 누르면 재생 목록이 로드 되지 않으면, 왼쪽 상단에 채널 출력 프로파일이 표시됨
(6)	Audio level display	출력 오디오 레벨 표시
------	------------------------	--
(7)	[P.List:]	로드 된 재생 목록의 이름 표시. 누르고, 입력영역에서 재생 목록의 이름을 변경할 수 있음. 소프트웨어 키보드 ►P91
(8)	[Now:]	현재 이벤트의 이름 표시
(9)	[Next:]	다음 이벤트의 이름 표시
(10)	[Cur:]	재생 목록의 현재 타임코드 표시
(11)	[Rem:]	이벤트의 남은 시간 또는 전체 재생 목록의 남은 타임 코드가 표시 됨 설정 화면 상에서 [P1](또는 [P2] - > [Monitor & Remote] 탭의 [Playlist Remain TC:]로 타 임코드를 변경 할 수 있습니다. [Monitor & Remote] 탭 ►P110

# 콘텐츠를 P1/P2 채널에 로딩

P1 채널 또는 P2 채널에 빈의 콘텐츠를 로드 하는 과정에 대해 설명합 니다.

P1/P2 채널에 로드 된 콘텐츠를 재생하거나, 시작/끝 점을 수정 할 수 있습니다.

**1.** [Bin] 탭에서 빈을 선택하고 콘텐츠를 표시합니다.

#### [Bin] 탭 표시 ►P54

**2.** 항목을 선택하고 [>P1] 또는 [>P2]를 누릅니다.

P1 또는 P2 채널로 항목이 로드 됩니다. 클립이 P1 채널(또는 P2 채널)로 로드 되면, 클립 보기로 표시됩니다. 재생목록이 로드 되면, 재생목록 보기로 표시됩니다.

P1/P2 채널(클립 보기)- 1ch 보기 ►P65 P1/P2 채널(재생목록 보기) - 1ch 보기 ►P68

**TIP** ● 콘텐츠를 언로드 하려면, 1ch 보기에서 P1 채널(또는 P2 채널)로 표시하고, [Menu]를 누른 다음, [Unload]를 누릅니다.

# 비디오 재생하기

#### 운영 버튼으로 재생하기

운영 버튼을 사용하여 선택된 채널의 비디오를 재생 할 수 있습니다. **1.** [Play] 버튼을 누릅니다.

#### 제어 버튼 ►P12

재생하는 동안, [Play] 버튼이 점등합니다.

#### 변속 모드에서 재생하기(가변 재생)

변속 모드에서 선택된 채널의 비디오를 재생 할 수 있습니다. **1.** [VAR] 버튼을 누릅니다.

#### 제어 버튼 ►P12

변속 모드로 모드를 전환하면 VAR -속도 제어가 표시됩니다. 변속 모드에서는 *,* [VAR] 버튼이 점등됩니다.

#### VAR - 속도 제어



(1)	[<]/[>]	누를 때 마다, 재생 속도는 0.1배속으로 증가 또는 감속 됩니다.
(2)	Speed control bar	속도 제어 바를 눌러 <i>,</i> 재생 속도를 -2~2배의 범위에서 지정 할 수 있습니다.
(3)	[Play Speed:]	현재 재생 속도 표시
(4)	[Close]	VAR 스피드 컨트롤 종료 VAR 속도 제어를 종료한 후에도, 조그/셔틀 을 돌려 변속 재생 할 수 있습니다.

**2.** [Play] 버튼을 누릅니다.

3. 속도 제어 바를 누르고 이동합니다

2단계와 3단계를 조그/셔틀로 조작 할 수 있습니다.

#### 조그/셔틀 모드에서 재생

선택된 채널의 비디오를 조그/셔틀로 빨리 감기, 되감기를 할 수 있습 니다.

조그/셔틀을 돌리는 각도에 따라 재생 배율이 바뀝니다.

**1.** [SHTL/JOG] 버튼을 누릅니다.

#### 제어 버튼 ►P12

조그/셔틀 모드로 전환하면 [SHTL/JOG] 버튼이 점등 됩니다.

#### 2. 조그/셔틀을 돌립니다.

오른쪽으로 돌리면 빨리 감기, 왼쪽으로 돌리면 되감기가 됩니다. 도는 각도에 따라 오른쪽에서 0.13~32배속(7단계), 왼쪽에서 -0.13~-32 배속(7단계)로 속도가 전환됩니다.

TIP ● 셔틀의 최고 속도(16배/32배)를 변경 할 수 있습니다. 기타 - 조그/셔틀 설정 ►P127

## 녹화중인 영상을 로드하고 재생하기(chasing playback)

R1 채널에서 녹화 중인 영상을 P1 채널(또는 P2 채널)에 로드하고 재생 할 수 있습니다.

녹화 중인 영상을 로드만 하고 재생하지 않을 경우, 1~4 단계의 작업은 필요치 않습니다.

**1.** [Config.]를 누릅니다.

빈 보기, 1ch 보기, 3ch 보기 및 전송 화면에서도 수행할 수 있습니다.

**2.** [P1] (또는 [P2])를 누른 다음, [Video]를 누릅니다.

#### P1/P2 – 비디오 설정►P108

**3.** [Auto play mode:]에서, [Auto Play]를 눌러 체크합니다.

**4.** [OK]를 누릅니다.

**5.** [P1] 버튼(또는 [P2] 버튼을 누릅니다.

6. 클립 보기로 전환됩니다.

재생 목록 보기로 표시하려면, [Clip View] 를 눌러 전환합니다.

**7.** [Menu]를 누른 다음, [Now recording]를 누릅니다.

R1 채널에서 녹화 중인 영상이 P1/P2 채널에 로드 되고, 자동으로 재생 됩니다.

# 재생 모드 전환

## 녹화 중인 영상을 active through로 출력 (E-E 모드)

P1채널(또는 P2 채널)에서 E-E모드를 선택하면, R1 채널에서 녹화 중인 영상을 P1 채널(또는 P2채널)에서 active through로 출력할 수 있습니다.

NOTE	• E-E모드로 설정한 채널과 R1 채널의 비디오 포맷은 동일해야
	합니다.
	R1 – 입력 설정 ▶P105
	P1/P2 – 비디오 설정 ▶P108

**1.** P1 채널 탭(또는 P2 채널 탭)을 누릅니다.

**2.** 재생 모드를 누른 다음, 메뉴에서 [E to E]를 누릅니다.



메뉴에서 [E to E]에 체크하면 P1 채널 탭(또는 P2 채널 탭)의 [E to E]가 흰색으로 표시됩니다.

**3.** 1단계에서 선택한 채널에서, 콘텐츠 재생을 중지하거나 언로드 합니다.

콘텐츠 재생이 중지된 경우 또는 콘텐츠가 로드 되지 않은 경우, 녹화 중인 영상이 출력됩니다.

IP ● P1 채널(또는 P2 채널)의 1ch 보기에서 [Menu]를 누른 다음, [Playout Mode]->[E to E]를 눌러도 동일한 작업이 가능합니다.

#### 콘텐츠 반복 재생 (루프 모드)

P1 채널(또는 P2 채널) 상에 루프 모드를 설정하면, P1 채널(또는 P2 채 널)에서 재생되는 콘텐츠를 반복하여 재생 할 수 있습니다.

**1.** P1 채널 탭(또는 P2 채널 탭)을 누릅니다.

**2.** 재생 모드를 누른 다음, 메뉴에서 [Loop]를 누릅니다.



메뉴에서 [Loop]에 체크하면 P1 채널 탭(또는 P2 채널 탭)의 [Loop]가 흰색으로 표시됩니다.

 IP1 채널(또는 P2 채널)의 1ch 보기에서 [Menu]를 누른 다음,

 [Playout Mode]->[Loop]를 눌러도 동일한 작업이 가능합니다.

3.1단계에서 선택한 채널에서 콘텐츠를 재생합니다.

#### 콘텐츠 동기화 재생 (3D 동기 모드)

두 콘텐츠를 페어링 설정하고 3D 동기화 모드를 지정하면, 두 콘텐츠의 재생 상태를 동기화 할 수 있습니다.

3D 영상의 L측과 R측의 영상을 동기화하여 재생하려는 경우에 이 기능 을 사용 할 수 있습니다.

- NOTE 이동식 드라이브에 있는 미디어 파일은 페어링 설정을 할 수 없습니다.
  - 재생 목록과 클립의 조합으로 페어링 설정을 할 수 없습니다.
  - E-E 모드와 3D 동기화 모드를 동시에 활성화 할 수 없습니다.
  - 3D 동기화 모드에서는 다음의 작업만 할 수 있습니다.
  - 일반 재생 속도로 재생
  - 재생 중지
  - 프레임 단위로 감기/되감기
  - 시작/끝 점으로 이동

**1.** P1 채널에 콘텐츠를 로드 합니다.

P1/P2 채널로 콘텐츠 로딩하기 ►P73

- 2.1단계에서 로드 된 콘텐츠와 동기화 콘텐츠를 P2 채널로 로드 합니다.
- **3.** P2 채널 탭을 누릅니다.
- 4. 재생 모드를 누른 다음, 메뉴에서 [Sync]를 누릅니다.



메뉴에서 [Sync]에 체크하면 P1 채널 탭(또는 P2 채널 탭)의 [Sync]가 흰색으로 표시됩니다.

- IIP P1 채널(또는 P2 채널)의 1ch 보기에서 [Menu]를 누른 다음, [Playout Mode]->[Sync]를 눌러도 동일한 작업이 가능합니다.
  - P1 채널과 P2 채널의 출력 설정이 다른 경우, P2 채널이 P1 채널과 동일한 출력 설정이 되도록 자동으로 설정이 변경됩니다.

5. 메시지가 표시됩니다. [Yes]를 누릅니다.

P1 채널에 로드 된 콘텐츠와 P2 채널에 로드 된 콘텐츠가 페어링으로 설정 됩니다.

**6.** P1 채널을 선택하고 [Play] 버튼을 누릅니다.

P2 채널에 로드 된 콘텐츠가 P1 채널에 로드 된 콘텐츠에 동기화되어 재생 됩니다.

■ 콘텐츠의 페어링을 해제하려면, [Bin] 탭에서 실행합니다. 콘텐츠 페어링 해제 ►P60

## 알파 채널이 포함 된 콘텐츠 재생 (Fill/Key 신호 출력 모드)

투명도(알파 채널) 정보를 가진 콘텐츠를 재생 할 수 있습니다. **1.** 알파 채널을 가진 콘텐츠를 P1 채널(또는 P2 채널)로 로드 합니다.

#### P1/P2 채널로 콘텐츠 로딩 ►P73

Fill/Key 신호 출력 모드로 전환됩니다. 로드 된 채널로 Fill이 출력되고, 다 른 채널로 Key가 출력됩니다.

이 때 P1 채널 탭과 P2 채널 탭 상에 Fill/Key에 해당되는 아이콘이 표시 됩니다.



2. Fill이 출력되는 채널 상에서 콘텐츠를 재생합니다.

알파 채널이 포함된 클립의 재생 작업은 Fill 쪽 채널에서만 가능합니다. 알파 채널을 가진 클립이 포함된 재생 목록을 재생하면, 시스템은 Fill/Key 신호 출력 모드로 전환되고 일반 클립 재생 중에는 Key 쪽 채널 은 검정 화면이 출력됩니다.

<b>TIP</b>	● 재생 목록을 재생할 시에, Fill/Key 신호 출력 모드와 일반 모드는 자도으로 저화되니다
	모드가 전환될 때 신호가 끊겨 영상이 왜곡 될 수 있지만
	시스템 고장은 아닙니다.
	● 알파 채널이 포함 된 클립을 로드한 경우 다음과 같은
	작업을 할 수 있습니다.
	- 시작/끝 점으로 이동
	- 시작/끝점 설정
	- 서브 클립 생성(알파 채널을 가진 서브 클립이나 정지
	와상은 만들 수 없음) 최 표개이 이국 이도, 여이국 표개이 제세, 저지, 제세
	- 첫 프레임으로 이용, 역으로 프레임 재생, 장지, 재생, 소방향으로 프레인 패생 및 마지만 프레인으로 이동
	군영영으로 프네임 세경 및 비지릭 프네임으로 이용 - 스크리비바 조자(의크스테이션 모드 저요)
	- 페이드 이 효과 석정(키 쪽에 전용)/페이드 아우 효과(키
	쪽에 적용)/재생 목록에서 각 이벤트에 동작(일시 정지, 루프)
	설정
	● 알파 채널이 포함 된 클립을 로드 한 경우 다음과 같은
	작업은 할 수 없습니다.
	- 빠른 감기 및 되감기
	- 가변속 재생
	- 재생 목록 보기에서 트림 모드로 전환
	▼ AMI' 명령으로 원격 제어를 사용하여 알파 채널이 포함 된
	글딥을 새생 알 수 있습니다.

클립 편집

#### 클립에 시작 점, 끝 점 설정

클립에 시작 점과 끝 점을 설정합니다. 클립에 시작점과 끝 점을 설정 할 경우, 설정한 시작 점, 끝 점으로 이동하고 시작-끝 점 사이를 트리밍 하거나 서브 클립으로 저장 할 수 있습니다.

P1 채널(또는 P2 채널)에 클립을 로드 합니다.

#### P1/P2 채널에 콘텐츠 로딩하기 ►P73

**2.** 클립을 재생하고, 시작 점을 설정할 지점에서 [Mark(In)]을 누릅 니다.

P1/P2 채널의 운영 버튼(클립 보기)►P67

현재 위치에 시작 점이 설정됩니다. 스크러빙 바의 시작 점 위치에 마커가 표시됩니다.



**3.** 클립을 재생하고, 끝 점을 설정할 지점에서 [Mark(Out)]을 누릅니다.

현재 위치에 끝점이 설정됩니다. 스크러빙 바의 시작 점 위치에 마커가 표시됩니다.



TIP • 타임코드로 시작, 끝 점을 지정할 수 있습니다. [In;], [Out:] 의 입력 영역을 누른 다음 타임 코드를 입력합니다. P1/P2 채널 (클립 보기) - 1ch 보기 ►P65

## 설정한 시작-끝 점 사이의 클립 트리밍

시작 점과 끝 점이 설정되었다면, 시작-끝 점 사이의 클립을 트리밍 할 수 있습니다.

1. 클립에 시작 점과 끝 점을 설정합니다.

클립에 시작 점과 끝 점 설정하기►P80

**2.** [Set]을 누릅니다.

P1/P2 채널의 운영 버튼 (클립 보기)►P67

설정한 시작 점과 끝 점에서 클립의 시작-끝 점 사이의 정보가 업데이 트 됩니다. 시작 점과 끝 점 사이는 얇은 흰색 바로 표시됩니다.



- IP 시작 점과 끝 점 사이의 클립을 트리밍 하였더라도, 트리밍 된 범위의 영상은 삭제되지 않습니다.
  - 트리밍 한 시작 점과 끝 점 사이를 변경하려면, 다시 클립에 시작 점과 끝 점을 설정한 다음, [Set]을 누릅니다.

#### 시작-끝점 사이를 서브클립으로 만들기

설정한 시작-끝 점 사이를 서브클립으로 만들고 다른 클립으로 저장할 수 있습니다.

1. 클립에 시작 점과 끝 점을 설정합니다.

클립에 시작 및 끝 점 설정하기 ▶P80

**2.** [Create Subclip]을 누릅니다.

P1/P2 채널의 운영 버튼 (클립 보기)▶P67 설정한 시작 점과 끝 점 사이가 서브 클립이 만들어지고 원본 클립과 동일한 빈에 저장되어 집니다.

## 클립 속성 확인

P1/P2 채널에 로드 된 클립의 속성을 확인할 수 있습니다. **1.** 클립 보기에서 [Menu] 를 누른 다음, [Properties]를 누릅니다. 클립의 속성이 표시됩니다.

'클립의 속성이 표시됩니나. **클립 속성 ►P58** 

# 클립 이름 변경하기

P1/P2 채널에 로드 된 클립의 이름을 바꿀 수 있습니다. **1.** 클립 보기에서 [Menu]를 누른 다음, [Rename]을 누릅니다.

**2.** 이름을 입력하고 [OK].를 누릅니다.

소프트웨어 키보드 ►P91

## 클립 썸네일 업데이트

빈 보기에서 콘텐츠 목록 상에 표시된 클립의 썸네일 이미지를 현재 위치 의 이미지로 업데이트를 할 수 있습니다.

**1.** 클립 보기에서 [Menu] 를 누른 다음, [Set Thumbnail Frame]을 누릅니다.

# 재생목록 편집

## 재생목록 만들기

여러 콘텐츠를 가진 재생목록을 만들 수 있습니다. 재생 목록을 만들려면, P1/P2 채널의 재생 목록 보기에서 콘텐츠를 추가합 니다. 재생 목록에 추가된 콘텐츠를 이벤트라고 합니다. 여기서는 재생 목록을 만드는 과정에 대해서 설명합니다.

IIP ● 재생 목록을 다른 재생 목록에 하나의 이벤트로 추가할 수도 있 습니다. 추가 재생 목을 재생 목록 이벤트라고 합니다. 재생 목록 이벤트를 포함한 재생 목록을 다른 재생 목록에 추가된 경우에는 메시지가 표시됩니다. 재생 목록 이벤트의 추가 방법을 선택합니다.

**1.** [P1] 버튼 (또는 [P2] 버튼)을 누릅니다.

2. 재생 목록 보기로 전환됩니다.

클립 보기가 표시된 경우, [Playlist View] 를 눌러 전환합니다.

**3.** [Add Event]를 누릅니다.

P1/P2 채널 (재생 목록 보기) - 1ch 보기 ►P68 이벤트 추가 대화상자가 표시됩니다.

■ 기존 재생 목록에 콘텐츠를 추가하려면, 추가할 위치 바로 앞에 있는 이벤트를 선택하고 [Add Event]를 누릅니다.

**4.** [Select Bin]을 누릅니다..



5. 재생 목록에 추가할 콘텐츠가 있는 빈을 선택하고 [OK]를 누릅니다.

**6.** 이벤트 추가 대화상자에서 콘텐츠를 선택하고 [Add]를 누릅 니다.

**7.** 4~6단계를 반복합니다.

**8.** [Close]를 누릅니다.

콘텐츠가 추가된 순서대로 이벤트에 재생 목록으로 등록됩니다. 재생 목록은 5단계에서 선택한 빈에 "Play(일련번호)"의 이름으로 저장 됩니다.

#### 재생목록에서 이벤트 삭제하기

재생목록에서 이벤트를 삭제 할 수 있습니다. 재생목록에서 이벤트를 삭제하였더라도, 원본 콘텐츠는 삭제되지 않습니다.

1. 재생 목록 보기에서 삭제를 이벤트를 누르고 선택합니다.

선택된 이벤트에 파란색 테두리로 표시됩니다.

**2.** [Delete Event]를 누릅니다.

P1/P2 채널 (재생목록 보기) - 1ch 보기►P68

#### 재생 목록 재생하기

P1/P2 채널에 재생목록을 로드하고 재생 할 수 있습니다.

**1.** P1 채널(또는 P2 채널)에 재생 목록을 로드 합니다.

#### P1/P2 채널에 콘텐츠 로딩하기►P73

재생 목록을 P1/P2 채널에 로드 하면, 첫 번째 이벤트의 시작 점으로 재생 위치가 자동으로 이동됩니다. 원하는 이벤트를 두 번 눌러 해당 이벤트의 시작 점으로 이동 할 수 있습니다.

**2.** [Play] 버튼을 누릅니다.

#### 비디오 재생 ►P74

재생 중인 이벤트는 파란색으로 밝게 표시됩니다.

## 이벤트 아이콘

이벤트의 썸네일에 표시되는 아이콘에 대해 설명합니다.

> Event icons



(1)	Fade in	페이드 인 설정 표시
(2)	Fade out	페이드 아웃 설정 표시
(3)	Pause	이벤의 재생 정지 기능이 일시 정지로 설정 되어 있음을 표시
(4)	Loop playback	반복 재생 설정 표시

# 이벤트 트리밍

트림 모드에서, 시작 점, 끝 점을 설정하여 이벤트를 트림 할 수 있습니다.

1. 재생 목록 보기에서 트림할 이벤트를 두 번 누르고 선택합니다.

**2.** [TRIM]을 누릅니다.

트림 모드로 전환됩니다.

**3.** 이벤트를 재생하고 시작 점을 설정할 지점에서 [Mark(In)] 을 누릅니다.

P1/P2 채널의 운영 버튼 (재생 목록 보기)►P68

현재의 위치에 시작 점이 설정됩니다. 스크러빙 바의 시작 점 위치에 마커 가 표시됩니다.



**4.** 이벤트를 재생하고 끝 점을 설정할 지점에서 [Mark(Out)]을 누릅니다.

현재의 위치에 끝점이 설정됩니다. 스크러빙 바의 끝점 위치에 마커 가표시됩니다.



**5.** [TRIM]을 누릅니다.

트림 모드가 종료되고 설정한 시작 점과 끝 점 사이의 이벤트가 트리밍 됩니다.

## 이벤트 효과 설정

이벤트 시작 지점(시작 효과) 또는 이벤트 종료 지점(최종 효과)에 효과 를 설정할 수 있습니다.

1. 재생 목록 보기에서 이벤트를 눌러 선택합니다.

선택된 이벤트에 파란색 테두리로 표시됩니다.

**2.** [Menu]을 누른 다음, [Event Effect]를 누릅니다.

**3.** 시작 효과를 설정하려면, [Start Effect] 탭을 누르고 각 항목을 설정합니다.

▶ 이벤트-[시작 효과] 탭



[Fade In]	페이드 인 효과를 설정하려면, [Fade In]을 체크하고 목록에서 동작을 선택합니다. ● 페이드 인(블랙에서) 블랙 화면에서 페이드 인 효과 설정 ● 페이드 인(흰색에서) 흰색 화면에서 페이드 인 효과 설정 [Fade Time]의 입력 영역을 누르고 첫 시작 지점에서 끝 지점까지의 프레임 수를 입력합니다.
-----------	---

**4.** 종료 효과를 설정하려면, [End Effect] 탭을 누르고 각 항목을 설 정합니다

▶ 이벤트 - [종료 효과] 탭

2 Fade Out		
Fade out (h	oblack)	110
Fade Time 10 fm 20 Action	mes (1 - 300)	
Dame false	a Rivery	10
Problem (et les	M STREED	

[Fade Out]	페이드 아웃 효과를 설정하려면, [Fade Out]을 체크하고 목록에서 동작을 선택합니다. • 페이드 아웃(블랙에서) 블랙 화면에서 페이드 아웃 효과 설정 • 페이드 아웃(흰색에서) 흰색 화면에서 페이드 아웃 효과 설정 [Fade Time]의 입력 영역을 누르고 첫 시작 지점에서 끝 지점까지의 프레임 수를 입력합니다.
[Action]	재생 종료 동작을 설정하려면, [Action]을 체크하고 목록 에서 동작을 선택합니다. •[일시정지(블랙 프레임 표시)] 블랙 화면을 표시한 상태에서 일시 중지 •[일지 정지(흰색 프레임 표시)] 흰색 화면을 표시한 상태에서 일시 중지 •[일시 정지(마지막 프레임 표시)] 마지막 프레임을 표시한 상태에서 일시 중지 •[일시 정지(다음 이벤트 프레임 표시)] 다음 이벤트의 첫 번째 프레임을 표시 한 상태에서 일지 정지 •[일시 정지(E-E 표시)] R1 채널에 입력되는 영상을 active through로 표시 •[루프] 번복으로 이벤트 재생

**5.** [OK]를 누릅니다.

TIP ● 효과를 재생 목록의 이벤트 템플릿으로 설정해 두면, 재생 목록에 새로운 이벤트를 추가할 때마다 해당 템플릿의 설정이 적용됩니다. 일반 - 기타 설정 ▶P101

## 재생 목록 효과 설정 업데이트

재생 목록의 모든 이벤트에 대해 이벤트 시작시 효과(시작 효과)와 이 벤트 종료시의 동작과 효과(종료 효과)를 함께 설정 할 수 있습니다. 또한 각 이벤트에 설정되어 있는 효과를 한꺼번에 삭제 할 수 있습니다. **1.** 재생 목록 속성이 표시됩니다.

#### 재생 목록 속성 확인 ►P89 콘텐츠 속성 확인 ►P58

**2.** [All Events]탭을 누릅니다.

➢ 재생 목록 - [All Events] 탭



체크하면 시작 효과 설정을 업데이트 할 수 있 습니다.
[모든 시작 효과 제거] 이벤트에 설정되어 있는 시작 효과 삭제 [모든 이벤트에 시작 효과 추가] 이벤트에 설정 되어 있는 시작 효과(페이드 인) 을 업데이트 합니다
페이드 인 효과를 설정하려면, [Fade In]을 체크 하고 목록에서 동작을 선택 •[페이드 인(블랙 화면에서)] 블랙화면에서 페이드 인 설정 •[페이드 인(흰색 화면에서)] 흰색 화면에서 페이드 인 설정 [Fade Time]의 입력 영역을 누르고 첫 시작 지 적에서 끝 지적까지의 프레임 수를 입력합니다.

	체크하면 종료 효과 설정을 업데이트 할 수 있습니다.
	<b>[모든 종료 효과 제거]</b> 이벤트에 설정되어 있는 종료 효과 삭제 <b>[모든 이벤트에 종료 효과 추가]</b> 이벤트에 설정 되어 있는 종료 효과(페이드 아웃)을 업데이트 합니다
	페이드 아웃 효과를 설정하려면, [Fade Out]을 체크 하고 목록에서 동작을 선택 •[페이드 아웃(블랙 화면으로)] 블랙화면으로 페이드 아웃 설정 •[페이드 아웃(흰색 화면으로)] 흰색 화면으로 페이드 아웃 설정 [Fade Time]의 입력 영역을 누르고 첫 시작 지점에서 끝 지점까지의 프레임 수를 입력합니다.
[Change end effects:]	재생 종료 동작을 설정하려면, [Action]을 체크하고 목록에서 동작을 선택합니다.
	<ul> <li>●[일시정지(블랙 프레임 표시)] 블랙 화면을 표시한 상태에서 일시 중지</li> <li>●[일지 정지(흰색 프레임 표시)] 흰색 화면을 표시한 상태에서 일시 중지</li> <li>●[일시 정지(마지막 프레임 표시)] 마지막 프레임을 표시한 상태에서 일시 중지</li> <li>●[일시 정지(다음 이벤트 프레임 표시)] 다음 이벤트의 첫 번째 프레임을 표시 한 상태에서 일지 정지</li> <li>●[일시 정지(E-E 표시)]</li> <li>R1 채널에 입력되는 영상을 active through로 표시</li> <li>●[루프]</li> <li>반복으로 이벤트 재생</li> </ul>

**3.** 각 항목을 설정하고[OK]를 누릅니다.

#### 재생 목록 이름 변경하기

P1/P2 채널에 로드 된 재생 목록의 이름을 변경할 수 있습니다. **1.** 재생 목록 보기에서 [Menu] 를 누른 다음, [Rename]를 누릅니다.

**2.** 이름을 입력하고 [OK]를 누릅니다.

소프트웨어 키보드 ►P91

## 재생 목록 속성 확인

P1/P2 채널에 로드 된 재생 목록의 속성을 확인할 수 있습니다. **1.** 재생 목록 보기에서 [Menu] 를 누른 다음, [Properties]를 누릅니다. 재생 목록 속성이 표시됩니다. 재생 목록 속성►P59

## 이벤트 속성 확인

P1/P2 채널에 로드 된 재생 목록에 이벤트의 속성을 확인할 수 있습니다.

재생 목록 보기에서 이벤트를 눌러 선택합니다.
 선택된 이벤트에 파란색 테두리로 표시됩니다.
 [Menu]를 누른 다음, [Event Properties]를 누릅니다.
 이벤트 속성이 표시됩니다.

▶ 이벤트 속성



[Event Info] tab	이벤트 정보가 표시됩니다. 이벤트 이름과 이벤트 유형(클립/재생목록), 시작/ 끝 타임코드, 길이, 알파 채널 유무, 참조 된 콘텐츠 이름 등을 확인 할 수 있습니다. 입력 영역을 눌러 이벤트 이름과 오디오 게인을 변 경할 수 있습니다.(정지 영상의 경우에는 길이를 변경할 수 있습니다.)
[GPI] tab	GPI 출력에 외부 기기를 제어 할 경우 트리거 하는 이벤트 동작을 확인하고 설정할 수 있습니다.(P1 채널에서만 가능함) K2 Camp에서 GPI 출력으로 외부 기기를 제어 ►P170
[Timecode] tab	이벤트의 시작 타임 코드를 지정할 수 있습니다. (재생 목록 속성의 [Timecode] 탭에서 [According to event setting] 를 선택하는 경우 설정이 적용됨) 미디어 파일의 시작 타임 코드를 사용하려면, [Source] 를 선택합니다. 시작 타임코드를 지정하려면, [Specify Start Time] 을 선택하고, 입력 영역을 눌러 타임코드를 입력합 니다.
[Start Effect] tab	이벤트 시작시의 효과(시작 효과)를 확인, 설정 할 수 있습니다. 이벤트 효과 설정 ►P85
[End Effect] tab	이벤트 종료시의 효과(종료 효과)를 확인, 설정 할 수 있습니다. <b>이벤트 효과 설정 ►P85</b>

# 문자 및 수치 입력하기

## 문자 입력하기

각 화면에서 문자를 입력하는 방법에 대해서 설명합니다.

NOTE • 일본어는 입력할 수 없습니다.

1. 화면의 입력 영역을 누릅니다.

2. 소프트웨어 키보드에서 문자를 입력합니다.

#### ▶ 소프트웨어 키보드



## 타임코드 입력하기

각 화면에서 타임코드를 입력하는 방법에 대해서 설명합니다.

**1.** T화면의 타임코드 입력 영역을 누릅니다.

2. 소프트웨어 키패드로 타임코드를 입력합니다.

(1)(8) (7) C Del 8 5 6 + 2  $\langle \langle \rangle$ Cancel OK (2) (3) (4) (5) (6) 소프트웨어 키패드에서 입력 한 타임코드가 표시됩니다. (1) Entry area 입력한 자릿수에 따라, "시,분,초,프레임"으 로 자동 변환됩니다. 예를 들어 43초 21 프레 임의 경우 "4321"을 입력합니다. 입력 영역에서 커서를 이동 (2) Cursor (left and right) (3) [=] 입력한 값이 그대로 타임 코드로 설정 현재 설정 값 대비 상대 값을 입력 (4) [-]/[+] [-]를 누른 다음 입력하면 설정 값이 감소 [+]를 누른 다음 입력하면 설정 값이 증가 입력한 내용을 적용하고 소프트웨어 키패드 (5) [OK] 종료 [Cancel] (6) 입력 취소, 소프트웨어 키패드 종료 선택된 입력 내용을 삭제, 또는 커서로 바로 (7) [Del] 삭제 (8) [BackSpace] 커서로 바로 삭제

> 소프트웨어 키패드 - 타임코드

# 수치 입력하기

각 화면에서 수치를 입력하는 방법에 대해서 설명합니다. 1. 화면의 수치 입력 영역을 누릅니다.

2. 소프트웨어 키패드로 수치를 입력합니다.

▶ 소프트웨어 키패드 - 수치



(1)	Entry area	Displays the numerics entered with the software keypad.
(2)	Cursor (left and right)	입력 영역에서 커서 이동
(3)	[OK]	입력한 내용을 적용하고 소프트웨어 키패드 종료
(4)	[Cancel]	입력 취소, 소프트웨어 키패드 종료
(5)	[Del]	선택된 입력 내용을 삭제 <i>,</i> 또는 커서로 바 로 삭제
(6)	[BackSpace]	커서로 바로 삭제

# 8 장

설정

이 섹션에서는 설정 화면에서의 설정 할 수 있는 항목에 대해서 설명합니다.

# 설정 화면 표시

각종 설정은 설정화면에서 할 수 있습니다.

**1.** [Config.]를 누릅니다.

설정 화면이 표시됩니다.

▶ 설정

(1)	(2)	
R1 P1 P2 Transfe GP1	Herdware Network 1 Network 2 Network	erk 3 FTP Macellancou
	(3) (4	.) (5) (6)
(1)	Main category	각종 설정의 메인 카테고리로 전환 누르면, 메인 카테고리에 포함된 하위 카테 고리의 탭이 표시됩니다.
(2)	Sub category tab	누르면 <i>,</i> 하위 카테고리의 세부 설정이 표시 됩니다.
(3)	[Default]	설정 화면에서 설정한 내용을 모두 기본 상태 로 되돌립니다. 설정을 활성화하려면, K2 Camp를 재시작 해 야 합니다.
(4)	[ОК]	현재 설정을 저장하고 설정 화면을 닫습니다.

(5)	[Cancel]	현재 설정 내용을 저장하지 않고, 설정 화 면을 닫습니다.
(6)	[Apply]	현재 설정을 저장 계속 다른 항목을 설정할 수 있습니다.

# 일반 설정

# 일반 – 하드웨어 설정

K2 Camp와 연결된 외부 기기와의 동기화 및 오디오 레벨을 설정합니다.

**1.** [General]를 누른 다음, 설정화면에서 [Hardware] 탭을 누릅니다.

≻ [하드웨어] 탭

	Faraware Network 1 (Ne	CMORE 2	etworks.	FIRE	Minkelliar	e10.6
merat	Reference :	Internal				
RL		-				
	Pt	-	-			
P1	P21	-	-			
	To Level + D 1+ Inft :					
P2	TOHOH shift:					
	BB SD H-IHR					
ansfer	Audio reference level :	5	0			
GP1	Audio Input/Output level	• •	•	<b>•</b> •	<b>5</b> 1	
	Default		ок	Car	ncel	Apply

	[External], [Input], 및 [Internal] 중에서 동기 신호 선택. 하단에 신호 상태(NO SIGNAL/SYNC OK)가 표시됩니다
[Reference:]	[P1] 동기 신호를 P1 채널과 동기화하는 경우 [SYNC OK]가 표시됨 [P2] 동기 신호를 P2 채널과 동기화하는 경우 [SYNC OK]가 표시됨 [Tri-Level HD H-shift] HD3 값을 REF로 사용하는 경우, 수치를 입력 하고 REF 위상을 조정([External] 선택시에만)

[Reference:]	<b>[BB HD H-shift:]</b> HD REF로 SD Black Burst REF를 사용하는 경우, 수치를 입력하여 REF 위상을 조정합니다. ([External] 선택시에만)
[1010101010]	<b>[BB SD H-shiff:]</b> SD REF로 SD Black Burst REF를 사용하는 경우, 수치를 입력하여 REF 위상을 조정합니다. ([External] 선택시에만)
[Audio reference level:]	목록에서 오디오 기준 레벨 (Headroom) 선택
[Audio Input/Output level:]	목록에서 오디오 입력/출력 레벨 선택

**2.** 각 항목을 설정하고 [OK]를 누릅니다.

[Apply]을 누르면 계속해서 다른 항목을 설정 할 수 있습니다.

# 일반 - 네트워크-1/네트워크-2 설정

K2 Camp의 네트워크 설정을 합니다.

**1.** [General]을 누른 다음, 설정 화면에서 [Network-1] 탭 또는 [Network-2] 탭을 누릅니다.

## ▶ [네트워크-1]/[네트워크-2] 탭



[Use the following IP address:]	IP 주소, 서브넷 마스크, 기본 게이트 웨이를 지정하여 로컬 영역으로 연결합니다. [IP address:] IP 주소 지정 [Subnet mask:] 서브넷 마스크 지정 [Default gateway:] 기본 게이트웨이 지정			
[Obtain a DNS server address automatically]	DHCP를 사용하여 DNS 서버 주소를 자동으 로 설정			
[Use the following DNS server addresses:]	기본 설정의 DNS 서버 및 대체 DNS 서버 주 소를 지정하고 로컬 영역으로 연결합니다. [Preferred DNS server:] 우선의 DNS 서버 주소 지정 [Alternate DNS server:] 대체 DNS 서버 주소 지정			

**2.** 각 항목을 설정하고 [OK]를 누릅니다

[Apply]을 누르면 계속해서 다른 항목을 설정 할 수 있습니다.

# 일반 - 네트워크-3 설정

K2 Camp에 연결된 네트워크 드라이브를 설정합니다.

**1.** [General]을 누른 다음, 설정 화면에서 [Network-3] 탭을 누릅니다.

≻ [네트워크-3] 탭

	Hardware	Network-1	Network-2	Network-3	FTP	Miscellancous	
renel	Networt	k Drive					
R1	Deter	Falab	i.				
P1							
P2							i re
unsfer							
	* This li	ist can be edit	led on workst	ation mode on	έų.		
up1					225		
1.1		Character and					

Network drive list	현재 설정되어 있는 네트워크 드라이브 목록이 표시됩니다.			
[Add]·	클릭하면, [Map Network Drive] 대화상자가 표 시되고 네트워크 드라이브를 추가할 수 있습니다. [Map Network Drive] 대화상자(워크스테이션 전용) ▶P98			
[Disconnect] <sup>,</sup>	네트워크 드라이브의 연결을 해제합니다.			

\*\* 워크스테이션 모드에서만 사용 할 수 있습니다.

#### [네트워크 드라이브 연결] 대화상자 (워크스테이션 모드 전용)



[Drive:]	네트워크 드라이브에 드라이브 문자 할당
	입력 영역에서 "server name and shared folder" 또는 "IP address and shared folder"를 입력
[Folder:]	[Browse]를 클릭하고 네트워크 드라이브 경로 를 지정할 수도 있습니다.
[Reconnect on next bootup]	체크하면, K2 Camp를 시작할 때 네트워크 드라 이브 연결 상태를 유지합니다.

**2.** 각 항목을 선택하고 [OK]를 누릅니다.

[Apply] 을 누르면 계속 다른 항목을 설정할 수 있습니다.

## 일반 - FTP 설정

K2 Camp를 FTP 서버로 사용할 때의 FTP 설정 및 파일 전송, 대상의 외 부 FTP 서버를 사용할 때의 연결에 대한 설정을 합니다.

1. [General]을 누른 다음, 설정 화면에서 [FTP] 탭을 누릅니다.

### ≻ [FTP] 탭

R1 FIP Ser Passeon	ver re: Pauser				1.5
R1 Deciver	ne: Pauser				
Parseon					
12 C					
P1 Mar Co	19-1 Alexandria				
P2	derectory) :	Detaut			
	A Stop				
ransfer	and the second second				
- Counici	ne Pilir transfer case	where recording or pa	Nuð-		
GP1 FTP Dep	ortList				8
-	Dec. 1	01/	C	1.0.000	

	K2 Camp를 FTP 서버로 사용할 때의 FTP 설정이 표시됩니다.
	<b>[설정]</b> 눌러서, K2 Camp의 FTP 설정을 구성합니다. 누르면, K2 Camp의 FTP 대화상자가 표시되고 FTP 설정을 할 수 있습니다. K2 Camp - FTP 설정 대화상자 ►P100
[FTP Server]	<b>[시작]</b> K2 Camp를 FTP 서버로 사용하기 시작합니다.
	<b>[중지]</b> K2 Camp의 FTP 서버 사용을 중지합니다.
	[녹화 또는 재생 중 FTP 전송률 제한 설정] 체크하면, 녹화 중 또는 재생 중에 자동으로 FTP 의 전송속도를 제한합니다. 체크를 해제하면 녹화/재생 동작이 제대로 되지 않는 경우가 있기 때문에, 체크를 넣은 상태에서 사용을 권장합니다.

	파일 전송 대상으로 설정한 FTP 서버가 표시됨
[FTP Export List]	누르면, FTP 연결 설정 내화상사가 표시되고 내장   서버를 추가 할 수 있습니다.   FTP 대상 설정 대화상자 box►P100
	<b>[삭제]</b> [FTP Export List]에서 서버를 제거
č.	[변경] 서버 설정 변경

## ➢ K2 Camp - FTP 설정 대화상자

Over Name 1	Ipaser .
Password :	Remark .
Max Clients (	5
llin(root directory) :	Defailt

[User Name:]/ [Password:]	이름 및 비밀번호 입력
[Max Clients:]	K2 Camp의 FTP 서버에 동시에 연결 할 수 있는 최대 사용자 수를 지정합니다.
[Bin(root directory):]	루트 디렉토리에 업로드 된 미디어 파일을 저장할 빈을 지정합니다.

## ▶ FTP 대상 설정 대화상자

Setting Name:	wewe
Host Name / IP Address:	Determinant
Port Numbers	21 (1-65535)
Directory	/Default Example: /Default
User Name:	user1
Password:	
Connection Test	OK Cancel

[Setting Name:]	서버의 설정 이름 입력
[Host Name/IP Address:]	FTP 서버의 IP 주소 또는 호스트 이름 입력
[Port Number:]	포트 번호(1 to 65535) 입력

[Directory:]	파일 전송 폴더(빈)의 주소 입력
[User Name:]/ [Password:]	사용자 이름 및 비밀번호 입력
[Connection Test]	누르면, 입력 된 사용자 이름 및 비밀번호로 FTP 연결 테스트를 합니다.

**2.** 각 항목을 설정하고 [OK]를 누릅니다.

[Apply] 을 누르면 계속 다른 항목을 설정 할 수 있습니다.

# 일반 – 기타 설정

K2 Camp 소프트웨어 언어 표시 또는 재시작 상태 등을 설정합니다.

**1.** [General]을 누른 다음, 설정 화면에서 [Miscellaneous] 탭을 누릅니다.

[Miscellaneous] 탭

mbd	Longuage :	English		
85	DF mode :	© DF	ONDF	
P1	Playlist auto scroll (	© ON	Oorr	
P2	Playlist event template :		Settings	
	Statuses at the next star	tup		
ansfer	Keep the connections on	the browse tab		
611	Skeep the contents mount Bkeep the playback fram	ted on P1/P2 the positions on (	1.02	1

[Language:]	목록에서 K2 Camp 소프트웨어에 표시할 언어를 선택합니다. 설정을 활성화하려면, K2 Camp를 재시작 해야 합니다.
[DF mode:]	타임코드를 드롭 프레임으로 설정하려면 [DF] 논드롭 프레임으로 설정하려면 [NDF]을 선택
[Playlist auto scroll:]	재생 목록을 재생할 때 이벤트 목록을 자동으로 스크롤 할지 여부를 설정
[Playlist event template:]	[Settings]을 눌러, 효과를 재생 목록의 이벤트 템플 릿으로 설정합니다. 재생 목록에 새로운 이벤트를 추가할 때 마다 해당 템플릿의 설정이 적용됩니다. 이벤트 템플릿 설정 대화상자 ▶P103

[Playlist View Style:]∙	[Settings]을 클릭하고, 워크스테이션 모드에서 이벤 트를 보거나 이벤트 백그라운드에 대해 설정을 변경 합니다. [재생목록 보기 스타일:]대화상자(워크스테이션모드 전용) ▶P103
[Preview update interval:]·	[Settings]을 클릭하고, R1/P1/P2 채널의 프리뷰의 새로 고침 간격을 설정합니다. [프리뷰 새로 고침 간격:] 대화상자(워크스테이션 모 드 전용) ▶P104
[Status at the next startup]	K2 Camp를 종료하는 시점에서의 상태를 시작 할 때도 유지할지 여부를 설정합니다. [검색 탭의 연결 상태를 유지하기] 체크하면, [Browse] 탭에 표시된 이동식 드라이브 의 연결 상태를 유지합니다. 다음 시작 시에, [Browse]탭에 표시되는 이동식 드라이브의 내용 을 최신 상태로 업데이트됩니다. [자동으로 P1/P2에 마운트 된 콘텐츠 재생] 체크하면, P1/P2 채널에 로드 된 콘텐츠 상태로 복원합니다. [Keep the playback frame positions on P1/P2]에 체크를 하면 스크러빙 바를 재생 위치로 복원합니 다. [Automatically playback the mounted contents on P1/P2]에 체크하면 다음 시작할 때 P1/P2 채널 에 로드 된 콘텐츠를 자동으로 재생합니다. ※ [Browse] 탭에서 직접 로드 된 미디어 파일의 이름 또는 In / Out 점은 복원되지 않습니다.

\*\* 워크스테이션 모드에서만 사용 할 수 있습니다.

#### ▶ 이벤트 템플릿 설정 대화상자



[Start Effect] tab	이벤트 시작시의 효과(시작 효과) 설정. <b>이벤트 - [시작 효과] 탭 ►P85</b>
[End Effect] tab	이벤트 종료시의 효과(종료 효과) 설정 <b>이벤트 - [종료 효과] 탭 ►P86</b>
[Default]	이벤트 템플릿 설정 삭제

#### > [재생목록 보기 스타일:] 대화상자(워크스테이션 모드 전용)



[Current Event Background Color:]	스크러빙 바의 재생 위치가 이벤트임을 표시 하는 배경색을 표시할지 여부를 설정. 배경색을 변경하려면, 항목을 체크하고 R · G · B의 값을 지정합니다. 지정된 색이 오른쪽에 표시됩니다.
[Nest Event Background Color]	스크러빙 바의 재생 위치가 있는 이벤트의 다음 이벤트를 표시하는 배경색을 표시 할지 여부를 설정. 배경색을 변경하려면, 항목을 체크하고 R · G · B의 값을 지정합니다. 지정된 색이 오른쪽 에 표시됩니다.

[Selected Event Background Color]	선택된 이벤트의 배경색을 표시 할지 여부를 설정. 배경색을 변경하려면, 항목을 체크하고 R·G ·B의 값을 지정합니다. 지정된 색이 오른쪽에 표시됩니다.
[Show keyboard shortcuts(A-Z, Function, 0-9 Key only)]	이벤트에 할당 된 바로 가기 아이콘을 표시할지 여부를 설정 * 키보드의 [A]~[Z]키, 기능키, [0]~[9]키를 할당한 경우에만 아이콘이 표시됩니다.
[Show progress bar]	재생 진행 바를 표시할지 여부를 설정

> [프리뷰 새로 고침 간격:] 대화상자(워크스테이션 모드 전용)



[Update mode:]	프리뷰 업데이트 간격을 자동으로 설정하려면 [Auto]로, 수동으로 설정하려면 [Manual]을 선택 합니다.
[R1:]/ [P1, P2: Update every]	[Update mode;]에서 [Manual]을 선택한 경우에 설 정할 수 있습니다 [R1:] 또는 [P1, P2: Update every] 의 [frame]에서 프레임 수를 입력합니다. 프레임 수가 클수록 새로 고침 간격이 길어집니다. (기본으로 2프레임 간격으로 프리뷰 업데이트 설정) 프리뷰 업데이트를 하지 않으려면 [Update preview]를 체크 해제 합니다.

**2.**각 항목을 설정하고 [OK]를 누릅니다.

[Apply] 을 누르면 계속 다른 항목을 설정 할 수 있습니다.

# R1 설정

# R1 – 입력 설정

R1 채널에서 녹화할 이력 포맷을 설정합니다.

**1.** [R1]을 누른 다음, 설정 화면에서 [Input Settings] 탭을 누릅니다.

## ▶ [입력 설정] 탭

	Input Settings	Timecode & Re	mote Capture	
eneral	Video	·		
	Input type :	301		
111	Input format	150	1000 19 94 +	
	Aspect :	1910		
P1	Pedestal :	0	• FE	
P2	Compression			
· ·	Format	HQ.		
	Setting	Øн	Q 150Mbps MAX	
anster	Audio			
1000	Starte share :	Ana	<i>n</i> •	
GPI	Input format	0 #	ere auto	

	<b>[Input type:]</b> 입력에 사용할 포트 선택
	<b>[Input format:]</b> 비디오 입력 포맷 선택
[Video]	<b>[Aspect:]</b> SD 입력의 경우 <i>,</i> 화면 비율 선택.
	<b>[Pedestal:]</b> NTSC의 셋업 레벨(블랙 레벨)을 0IRE와 7.5 IRE 중에 선택합니다. 0IRE는 일본에서, 7.5IRE는 북미에서 사용됩 니다. [Correct white peak]를 체크하면, 흰색 피크를 보정합니다.
	<b>[Format:]</b> 압축 포맷 선택
[Compression]	<b>[Setting:]</b> [HQ 150Mbps MAX]를 체크하면, Grass Valley HQ 코덱의 압축륙은 150Mbps로 제 한됩니다.

[Audio]	<b>[Input type:]</b> [Analog], [Digital] (AES/EBU), 및 [SDI Embedded] 에서 오디오 입력으로 사용할 포트 선택
	<b>[Input format:]</b> 16bit 2ch로 입력하는 경우 체크.

**2.** 항목을 설정하고 [OK]를 누릅니다.

[Apply] 을 누르면 계속 다른 항목을 설정 할 수 있습니다.

## R1-타임코드 및 원격 설정

R1 채널에서 녹화 할 때의 타임코드 설정 및 원격 제어에 대한 설정을 할 수 있습니다.

**1.** [R1]을 누른 다음, 설정 화면에서 [Timecode & Remote] 탭을 누릅니다.

▶ [타임코드 및 원격] 탭



[Select Timecode]	TC(LTC)] 와 [SDI (VITC)] 중 하나의 타임코드 형식을 선택.
[Recorded Timecode]	녹화 시에 사용할 타임코드 선택. 외부 기기의 타임코드를 사용하는 경우 [External]을 선택 K2 Camp의 시간을 사용하는 경우, [Internal- System time]를 선택 [Internal - Specified start TC]를 선택한 경우, 입력 영역을 눌러 타임코드를 지정합니다.
[Record ancillary data]	녹화 시 VANC 데이터를 기록 할지의 여부를 설정합니다.

[Remote Protocol(VTR Mode):]	R1-VTR 모드에서 K2 Camp에서 VTR을 제 어하는 경우, 원격 프로토콜(AMP/BVW)를 선택합니다. [AMP]를 선택한 경우, [AMP Connection]에 서 VTR의 IP 주소와 채널을 설정합니다.	
[Remote Protocol(Remote Mode):]	R-1 원격 모드에서 외부 컨트롤러에서 K2 Camp를 제어하는 경우 원격 프로토콜 (AMP/BVW)를 선택합니다. [Enable local operations while being remote controlled.]에 체크하면 원격 모드에 서도 K2 Camp를 로컬로 사용할 수 있습니다.	
IP ● [Enable local operations while being remote controlled.] 에 체크하면, R1-원격 모드에서 다음과 같은 작업을 할 수 있습니다. - 녹화 및 중지		

- 클립 이름 입력
- 태그 편집(워크스테이션 전용)
- 속성 표시
- 클립 언로드

**2.** 각 항목을 설정하고 [OK]를 누릅니다.

[Apply] 을 누르면 계속 다른 항목을 설정 할 수 있습니다.

## R1 – 캡쳐 설정

R1 채널에서 녹화 중인 파일을 자동으로 내보내도록 설정합니다.

**1.** [R1] 탭을 누른 다음, 설정 화면에서 [Capture] 탭을 누릅니다.

#### ≻ [캡쳐] 탭



(1)	[Capture]	[Automatically export a clip being recorded] 에 체크하면, R1 채널에서 녹화중인 파일을 지 정된 위치에 자동으로 내 보냅니다.
(2)	[Select Export Folder]	눌러서, 출력 할 폴더 경로를 지정합니다.

**2.** 각 항목을 설정하고 [OK]를 누릅니다.

[Apply] 을 누르면 계속 다른 항목을 설정 할 수 있습니다.

# P1/P2 settings

## P1/P2 – 비디오 설정

P1/P2 채널에 로드 하여 재생 할 때의 출력 포맷을 설정합니다.

**1.** [P1] (또는 [P2]) 을 누른 다음, 설정화면에서 [Video]탭을 누릅니다.

≻ [비디오] 탭

eneral	Format :	1525-1000 59-54		
	DVI option :	have		
	Output capability TEX 17501 Composite			1
	Appect :	84		
P2	Component type :	19591	12	
	Pedrotal :	1 C	9E	
ansfer	Stimoge :	Peit	19	1.1
	Aspect Rato Conversion :	0 ap		
GPI	Auto play mode : Auto play mode :	CARD Ray		
	Default	OK	Cancel	Annly

[Format:]	비디오 출력 포맷 선택				
[DVI option:]	DVI/RGB 출력 포맷을 사용하는 경우, 사용하는 해상도를 선택				
[Output capability]	[Format:] 과 [DVI option:]에서 선택한 항목에 따라, 출력에 사용할 수 있는 단자가 녹색으로 밝게 표시 됩니다.				
[Aspect:]	SD의 경우, 화면비율을 [4:3]과 [16:9] 중에서 선택.				
[Component type:]	DVI-I 단자에서 출력되는 아날로그 신호 유 형을 선택				
---	---	--	--	--	--
[Pedestal:]	NTSC의 셋업 레벨(블랙 레벨)을 0IRE와 7.5 IRE 중에 선택합니다. 0IRE는 일본에서, 7.5IRE는 북미에서 사용됩니다				
[Still image:]	재생을 중지했을 때의 디스플레이 모드 선택 [Field]를 선택하면 정지화상을 필드 보간하여 표시합니다. 영상은 정지화상 상태에서 부드럽 게 표시됩니다. [Frame]을 선택하면 홀수 필드와 짝수 필드를 번갈아 표시합니다. 영상이 흔들리며 표시됩니 다.				
[Aspect Ratio Conversion:]	P1(또는 P2 채널)에 로드한 소스의 비율이 채널 의 설정과 다를 경우 어떻게 변환할 것인지를 선택합니다. [Bars]를 선택하면 화면의 상하 또는 좌우에 검 은 바가 표시됩니다.				
	[Crop]을 선택하면 화면의 상하 또는 좌우가 절단됩니다.				
[Auto play mode:]	Checking [Auto Play]에 체크하면, P1 (또는 P2 채널)에 소스를 로드 할 때 자동으로 재생됩니 다.				
[Automatically mount a clip being recorded on the player, when it's ready for playback.]	체크하면, R1 채널에서 녹화 중 소스가 전달 가능 하게 된 시점에서 P1 (또는 P2 채널)에 자동으로 로드 됩니다.				

NOTE • Even when [Automatically mount a clip being recorded on the player, when it's ready for playback.] 또는 [When a subclip is created in R1, automatically mount it in the playlist of the player.]에 체크 한 경우에, 다음과 같은 경우는 동작하지 않습니다.
지정된 채널이 잠겨 있거나 3D 동기화 모드로 설정된 경우
지정된 채널이 Fill/Key 신호 출력 모드인 경우
지정된 채널이 원격 모드인 경우(원격 모드에서 로컬 작업을 활성화 한 경우는 제외)

2. 각 항목을 설정하고 [OK]를 누릅니다.

[Apply] 을 누르면 계속 다른 항목을 설정 할 수 있습니다.

#### P1/P2 - 모니터 및 원격 설정

P1/P2 출력 선택에서 모니터 출력과 P1/P2 채널의 원격 제어에 대해 설정 합니다.

- **1.** [P1] (또는 [P2])를 누른 다음, 설정화면에서 [Monitor & Remote] 탭을 누릅니다.
- ▶ [모니터 및 원격] 탭

	Video Monitor & Remote Pro	×Anp			
General	Monitor out				
RL	Cranel :				
- 24	orp	Don Dorff Street Car terresolar			
<b>P2</b>	Paylet Remain TC :	Coshoe Remain themade			
Transfer	Remote protocol :	Evw -			
GPI	DEnable local operations while being remote controlled.				
<del></del>	Default	OK Cancel Apply			
[Monite	or out]	모니터 출력 설정 <b>[Channel:]</b> 모니터 출력에 사용할 채널을 선택 P1 출력 선택은 [P1]으로 고정되어 출력 P2 출력 선택은 [R1], [P1] 및 [P2] 중에서 선택하 여 출력			

	[OSD:] 온 스크린 디스플레이를 모니터에 표시할지 여 부를 선택 [Show Cur timecode]를 체크하면 온 스크린 디 스플레이에서 현재 타임코드가 표시됩니다. [Show Remain timecode]를 체크하면 온 스크린 디스플레이에 남은 시간이 표시됩니다.				
[Monitor out]	[Playlist Remain TC:] 온-스크린 디스플레이에서 재생 목록의 남은 시간 표시 형식을 선택 [Event]를 선택하면 이벤트의 남은 시간을 표시 합니다. [Total]을 선택하면 재생 목록 전체에 대한 남은 시간을 표시합니다.				
[Remote protocol:]	P1-원격 모드 (또는 P2-원격 모드)에서 외부 컨트롤러에서 K2 Camp를 제어하는 경우에, 원격 프로토콜(AMP/BVW)을 선택합니다.				
[Enable local operations while being remote controlled.]	체크하면, 원격 모드에서도 K2 Camp를 로컬 로 사용 할 수 있습니다.				
<b>TIP</b> ● [Enable local 체크하면, P1-원 기능을 사용 할 = - 스크러빙 바 7 - 재생 제어 기능	, operations while being remote controlled.] 에 격 모드(또는 P2 원격 모드)에서 다음과 같은 수 있습니다.  능(워크스테이션 모드 전용) 등(첫 번째 프레임으로 이동, 되감기, 프레임				
되돌기, 정지, <sup>;</sup> 프레임으로 이 - 시작/끝 점으로	재생, 프레임 앞으로 가기, 빨리 감기 , 마지막 동) 일 이동, 시작/끝 점 설정, 시작/끝 점 삭제,				

- 서브클립 생성
- 스크러빙 바 스케일 표시 전환
- 오디오 레벨 표시 전환
- 썸네일 만들기
- 클립/재생 목록 이름 입력하기
- 태그 편집(워크스테이션 모드 전용)
- 시작 점/끝 점/지속시간, 설정 및 수치 입력
- 재생 목록의 이벤트 목록 수정(추가, 삭제, 정렬, 복사,
- 붙여 넣기*,* 이름 수정)
- 속성 표시
- 클립/재생목록 로드, 언로드
- 3D 동기화 모드, E-E모드, 루프 모드의 온/오프 전환
- 터치 스크린 LCD 하단의 버튼 조작

[Apply] 을 누르면 계속 다른 항목을 설정할 수 있습니다.

#### P1/P2 - 화질 조정 설정

P1/P2채널에서 컴포지트 출력 또는 SD 컴포넌트 출력을 할 때의 화질 조정에 대한 설정을 합니다.

**1.** [P1] (또는 [P2])를 누른 다음, 설정 화면에서 [ProcAmp] 탭을 누릅니다.

#### ▶ [프록암] 탭



[Video gain (Composite, SD Component)]	Y 게인 조정
[Chroma gain (Composite, SD Component)]	C 게인 조정
[Chroma phase (Composite)]	비디오 색상 조정
[Black level (Composite, SD Component)]	블랙 레벨 조정
[Video output level (Composite, Component)]	진폭 미세 조정
[Restore default]	[ProcAmp] 탭에서 설정한 내용을 기본값으로 복원

[Apply] 을 누르면 계속 다른 항목을 설정 할 수 있습니다.

전송 설정

### 전송 – 공통 설정

파일 전송에 대한 설정을 합니다.

**1.** [Transfer]를 누른 다음, 설정 화면에서 [Common] 탭을 누릅니다.

▶ [공통] 탭



[Pause file transfers while recording or playing out.]	체크하지 않으면, 녹화 및 재생 중이어도 전송 및 변환이 활성화 됩니다. 그러나, 이 옵션을 체크하지 않아서 녹화/재생 동작이 정상적이지 않을 수 있으므로, 체크를 넣은 상태에서 시스템을 사용 할 것을 권장합니 다.
[Clip import configuration]	Windows Media Audio, H.264 (퀵타임 비디오 (avc1))를 불러들일 때의 필드 오더를 선택합니 다. [Auto]를 선택하면 최적이라고 생각되는 필 드 순서를 자동으로 선택, 설정합니다.





### 전송 - AVCHD 설정

AVCHD 소스를 가져올 때의 포맷에 대한 설정을 합니다. **1.** [Transfer]를 누른 다음, 설정 화면에서 [AVCHD] 탭을 누릅니다.

#### ≻ [AVCHD] 탭

	Common	AVOID	AVI	MDD	XDCAM	12	OF.	Playlist
eneral	AVO	D Import S	Rettings					
RL	Pile for	mat after in	nport					
P1								
<b>P</b> 2								
ander								
GP1								
					014	0	-	1 America

	[File format after import:]
[AVCHD Import Settings]	가져올 때 기본 포맷 그대로 가져 오거나 파일 변 환하여 가져올지를 선택합니다. [HQ]를 선택하면 Grass Valley HQ AVI 포맷으 로 변환됩니다.

**2.** 각 항목을 설정하고 [OK]를 누릅니다.

### 전송 - AVI 설정

Grass Valley HQ AVI 포맷의 콘텐츠를 MXF (XDCAM 포맷)으로 변환 하여 내보낼 때의 포맷에 대한 설정을 합니다.

**1.** [Transfer]를 누른 다음, 설정 화면에서 [AVI] 탭을 누릅니다.

#### ≻ [AVI] 탭

	Common	WOHD	AVI	MDO	XDCAM	12	CIF.	Playlist
ienerat	AVIE	sport Setti	nga					
R1	O E e	cute transco weed AVE to	iding who	n exporte	ç Avî file.			
P1	Advan	ced settings	for AVL 1	le transco	des.			
	1960	type :		R	#ODCAM1H	D4(22)	Ξ.	
P2	Por	Format: 1		1920 1085 59.94 -			8	
<u> </u>	Quality/Speed :		Quality/Speed : Remain				E	
anater	54	Scaling :		Data			8	
1000	Audo formut :		Audo format : 26x8ch: -			8		
GPI	0	losedCOP						
ofference		Defa	ult		ОК	C	ance	Apply

[AVI Export Settings]	<b>[Execute transcoding when exporting AVI file.]</b> 체크하면, [Advanced AVI transcoding settings] 에서 설정한 포맷으로 변환하여 출력됩니다.
[Advanced AVI transcoding settings]	[File type:]         파일 형식 선택         [Format:]         포맷 선택         [Quality/Speed:]         품질 선택         Scaling:]         [Format:]에서 설정한 포맷의 프레임 크기와         출력하는 콘텐츠의 프레임 사이즈가 다른         경우에 어떻게 스케일링을 할 지의 여부를         선택         [Bars:]를 선택하면 [Format:]의 콘텐츠 프레         임 크기의 긴 쪽을 고정하고, 상하 또는 좌         우에 블랙 바를 표시합니다.
	$\bigcirc \Longrightarrow \bigcirc$



# 전송 - MXF 설정

MXF 소스를 불러들일 때의 형식에 대한 설정을 합니다. **1.** [Transfer]를 누른 다음, 설정 화면에서 [MXF] 탭을 누릅니다.

#### ≻ [MXF] 탭

	Common	WOID	AVI	M00	XDCAM	12	OF.	Playlist
eneral	NOF 1 File for	mport Sett	lings sport:					
R1		01Q1		3				
P2								
enster								
anatar GPI								

	[File format after import:]
[MXF Import Settings]	가져올 때 기본 포맷 그대로 가져 오거나 파일 변환하여 가져올지를 선택합니다. [HQ]를 선택하면 Grass Valley HQ AVI 포맷 으로 변환됩니다.

**2.** 각 항목을 설정하고 [OK]를 누릅니다.

# 전송 - XDCAM 설정

XDCAM 또는 XDCAM EX 소스를 불러 들일 때의 포맷에 대한 설정을 합니다.

**1.** [Transfer]를 누른 다음, 설정 화면에서 [XDCAM] 탭을 누릅니다.

#### ≻ [XDCAM] 탭

	Common	AVOID	AVI	MOF	XDGAM	P2	GF	Playlist.
General	XDCA	M Import 5	iettings					
81	Pie do	mat after in	nport:					
PL	XDCA	MEX Impo	rt Settin	0%				
P2	File for	mat after in	nport:					
and ter								
GPT								
		Defa	ult		ок	C	ance	I Apply

	[File format after import:]
[XDCAM Import Settings]	가져올 때 기본 포맷 그대로 가져 오거나 파일 변환하여 가져올지를 선택합니다. [HQ]를 선택하면 Grass Valley HQ AVI 포맷으 로 변환됩니다.
	IF the formula of the strenge of the
	[File format after import:]

**2.** 각 항목을 설정하고 [OK]를 누릅니다.

#### 전송 - P2 설정

P2 소스를 불러 들일 때의 포맷에 대한 설정을 합니다.

**1.** [Transfer]를 누른 다음, 설정 화면에서 [P2] 탭을 누릅니다.

≻ [P2] 탭

	Common	WOID	AVI	MDO	XDCAM	12	OF.	Playint
eneral	P2.04	port Setti	nga					
R1	File for	vrot after v	nport.					
P1								
P2								
anater								
GP1								
		Defa	ult.		ок	C	ance	Apply

	[File format after import:]
[P2 Import Settings]	가져올 때 기본 포맷 그대로 가져 오거나 파일 변환하여 가져올지를 선택합니다. [P2 MXF (OP-Atom)]를 선택하면 기본 포맷 그대로 가져옵니다. [MXF (OP-1a)]를 선택하면 MXF (OP-1a)로 변환됩니다. [HQ]를 선택하면 Grass Valley HQ AVI 포맷 으로 변환됩니다.

2. 각 항목을 설정하고 [OK]를 누릅니다.

#### 전송 - GF 설정

P2 소스를 불러 들일 때의 포맷에 대한 설정을 합니다.

**1.** [Transfer]를 누른 다음, 설정 화면에서 [P2] 탭을 누릅니다.

≻ [GF] 탭

, e	F Import Settings le format after import:					
	HQ					
	Default.	] [	ОК	Cancel	Apply	

	[File format after import:]
[GF Import Settings]	가져올 때 기본 포맷 그대로 가져 오거나 파일 변환하여 가져올지를 선택합니다. [GF MXF 9OP-Atom)]을 선택하면 기본 포맷 그대로 가져옵니다. [HQ]를 선택하면 Grass Valley HQ AVI 포맷 으로 변환됩니다.

**2.** 각 항목을 설정하고 [OK]를 누릅니다. [Apply] 을 누르면 계속 다른 항목을 설정 할 수 있습니다.

#### 전송 – 재생목록 설정

재생 목록을 내보낼 때의 포맷에 대한 설정을 합니다.

**1.** [Transfer]를 누른 다음, 설정 화면에서 [Playlist] 탭을 누릅니다.

#### ≻ [재생 목록] 탭



	[File format after export:]
[Playlist Export Settings]	내보낼 때의 포맷 선택. [MXF(XDCAM)]를 선택하면 MXF(XDCAM) 으로 변환되고 내보내기가 됩니다. [HQ]를 선택하면 Grass Valley HQ AVI 포맷 으로 변환되고 내보내기가 됩니다.

**2.** 각 항목을 설정하고 [OK]를 누릅니다.

# GPI 설정

# GPI – 입력 설정

GPI 입력으로 K2 Camp를 제어하는 설정을 합니다. **1.** [GPI]를 누른 다음, 설정 화면에서 [Input] 탭을 누릅니다.

≻ [입력] 탭

1     Prigger settings       1     Channel       2     Active :       8     High       0Low	Herai	GPI-Input 1		Next	
Active : @High OLow	•	Trigger settings		30 . <b>Ω</b> 10	
2 Active : Birkigh O Low	1	Action :	500	.n. 614	
	2	Active :	⊛ngh	Otow	
	afer				

[GPI-Input]	선택한 GPI 입력 핀 번호 표시 [Previous] 또는 [Next]를 누르고 설정할 GPI 입력 핀을 선택합니다.
[Trigger settings]	GPI입력 트리거 설정 [Channel:] GPI 입력으로 제어하는 채널 선택 [Action:] {GPI-Input]에서 선택한 GPI 입력 핀이 입력 됐을 경우의 액션을 선택 트리거 설정 액션 목록 ►P124 [Active"] 활성화 할 GPI 신호를 [high]와 [Low]에서 선택

#### 트리거 설정 액션 목록

[Stop]	재생 또는 녹화 정지
[Play]	채널에 로드 된 콘텐츠 재생
[Record]	녹화 시작

[Rewind]	콘텐츠 되감기. 로드 된 콘텐츠의 시작 부분에 도달했거나 다른 작업을 수행 할 때, 되감기는 정지합니다.
[FastFwd]	콘텐츠 빨리감기. 로드 된 콘텐츠의 끝에 도달 하거나 다른 작업을 수행 할 때, 빨리감기는 정지합니다.
[CueStart]	로드 된 콘텐츠의 시작 점으로 이동
[CueEnd]	로드 된 콘텐츠의 끝 점으로 이동
[Eject]	로드 된 콘텐츠를 언로드 함
[Preview]	R1 채널에 로드 된 클립을 P1 채널로 로드
[CueNextEvent]	재생 목록을 로드하는 경우, 선택한 이벤트의 다음 이벤트로 이동
[CuePrevEvent]	재생 목록을 로드하는 경우 <i>,</i> 선택한 이벤트의 이전 이벤트로 이동
[VARPlayback]	[VAR setting:]에서 지정된 속도로 로드 된 콘텐츠를 가변으로 재생합니다.
	기타 – 조그/셔틀 설정 ▶P127

#### GPI – 출력 설정

GPI 출력으로 K2 Camp에서 외부 기기를 제어하는 설정을 합니다.

**1.** [GPI]를 누른 다음, 설정 화면에서 [Output] 탭을 누릅니다.

R1     Settings       P1     Active :       Active :     ® High       P2     Mode :       Ingger     anafer		GP1-Output 1		- Next		
P1 Harris : 222 Active : @ High O Low P2 Hode : Tragger and * GPE Outputs in Trigger mode are available on P1 only.	R1	Settings				
P2 Active : Birligh O Low P2 Mode : Ingane and anafeer • GPE Outputs in Trigger mode are available on P1 only.	P1	Name :				
P2 Mode Ingger     a     A GPE Outputs in Trigger mode are available on P1 only.		Active :	(@Hyp	Otow		
randfer * GPE-Outputs in Trigger mode are available on P1 only.	#2	Mode :	Тгари			
	ransfer	* OPT Outputs a	n Trigger mod	e are available o	m P1 anly.	
	691					

[GPI-Output]	선택한 GPI 출력 핀 번호 표시. [Previous] 또는 [Next]를 누르고 설정할 GPI 출력 핀을 선택합니다.
[Settings]	GPI 출력 트리거 설정 [Name:] GPI 출력 트리거의 이름 설정 [Active:] 활성화할 GPI 신호를 [high]와 [Low]에서 선택 [Mode:] GPI 출력 트리거 모드 설정 [Trigger]를 선택하면, K2 Camp의 P1 채널에 로드 된 재생목록의 모든 이벤트에 트리거를 지정하여 GPI 출력으로 외부 기기를 제어합 니다. [Tally-R1]을 선택하면, R1 채널에서 녹화되는 동안 GPI에서 탈리 신호를 출력하여 외부 모 니터의 탈리 램프를 상시 점등시킵니다. [Tally-P1(또는 Tally-P2]를 선택하면, P1 채널 (또는 P2 채널)에서 재생되는 동안 GPI에서 탈리 신호를 출력하여 외부 모니터 탈리 램프 를 상시 점등시킵니다.

**2.** 각 항목을 설정하고 [OK]를 누릅니다.

# 그 외 설정

## 기타 – 조그/셔틀 설정

조그/셔틀의 동작 설정을 합니다.

- **1.** [Miscellaneous]를 누른 다음, 설정 화면에서 [Jog/Shuttle] 탭을 누릅니다.
- ▶ [조그/셔틀] 탭

diameters.	Shuttle speed :	16		
RS	WAR setting :	10		
P1				
P2				
Iransfer				
GPI				

[Shuttle speed:]	조그/셔틀 모드에서 재생할 때의 최고속도를 선택합니다.
[VAR setting:]	설정 화면의 [GPI]->[Input] 탭에서 [Trigger settings]에서 [VAR Playback]을 선택한 경우의 재생 속도를 선택합니다.

**2.** 각 항목을 설정하고 [OK]를 누릅니다.

#### 기타 - AMP 설정

AMP 명령에서 외부 기기에서 K2 Camp를 제어할 수 있는 AMP 명령의 동작 설정을 합니다.

**1.** [Miscellaneous]를 누른 다음, 설정 화면에서 [AMP] 탭을 누릅니다.

≻ [AMP] 탭

General	Command behavior			
	FraseID (	Recycle	-	
P1				
P2				
Transfer				
GPT				

[EraselD:] AMP의 Erase ID 명령에 대한 동작을 설정합니다. [Recycle]를 선택한 경우 콘텐츠를 휴지통으로 이 동합니다. [Delete]를 선택한 경우 콘텐츠를 완전 삭제합니다
--

**2.** 각 항목을 설정하고 [OK]를 누릅니다. [Apply] 을 누르면 계속 다른 항목을 설정 할 수 있습니다.

# 9 장

# 워크스테이션 모드 운영

이 섹션에서는 워크스테이션 모드의 화면 구성 및 워크스테이션 모드 에서만 사용할 수 있는 기능에 대해서 설명합니다.

# 화면 구성 요소



➢ 전체 표시 - 3ch 보기

(1)	Menu bar	클릭하면, 관련 메뉴를 표시. <b>메뉴 바 ►P130</b>
(2)	Channel display part	3ch 보기에서 R1, P1, P2 채널 표시. R1 채널 - 3ch 보기►P131 P1/P2 채널 - 3ch 보기 ►P138
(3)	Status bar	상태 바 ►P145
(4)	Bin/transfer screen display part	콘텐츠 관리, 미디어 파일 가져오기/내보내기, 설정화면 표시 등을 수행합니다. 빈/전송화면 표시 부 ►P146

≻ 메뉴 바

System Option Help				
[System]	클릭하면, 다음 메뉴가 표시됩니다. [Switch to Front Panel mode 워크스테이션 모드에서 전면 패널 모드로 전환 [Switch to Workstation mode] 전면 패널에서 워크스테이션 모드로 전환 전면 패널에서 워크스테이션 모드로 전환 ►P24 [T2 to T2 Sync backup] 다른 K2 Camp로 모든 데이터 백업 [Maintenance] 관리 모들로 전환 [Exit] K2 Camp 종료 워크스테이션 모드에서 K2 Camp 종료►P24			
[Option]	클릭하면, 다음 메뉴가 표시됩니다. [Log] 로그 레벨을 설정하고 로그 표시 운영 및 프로세스 로그 확인 ▶P164 [Remove Device] USB 대응 이동식 기기, XDCAM, P2, GF등과 같은 이동식 드라이브 연결 해제 [Customize] 키보드 단축키를 할당하고 마우스 운영을 설정 키보드 단축키 할당 변경하기 ▶P154 마우스 운영 명령 할당하기 ▶P156			
[Help]	클릭하면, 다음 메뉴가 표시됩니다. [About T2 K2 Camp 버전 표시			

#### ≻ R1 채널 - 3ch 보기



(	1	່າ	۱
(	1	2	J

		Y
(1)	R1 channel tab	클릭하면 R1 채널이 선택되고 밝게 표시 됩니다.
(2)	Status	녹화 진행 상태 표시
(3)	[Locked]	R1 채널을 조작할 수 없도록 잠금 [Locked] 와 [R1] 버튼이 붉은 색으로 점등합 니다. 다시 누르면 잠금을 해제할 수 있습니다.
(4)	Preview	현재 재생되는 영상 표시
(5)	[Cur:]	현재 타임코드 표시
(6)	Scrubbing bar	녹화 진행 상태 표시
(7)	[Elapsed:]	녹화 경과 시간이 타임코드로 표시됩니다
(8)	Audio level display	입력 오디오 레벨 표시
(9)	[Switch to audio level detail display]	오디오 레벨 상세 표시로 전환. <b>오디오 레벨 상세 표시 ►P136</b>
(10)	Recording mode	녹화 모드(R1-라이브 모드/R1-VTR 모드 /R1-원격 모드) 전환 R1-라이브 모드 ►P132 R1-VTR 모드 ►P133 R1-원격 모드 ►P134
(11)	[Unload]	R1 채널에 로드 된 영상 언로드
(12)	Operation buttons	R1 채널 운영 버튼 ►P134

≻ R1-라이브 모드



(1)	[Clip:]	현재 녹화되는 클립의 이름 입력
(2)	[Tag:]	현재 녹화되는 클립의 검색 태그 입력
(3)	[Properties]	현재 녹화되는 클립의 속성 표시
(4)	[Mark In:]	현재 녹화되는 클립의 시작 점 타임코드가 표시
(5)	[Mark Out:]	현재 녹화되는 클립의 끝 점 타임코드가 표시
(6)	[Dur:]	현재 녹화되는 클립의 타임 길이(지속시간) 가 표시
(7)	[Format]	비디오 크기, 프레임 레이트, 입력에 사용중 인 포트, 소스 TC(TC (LTC)/SDI(VITC)/INT), 등이 표시
(8)	[Live Record Settings]	[Fixed Length On] 클릭하고 선택하면, 녹화 시작 지점에서, [Length:]에서 지정된 시간의 길이(지속시간)에 녹화를 자동으로 종료할 수 있습니다.

≻ R1-VTR 모드



(1)	[Clip:]	현재 녹화되는 클립의 이름 입력
(2)	[Tag:]	현재 녹화되는 클립의 검색 태그 입력
(3)	[Batch]	R1-VTR 일괄 모드로 전환 <b>한번에 소스 녹화하기 (일괄 캡쳐) ►P158</b>
(4)	[Properties]	현재 녹화되는 클립의 속성 표시
(5)	[Format]	비디오 크기, 프레임 레이트, 입력에 사용 중인 포트, 소스 TC(TC (LTC)/SDI(VITC)/INT), 등이 표시
(6)	[VTR Record Settings]	[VTR In:] 현재 녹화되는 클립의 시작 점 타임코드가 표시 [VTR Out:] 현재 녹화되는 클립의 끝 점 타임코드가 표시 [Length:] 현재 녹화되는 클립의 타임 길이(지속시간) 가 표시 [Fixed Length On] 클릭하고 선택하면, 녹화 시작 지점에서, [Length:]에서 지정된 시간의 길이(지속시간)에 녹화를 자동으로 종료할 수 있습니다.



-		
(1)	[Clip:]	현재 녹화되는 클립의 이름 입력
(2)	[Tag:]	현재 녹화되는 클립의 검색 태그 입력
(3)	[Properties]	현재 녹화되는 클립의 속성 표시
(4)	[Format]	비디오 크기, 프레임 레이트, 입력에 사용중 인 포트, 소스 TC(TC (LTC)/SDI(VITC)/INT), 등이 표시

#### ▶ R1 채널 운영 버튼



(1)	[Cue(In)]∗ı	시작 점에 VTR 이동
(2)	[Cue(Out)]∗ı	끝 점에 VTR 이동
(3)	[Rewind]*1	VTR 되감기
(4)	[Move to the previous frame]-1	클릭 할 때 마다 VTR을 한 프레임씩 뒤로 이동
(5)	[Stop]	녹화 또는 재생 정지

(6)	[Record]	녹화 시작 녹화 모드에 따라 아이콘 표시가 변경됨
		📷 녹화 정지를 필요로 할 경우에 표시됨
		📷 고정 길이 녹화 상태를 표시
		👿 시작 점과 끝 점이 설정 되어 있는지를 표시함
(7)	[Play]*1	VTR 재생
(8)	[Move to the next frame]₁	클릭할 때 마다 <i>,</i> 프레임 단위로 VTR의 다음의 프레임으로 이동
(9)	[FastFwd]*1	VTR 빨리 감기
<sup>~</sup> (10)	[Mark(In)]	현재 위치에 시작 점 설정
(11)	[Mark(Out)]	현재 위치에 끝 점 설정
(12)	[Clear (In/Out)]	시작/끝 점 설정 제거
(13)	[Create Subclip] <sup>,</sup> 2	녹화 중에 설정한 시작-끝 점 사이를 서 브 클립으로 만들고 하이라이트로 저장 할 수 있습니다.

\*1 R1-VTR 모드 전용.

\*2 R1-라이브 모드 전용

▶ R1 채널 - 1ch 보기
 표시 내용은 R1 채널 – 3ch 보기와 동일합니다.
 R1 채널 - 3ch 보기 ▶P131



▶ 오디오 레벨 상세 표시



\*\*이 화면은 R1 채널에서의 오디오 레벨 상세 표시입니다. P1/P2 채널에서는 일부 다를 수 있습니다.

(1)	[<]/[>]	P1/P2 채널에서만 표시됩니다. 오디오 레벨 상세 표시와 VAR 속도 제어로 전 환합니다.
-----	---------	---

(2)	Switching of display scale	[Peak] 를 선택하면 최대 레벨을 0 dB로 표 시합니다. [Ref]를 선택하면 설정한 오디오 레퍼런스 레벨을 기준 레벨로 표시합니다. [Audio reference level]에서 오디오 레퍼런스 레벨 은 설정화면에서 [General]-> [Hardware]에 서 설정합니다. 일반 – 하드웨어 설정 ►P95
(3)	Input port	R1 채널에서만 표시됩니다. 입력에 사용중인 포트 표시
(4)	Gain slider	슬라이더를 이동하여 각 채널의 게인을 조정합 니다. (ANA는 R1 채널에서만 사용 가능)
(5)	Level meter	각 트랙의 입력 오디오 레벨 표시
(6)	Monitor channel	오디오 레벨 모니터 채널 표시 R1 채널의 경우, 목록에서 모니터링 할 채널 을 선택할 수 있습니다.
(7)	[Close]	클릭하고, 오디오 레벨 상세 표시를 종료

#### ≻ VAR 속도 제어



(1)	[<]/[>]	오디오 레벨 상세 표시와 VAR 속도 제어 로 전환합니다.
(2)	[<]/[>]	클릭할 때 마다, 0.01 Time 단위로 속도가 증가하거나 감소 됨
(3)	Speed specifying bar	속도 지정 바를 클릭하거나 속도를 나타 내는 수치 위를 클릭하면, 재생 속도를 - 2~2배의 범위에서 지정 할 수 있습니다.

(4)	[<<]/[>>]	클릭할 때 마다, 0.1 Time 단위로 속도가 증가 하거나 감소 됨
(5)	[Close]	클릭하고, VAR 속도 제어를 종료

#### ➢ P1/P2 채널 - 3ch 보기



#### \*\*(2) 에서 (16) 은 P2 채널에서도 동일합니다.

(1)	P1 channel tab/ P2 channel tab	클릭하면 P1 채널 (또는 P2 채널)이 선택되 고 강조 표시됩니다.
(2)	[Locked]	P1 채널 (또는 P2 채널)을 조작 할 수 없도록 잠글 수 있습니다. [Locked] 및 [P1] (또는 [P2] 버튼) 버튼이 붉은색으로 점등됩니다. 다시 누르 면 잠금을 해제할 수 있습니다.
(3)	Output profile	채널의 출력 프로파일 표시
(4)	Status	재생 진행 상태 표시
(5)	Playback mode	현재 P1 채널(또는 P2 채널)의 재생 모드 (3D 동 기화 모드 / E-E 모드 / 루프 재생 모드) 온/오프 전환
(6)	Preview	재생 중인 영상이 표시됩니다. 현재 위치의 비디오 콘텐츠의 썸네일로 업데이 트하려면, 프리뷰를 마우스 오른쪽 클릭을 하고 [Set Thumbnail Frame]를 클릭합니다.
(7)	[Cur:]	현재 타임코드 표시

(8)	Playback speed	현재의 재생 속도(times) 표시.
(9)	Scrubbing bar	재생 진행 상태 및 설정 한 시작/끝 점 마커가 표시됩니다.
(10)	[Remain:]	잔여 시간 타임코드 표시
(11)	Audio level display	입력 오디오 레벨 표시
(12)	[Switch audio level detail display/VAR speed control]	오디오 레벨 상세 표시 또는 VAR 속도 컨트롤 표시 오디오 레벨 상세 표시 ►P136 VAR 속도 제어 ►P167
(13)	[Clip]/ [Playlist]	클립 보기 또는 재생목록 보기 전환 P1/P2 <b>채널 (클립 보기) - 3ch 보기 ►P139</b> P1/P2 채널(재생목록 보기)- 3ch 보기 ►P140
(14)	[Remote]	P1-원격 모드로 전환 (또는 P2-원격 모드)
(15)	[Unload]	P1 채널 (또는 P2 채널)에 로드 된 콘텐츠 언로드
(16)	[Operation Button]	P1/P2 채널 운영 버튼 ►P165

#### ▶ P1/P2 채널 (클립 보기) - 3ch 보기



#### \*\*(1) 에서 (9)는 P2 채널에서도 동일합니다.

(1)	[Zoom]	스크러빙 바의 스케일 표시 전환.
		클릭하면 [Zoom]이 빨간 색으로 표시 되고, 클
		립 시작/끝점이 전체 스케일로 표시됩니다.
		다시 클릭하면 정상 화면 표시 비율로 돌아가고
		클립 전체가 표시됩니다.
(2)	[Clip:]	로드 되는 클립의 이름이 표시
		클립 이름을 수정 할 수 있음

(3)	[Tag:]	로드 되는 클립의 검색 태그 표시 태그 수정 가능
(4)	[Properties]	현재 로드 된 클립 속성 표시
(5)	[Mark In:]	클립의 시작 점 타임 코드가 표시됩니다. 시작 점 타임코드를 입력하고 수정 할 수 있음.
(6)	[Mark Out:]	클립 끝 점 타임코드가 표시됩니다. 끝 점의 타임 코드를 입력하고 수정 할 수 있음.
(7)	[Set]	설정한 시작-끝 점 사이의 클립을 트리밍
(8)	[Dur:]	클립의 타임 길이(지속시간) 표시. 지속시간 타임코드를 입력하고 수정 할 수 있음.
(9)	[Clip Contents]	클립의 시작 점, 끝 점, 클립의 길이, 클립 영상 크 기, 프레임 레이트가 표시됩니다.

#### ▶ P1/P2 채널 (재생목록 보기) - 3ch 보기



\*\*(1) 에서 (5) 는 P2 채널에서도 동일합니다.

(1)	[TRIM]	TRIM 모드로 전환. 이벤트 목록에서 선택한 이벤트 의 시작/끝 점을 편집할 수 있습니다. P1/P2 채널 (재생목록 보기) - 1ch 보기/TRIM 모드 ▶P143
(2)	[Playlist Menu]	관련 메뉴 표시
(3)	[Playlist:]	로드 된 재생목록의 이름 표시. 재생목록 이름을 수정할 수 있음.

(4)	[Properties]	현재 로드 된 재생목록의 속성 표시
		재생목록에서 이벤트 목록 표시. 이벤트에 오른 클릭을 하면, 관련 메뉴 표시 이벤트의 백그라운드 색상은 이벤트의 현재 상태를 표시합니다.
(5)	Event list	<ul> <li>빨간색은 이벤트가 스크러빙 바 상에 재생 위치가 있음을 표시합니다.</li> <li>녹색은 스크러빙 바 상에 재생 위치가 있는 이벤 트의 다음 이벤트임을 표시합니다.</li> <li>파란색은 이벤트가 선택되었는지를 표시합니다.</li> <li>이벤트의 백그라운드 색상을 원하는 색상으로 변경 할 수 있습니다.</li> <li>[재생목록 보기 형식:] 대화상자(워크스테이션 모드 전용) ▶P103</li> </ul>

#### ➢ P1/P2 채널 운영 버튼

(1) (2)	(3) <sup>(4</sup>	<sup>.)</sup> (5) <sup>(</sup>	6) (7) <sup>(8</sup>	<sup>3)</sup> (9) (10)(	11)(12	2)(13) (14)
qp	[4 4	4 ⊲I		⊳ ⊯⊳ ⊳]	Q P	ŵ 📥

(1)	[Cue(In	콘텐츠의 시작 점으로 이동
(2)	[Cue(Out)]	콘텐츠의 끝 점으로 이동
(3)	[Move to previous edit point]	클립 보기 또는 재생목록 보기의 트림 모 드에서 클릭할 때 마다 이전의 편집 점 (클립의 처음, 트림된 후의 시작/끝 점)으 로 이동 재생목록 보기에서 이전 이벤트의 시작 점으로 이동
(4)	[Rewind]	콘텐츠 되감기. 클릭할 때 마다 2~32배속 (5단계)으로 전환되고 역방향으로 재생 됩니다.
(5)	[Move to the previous frame	클릭할 때 마다 프레임 단위로 콘테츠 프레 임을 뒤로 이름
(6)	[Stop]	재생 정지
(7)	[Play]	콘텐츠 재생
(8)	[Move to the next frame]	클릭할 때 마다 프레임 단위로 콘테츠 프레 임을 앞으로 이름

(9)	[FastFwd]	콘텐츠 빨리 감기. 클릭할 때 마다, 2~32배속 (5단계)으로 전환되고 재생됩니다.	
(10)	[Move to next edit point]	클립 보기 또는 재생목록 보기의 트림 모드에 서 클릭할 때 마다 이전의 편집 점(클립의 끝, 트림된 후의 시작/끝 점)으로 이동 재생목록 보기에서 다음 이벤트의 시작 점으 로 이동	
(11)	[Mark(In)]	현재의 위치를 시작 점으로 설정합니다. 시작 점을 설정하면 스크러빙 바에 시작 점 마커가 표시됩니다.	
(12)	[Mark(Out)]	현재의 위치를 끝 점으로 설정합니다. 끝 점을 설정하면 스크러빙 바에 끝 점 마커가 표시됩 니다.	
(13)	[Clear (In/Out)]	시작/끝 점 설정 제거	
(14)	[Create Subclip]	녹화 중에 시작-끝 점 사이를 서브클립으로 만들고 하이라이트로 저장할 수 있습니다.	

➢ P1/P2 채널 (클립 보기) - 1ch 보기

표시되는 내용은 P1/P2 채널 (클립 보기) - 3ch 보기와 동일합니다. P1/P2 채널 - 3ch 보기 ►P138 P1/P2 채널(클립 보기) - 3ch 보기 ►P71



▶ P1/P2채널 (재생목록 보기) - 1ch 보기/트림 모드

프리뷰 및 운영 버튼은 P1/P2 채널 (재생목록 보기) - 3ch 보기와 동일 합니다.

#### P1/P2 채널 - 3ch 보기 ►P138 P1/P2 채널 (재생목록 보기) - 3ch 보기►P72

여기에서는 P1/P2 채널(재생목록 보기)-3ch 보기와 다른 부분만 설명 합니다.



\*\*(1) 에서 (7)는 P2 채널에서도 동일합니다.

(1)	[TRIM]	트림 모드 온/오프 전환 트림 모드는 빨간색으로 표시 트림 모드에서 클릭하면 트림 모드 종료
(2)	[Playlist:]	로드 되는 재생목록의 이름 표시 재생목록 이름 수정 가능
(3)	[Tag:]	로드 되는 재생목록의 검색 태그 표시 태그 수정 가능
(4)	[Properties]	현재 로드 된 재생목록의 속성 표시

(5)	[Current Event]	재생 중인 이벤트 정보가 표시됩니다. [Event]
		이벤트의 이름이 표시됩니다. 트림 모드에서 이벤트 이름을 수정할 수 있습니다.
		<b>[In:]</b> 시작 점의 타임코드가 표시됩니다. 트림 모드에서 시작 점 타임코드를 수정할 수 있습니 다.
		[Out:] 끝 점의 타임코드가 표시됩니다. 트림 모드에서 끝 점 타임코드를 수정할 수 있습니다.
		[Dur:] 이벤트의 길이(지속시간)의 타임코드가 표시됩니다. 트림 모드에서 지속시간 타임코드를 수정할 수 있습 니다.
		[Set] 트림 모드에서만 표시됩니다. 설정한 시작-끝 점 사이의 이벤트를 트림합니다.
(6)	[Playlist Menu]	관련 메뉴 표시
(7)		재생목록에서 이벤트 목록 표시. 이벤트에 오른 클릭을 하면, 관련 메뉴 표시 이벤트의 백그라운드 색상은 이벤트의 현재 상태를 표시합니다.
	Event list	<ul> <li>빨간색은 이벤트가 스크러빙 바 상에 재생 위치가 있음을 표시합니다.</li> <li>녹색은 스크러빙 바 상에 재생 위치가 있는 이벤 트의 다음 이벤트임을 표시합니다.</li> <li>파란색은 이벤트가 선택되었는지를 표시합니다. 이벤트의 백그라운드 색상을 원하는 색상으로 변경</li> </ul>
		알 후 있읍니다. [재생목록 보기 형식:] 대화상자(워크스테이션 모드 전용) ▶P103
#### ≻ 상태 표시줄

(2)	(3)(4)(5)(6) (7) (8)
[3ch Disp.]/ [1ch Disp.] switching	3ch 보기와 1ch 보기 전환
Operation mode	현재의 운영 모드 표시 (워크스테이션 모드/전면 패널 모드)
Log notification icon	경고 또는 오류 로그가 발생할 때 아이콘으로 알립니다. 아이콘을 클릭하면 [Log] 대화상자 가 표시되고 내용을 확인 할 수 있습니다.
[FTP]	K2 Camp의 FTP 서버가 사용중임을 표시
Transfer process icon	가져오기, 내보내기, 변환 중임을 나타내는 아이콘 표시
[CPU]	K2 Camp의 CPU 부하 상태 표시
Remaining HDD (remaining time)	HDD의 녹화 가능한 시간 표시 공간이 부족할 경우 아이콘이 빨간색으로 표시됩니다.
Time	현재 시간 표시. 시간 설정은 관리 모드에서 설정합니다. 유지 관리 모드에 대한 자세한 내용은 K2 Camp 유지 관리 매뉴얼 참조
	(2) [3ch Disp.]/ [1ch Disp.] switching Operation mode Log notification icon [FTP] Transfer process icon [CPU] Remaining HDD (remaining time) Time

NOTE ● 상태 표시줄에 중 아이콘이 표시되면 RAID 시스템에 문제가 있습니다. 본사 기술 문의 요망

≻ 빈/ʔ	▶ 빈/전송화면 표시 부		
	(2) (3) (4) (5)		
(1)	[Folder]	빈 보기 표시([Bin] 탭, [Browse] 탭, [Recycle Bin] 탭, [Search] 탭).	
(2)	[Transfer]	전송 화면 표시 <b>전송 화면 ►P175</b>	
(3)	View switching tab	[Bin] 탭/[Browse] 탭/[Recycle Bin] 탭/[Search] 탭 전환. [Bin] 탭▶P147 [Browse] 탭 ▶P148 [Recycle Bin] 탭 ▶P149 [Search] 탭 ▶P150	
(4)	[Config.]	설정 화면 표시	
(5)	[X]	K2 Camp 종료 또는 재시작	
(6)	[Import]	가져오기와 관련한 메뉴 표시. [Browse]탭으로 전환 tab. <b>가져오기 메뉴 ►P151</b>	

(7)	[Export]	내보내기와 관련한 메뉴 표시. [Bin]탭으로 전환 <b>내보내기 메뉴 ►P152</b>
-----	----------	---

≻ [빈] 탭

(3)	(1)(2)	(5)
(1)	[New Bin]	새로운 빈 생성
(2)	[Search Contents]	빈에서의 콘텐츠 검색. <b>콘텐츠 검색하기 ►P161</b>
(3)	Bin list	빈 목록 표시. 선택한 빈은 파란색으로 밝게 표시됨. 선택한 빈을 오른 클릭을 하면 관련 메뉴 가 표시 됨
(4)	Contents list	빈 목록에서 선택한 콘텐츠의 목록 표시. 선택한 항목은 파란색으로 밝게 표시됨 선택한 콘텐츠를 오른 클릭을 하면 관련 메뉴가 표시됨.
(5)	[Detail]	콘텐츠 목록에서 선택한 콘텐츠 상세 표시

▶ [검식	백] 탭	
(2)(3)	Image: state stat	_(4)
(1)	[]	이동식 드라이브가 K2 Camp에 연결되어 있는 경우 [검색]탭에서 표시할 폴더를 선택할 수 있 습니다.
(2)	Removable drive list	K2 Camp에 연결되는 이동식 드라이브의 미 디어와 드라이브의 폴더가 표시됩니다. 선택한 폴더는 파란색으로 밝게 표시됨 선택한 폴더를 오른 클릭을 하면 관련 메뉴 가 표시됨
(3)	Media file list	이동식 드라이브 목록에서 선택한 드라이브 의 미디어 파일 목록이 표시됩니다. 선택한 미디어 파일은 파란색으로 밝게 표시 됩니다. 선택한 미디어 파일을 오른 클릭을 하면 관 련 항목 메뉴가 표시됩니다.
(4)	[Detail]	미디어 파일 목록에서 선택한 미디어 파일 세부 내용 표시

≻ [휴지통] 탭

(2)(3)	(1)	-(4)
(1)	[Empty Recycle Bin]	휴지통에 모든 파일 삭제 완전 삭제된 콘텐츠는 복원이 불가능합니다.
(2)	Recycle bin folder list	휴지통에서 폴더 목록 표시 선택한 폴더는 파란색으로 밝게 표시됨 선택한 폴더를 오른 클릭하면 관련 메뉴가 표시됨
(3)	Contents list	휴지톨 폴더 목록에서 선택한 폴더에 콘텐츠의 목록을 표시 선택한 항목은 파란색으로 밝게 표시됨 선택한 콘텐츠를 오른 클릭을 하면 관련 메뉴가 표시됨
(4)	[Detail]	콘텐츠 목록에서 선택한 콘텐츠 세부 내용 표시



#### ▶ 전송 화면



(1)	[Delete]	선택한 작업 삭제. 작업 중에 [Delete]를 누 른 경우 작업이 취소 됨
(2)	[Clear]	작업 목록의 모든 작업 삭제
(3)	Job list	작업 목록 표시 [Clip] 클립 이름 표시 [Status] 작업 진행 상태 표시 [Path] 미디어 파일 경로 및 파일 이름 표시

#### 가져오기 메뉴

.



[Add a new connection]	이동식 드라이브가 K2 Camp에 연결되어 있으 면 클릭하고 [검색] 탭에 표시할 폴더를 선택
[Import the selected items]	미디어 파일 목록에서 선택한 미디어 파일을 클 립으로 K2 Camp에 가져오기를 합니다.

[Import all items]	이동식 드라이브 목록에서 선택한 폴더의 모든 미디어 파일 가져오기
[Import selected	선택한 스틸 이미지 파일에 따른 일련 번호의 스틸
items as a sequence	이미지 파일을 하나의 시퀀스 클립(Grass Valley
file]	HQ AVI 파일로)으로 가져오기.

#### ≻ 내보내기 메뉴



[Export the selected items]	선택한 콘텐츠를 미디어 파일 또는 K2 Camp(TWF 파일)로 내보내기
[Export all items]	선택한 폴더의 모든 콘텐츠를 미디어 파일 또는 K2 Camp(TWF 파일)로 내보내기

# 워크스테이션 모드에서의 키보드, 마우스 운영

#### 콘텐츠 다중 선택

미디어 파일 목록, 콘텐츠 목록, 이벤트 목록에서 일반 PC에서 운영하는 것과 같이 다중의 콘텐츠를 선택 할 수 있습니다.

키보드의 [Ctrl] 키 [Shift]키를 사용하거나 마우스로 드래그하여 다중의 콘텐츠를 선택하고 마우스 오른 클릭 메뉴로 다양한 작업을 수행합니다.

또한 이벤트 목록에서, 마우스 드래그 앤 드롭으로 이벤트를 정렬 할 수 있습니다. 선택한 다중의 이벤트를 정렬 할 수 있습니다.

## 끌어 놓기로 P1/P2 채널에 콘텐츠 가져오기

마우스 드래그 앤 드롭으로 미디어 파일 목록과 콘텐츠 목록에서 콘텐 츠를 빠르게 P1/P2 채널에 로드 할 수 있습니다.

1. 콘텐츠를 선택하고 P1채널(또는 P2 채널)의 디스플레이 영역에 끌어 놓기를 합니다.



# 끌어 놓기로 재생 목록에 이벤트 추가하기

마우스로 끌어 놓기를 하여 재생 목록에 이벤트를 빠르게 추가 할 수 있습니다.

재생 목록을 배포하지 않고 하나의 이벤트로 다른 재생목록에 추가 할 수 있습니다.

1. 콘텐츠를 선택하고 이벤트 목록에 끌어 놓기를 합니다.



끌어 놓기 한 위치에 콘텐츠가 이벤트로 추가됩니다.

#### 재생목록에서 이벤트 정렬

마우스 끌어 놓기로 빠르게 재생 목록에서 이벤트 순서를 정렬 할 수 있습 니다.

 이벤트 목록에서 이벤트를 선택하고 원하는 위치로 끌어 놓기를 합니다.



#### 주요 키보드 단축키

다음 그림은 자주 사용하는 키보드 단축키 배치(기본값)를 보여줍니다.



# 키보드 단축키 할당 변경

키보드에 할당 된 단축키를 사용자 정의 할 수 있습니다. 여기에서는 기본 키보드 바로 가기 설정을 바탕으로, 새로운 키보드 단축키 설정을 만들고 바로 가기 키 할당을 변경하는 방법에 대해서 설명합니다.

**1.** 메뉴 바에서 [Option]을 클릭한 다음, [Customize] -> [Keyboard Shortcuts...].를 클릭합니다.





(1)	[Keyboard Shortcuts:]	사용하는 키보드 단축키 설정을 선택합니다. 기본 설정 이름은 "default"입니다.
(2)	[Edit List]	[Edit List] 대화 상자가 표시되고 새로 생성/복사 /삭제/이름 변경의 항목에서 키보드 단축키 설정 을 변경할 수 있습니다.
(3)	Action category switching tab	액션 카테고리 전환([일반] 탭/ [콘텐츠 목록] 탭 /[재생목록] 탭).
(4)	[Command:]	선택한 카테고리의 액션 목록이 표시됩니다.
(5)	[Enter the new key:]	선택한 명령에 할당 할 새로운 바로 가기 키를 입력합니다.
(6)	[Set assign]	[Enter the new key:]에서 입력한 단축키를 할당 합니다
(7)	[Current keys:]	선택한 명령에 할당 된 단축키가 표시됩니다.
(8)	[Delete]	[Current keys:]에서 선택한 단축키를 제거합니다.

- **2.** [Edit List]를 클릭합니다.
- **3.** [Edit List] 대화상자에서, [New...]를 클릭합니다.
- **4.** 키보드 단축키의 이름을 입력하고 [OK]를 클릭합니다.
- **5.** [Edit List] 대화상자에서, [Close]를 클릭합니다.
- **6.** [Keyboard Shortcuts] 대화상자에서 [Keyboard Shortcuts:] 목록에 추가된 키보드 단축키 설정을 선택합니다.

7. 액션 카테고리 전환 탭에서 카테고리를 선택합니다.

**8.** [Command:]에서 액션을 선택합니다.

**9.** [Enter the new key:]의 입력 영역에 할당 바로 가기 키를 입력 한 다음, [Set assign]를 클릭합니다.

[Current keys:]에서 입력한 단축키가 표시됩니다.

10. [OK]를 클릭합니다.

[Apply] 를 클릭하면 계속 다른 항목을 설정 할 수 있습니다.

# 마우스로 명령 할당하기

특정 마우스 조작을 할 때, P1/P2 채널에 클립을 로드하고 재생하는 등의 특정 작업이 수행되도록 명령을 지정할 수 있습니다. 여기에서는 새로운 마우스 설정을 만들고 마우스로 명령을 할당하는 방법 에 대해서 설명합니다.

**1.** 메뉴에서 [Option]을 클릭한 다음, [Customize] -> [Mouse...]를 클릭합니다.

#### [마우스 사용자화] 대화상자



(1)	[Mouse settings:]	사용할 마우스 설정을 선택합니다.
(2)	[Edit List]	[Edit List] 대화 상자가 표시되고 새로 생성/ 복사/삭제/이름 변경의 항목에서 키보드 단 축키 설정을 변경할 수 있습니다.
(3)	Action category switching tab	액션 카테고리 전환([일반] 탭/ [콘텐츠 목록] 탭/[재생목록] 탭).
(4)	[Mouse operation:]	[Setting]에서 선택한 운영 모드의 마우스 조작의 목록이 표시됩니다 명령을 할당할 마우스 운영을 선택합니다.

(5)	[Command:]	선택한 카테고리의 액션 목록이 표시됩니다. [Mouse operation:]에서 선택한 마우스 운영에 할당 명령을 선택합니다.
(6)	[Setting]	[Single Click Mode] 및 [Single Click + Double Click]에서 마우스의 운영 모드를 선 택합니다. [Allow multiple selection]에 체크 하면 마우스 운영으로 콘텐츠의 다중 선택을 할 수 있습니다.

- **2.** [Edit List]를 클릭합니다.
- **3.** [Edit List] 대화상자에서, [New...]를 클릭합니다.
- **4.** 마우스 설정의 이름을 입력하고 [OK]를 클릭합니다.
- **5.** [Edit List] 대화상자에서, [Close]를 클릭합니다.
- **6.** [Mouse Customize] 대화상자에서 [Mouse settings:]의 목록에서 추가한 마우스 설정을 선택합니다.
- **7.** [Config.]에서 마우스 운영 모드를 선택합니다.
- **8.** [Mouse operation:]에서 명령을 할당할 마우스 조작을 선택합니다.
- **9.** [Command:]에서 액션을 선택합니다.
- 10. [OK]를 클릭합니다.
- [Apply]를 클릭하면 계속해서 다른 항목을 설정 할 수 있습니다.

# 한 번에 소스 녹화하기 (일괄 캡쳐하기)

K2 Camp에 일괄 캡쳐 목록을 불러들이고 VTR에서 소스를 일괄로 녹화 할 수 있습니다.

불러 들일 수 있는 일괄 캡쳐 목록의 파일 포맷은 다음과 같습니다.

- CSV 파일 (모드1/모드2) (\*.csv): EDIUS 만든 일괄 캡쳐 목록
- ALE 파일(\*.ale): Avid Log Exchange 일괄 캡쳐 목록에 해당하는 파일
- FCL 파일(\*.fcl): Apple Final Cut Pro의 일괄 캡쳐 목록에 해당하는 파일

NOTE • K2 Camp 에 일괄 캡쳐 목록을 로드 한 후, 시작 점/끝 점 /지속시간 및 릴 이름 변경, 일괄 캡쳐 항목을 추가 할 수 없습니다.

미리 일괄 캡쳐의 동작 설정에 사용하는 VTR의 연결 정보 및 캡쳐 할 비디오 포맷 등을 설정해야 합니다. 일반 - 하드웨어 설정 ▶P95

#### R1 설정 ▶P105

전송 – 공통 설정 ▶P113

사용 환경에 맞게 설정 화면에서 각종 설정을 해야 합니다.

설정 ►P94

여기에서는 일괄 캡쳐 목록을 불러들이고 녹화를 시작하는 방법에 대해서 설명합니다.

**1.** R1 채널 탭을 클릭합니다.

R1 채널이 선택됩니다. R1 채널 - 3ch 보기►P131

**2.** [VTR]을 클릭합니다.

R1-VTR 모드로 전환됩니다.

**3.** [Batch]를 클릭합니다.

R1-VTR 배치 모드로 전환됩니다.

**4.** [Load Batch Capture List].를 클릭합니다.



5. 배치 캡쳐 목록을 선택하고 [OK]를 클릭합니다. 배치 캡쳐 목록이 표시됩니다.

> R1- (1)(2	VTR 배치 모드 ) (3) * *******************************	▲ 00// 10 10/00/21/30.04 22/00/22/50.26 (4)
( :	5)	ator: 00 50:33;13 (6)
(1)	[Load Batch Capture List]	배치 캡쳐 목록 가져오기 (CSV, ALE, FCL 파일)
(2)	[Delete Batch Capture Item]	배치 캡쳐 항목 삭제 항목을 선택하고 오른 클릭을 하고 [Delete]를 클릭하여도 같은 조작을 할 수 있습니다.
(3)	[Move Up]/ [Move Down]	배치 캡쳐 항목 정렬 항목을 선택하고 [Move Up]또는 [Move Down] 를 클릭하여 항목을 위 또는 아래 라인으로 이동 합니다. 또한 항목을 선택하고 오른 클릭을 하고 [Move Up] 또는 [Move Down]을 클릭하여도 같은 조 작을 할 수 있습니다.
(4)	Batch capture list	[상태] 녹화 진행 상태 표시. 오류가 발생할 경우, 상세 오류내용이 표시됨 [No] 일괄 캡쳐 후 생성된 클립 이름의 끝에 해당하는 일련 번호를 표시합니다. [Reel] 릴 명 표시

(4)	Batch capture list	[In TC]/[Out TC]/[Dur TC] 시작 점/끝 점/지속시간의 타임코드 표시 녹화시에 우선하는 타임코드에 밑줄이 그어집니다. 우선 타임코드를 변경하려면 항목을 선택하고 오른 클릭을 한 다음, [Change to "In/Out Capture"] 또는 [Change to "In/Dur Capture"]를 클릭합니다.
(5)	[Count:]	배치 캡쳐 항목의 전체 항목 수를 표시
(6)	[Duration:]	일괄 캡쳐 목록에서 전체 지속시간을 표시
TIP	● S선택하고 배 을 클릭하고 모든	치 캡쳐 항목을 오른 클릭을 한 다음, [Select All] E 항목을 선택합니다.

**6.** [Rec] 버튼을 누릅니다.

일괄 캡쳐 목록에 다른 릴 이름이 설정된 일괄 캡쳐 항목이 있을 경우, 메시지가 표시됩니다. 릴 이름에 해당하는 테이프를 VTR에 넣고 [OK] 를 클릭합니다.(모든 일괄 캡쳐 항목에 같은 릴 이름이 설정 되어 있는 경우 또는 릴 이름이 설정 되지 않은 경우에 메시지는 표시되지 않고 녹화가 시작됩니다.)

녹화가 시작되고 [Status]에 진행률이 표시됩니다.

일괄 캡쳐를 도중에 정지하는 경우에는, [Stop]를 클릭합니다.

녹화가 완료된 클립은 현재 선택된 빈에 저장됩니다.

# 네트워크 드라이브에 있는 미디어 파일 표시

워크스테이션 모드에서, K2 Camp에 네트워크 드라이브를 연결하고 설정하면 [Browse] 탭에서 네트워크 드라이브에 있는 미디어 파일을 표시할 수 있습니다.

**1.** [Config.]를 클릭한 다음, [General] -> [Network-3]탭을 클릭 합니다.

일반-네트워크-3 설정 ►P97

**2.** [Add]를 클릭합니다.

[Map Network Drive] 대화상자가 표시됩니다.

- **3.** [Drive:]에 드라이브 문자가 할당됩니다.
- **4.** [Folder:] 입력 영역에서, enter the "server name and shared folder" 또는 "IP address and shared folder"를 입력한 다음, [OK]를 클릭합니다.

[Browse...]를 클릭하여 네트워크 드라이브의 경로를 지정 할 수도 있습니다.

**5.** [OK]를 클릭합니다.

**6.** [Browse] 탭을 표시합니다.

#### [검색] 탭►P148

이동식 드라이브 목록에서 3단계에서 할당 된 드라이브 문자가 표시됩니다.

7. 드라이브 문자의 오른쪽 옆에 있는 [...] 를 클릭하고, 네트워크 드라이브의 폴더를 선택한 다음, [OK]를 클릭합니다.

미디어 파일 목록에 네트워크 드라이브의 콘텐츠가 표시됩니다.

# 콘텐츠 검색하기

검색 조건을 지정하고 빈의 콘텐츠를 검색 할 수 있습니다.

**1.** [Search Contents]를 클릭합니다.

[Bin] 탭 또는 [Search] 탭에서 사용 할 수 있습니다.



▶ [검색] 대화상자



[Bin:]	목록에서 검색할 빈을 선택합니다.			
	검색 조건을 설정합니다. 다중 검색을 설정한 경우, AND 검색이 가능 합니다.			
[Search condition]	[Name] 검색할 콘텐츠 명을 입력합니다. [Date:] [Modified] 또는 [Created]를 선택하고, 달력 아이콘을 클릭하여 날짜를 설정합니다. [Type:] 목록에서 [SD] 또는 [HD]를 선택합니다. [Tag:] 콘텐츠에 추가된 태그를 입력합니다.			

**2.** [Bin:] 목록에서 검색할 빈을 선택합니다.

**3.** 검색 조건을 설정하고 [OK]를 클릭합니다.

검색이 시작됩니다.

검색 조건과 일치하는 콘텐츠가 [Search]검색 탭의 검색 결과 폴더의 콘텐츠 목록에 표시됩니다.

#### [검색] 탭►P148

- 검색 조건을 변경하려면, 검색 결과 폴더를 오른 클릭을 하고 [Change Search Criteria...]를 클릭합니다.
  - 검색 결과 폴더를 삭제하려면, 검색 결과 폴더를 오른 클릭을 하고 [Clear]를 클릭합니다.
  - 검색 결과 폴더 이름을 변경하려면, 검색 결과 폴더를 오른 클릭을 하고 [Rename]을 클릭합니다.

## 재생목록 보기 표시 변경

#### 이벤트 목록의 표시 변경

이벤트 목록 표시를 아이콘 보기 또는 썸네일 없이 목록 보기 등으로 전환할 수 있습니다.

**1.** 이벤트 목록에서 오른 클릭을 하고 [View] -> the display option ([Icons]/[Tiles]/[List]/[Details])을 클릭합니다.

IP ● 이벤트에 키보드 단축키를 할당하고 [Icons]/[Tiles]/[List] 중 하나를 선택하여 볼 경우, 썸네일 상에 아이콘이 표시됩니다. - 빨간색 아이콘은 선택된 채널의 이벤트에 할당된 단축키임을 보여줍니다. - 검은색 아이콘은 지정된 채널의 이벤트에 할당된 단축키임을 보여줍니다.

● [Icons]/[Tiles]/[List] 중에 하나를 선택하였을 경우, 썸네일 표 시 크기를 바꿀 수 있습니다. 이벤트 목록에서 오른 클릭을 하고 [View] -> [Thumbnail Size] -> the display size ([Large] / [Middle] / [Small])를 클릭합니다.

#### 이벤트 백그라운드 색상 및 표시 변경

이벤트 보기 형식 및 백그라운드 색상에 대한 설정을 변경할 수 있습니다.

1. 이벤트 목록에서 오른 클릭을 하고 [View] -> [Customize...]를 클릭합니다.

[Playlist View Style:] 대화상자가 표시됩니다.

[재생목록 보기 형식:] 대화상자 (워크스테이션 모드 전용)►P103

**2.** 설정을 구성한 다음, [OK]를 클릭합니다.

# 운영 및 프로세스의 로그 확인

#### 로그 표시

운영이나 프로세스의 로그를 출력 할 수 있습니다. 문제 원인 규명 등에 이 용합니다.

**1.** 메뉴에서 [Option]을 클릭한 다음, [Log] -> [Show log...]를 클릭합니다.

#### ▶ [로그] 대화상자



(1)	Output log switching	운영 로그를 보려면 [Operation Log] 를 선택하고, 프로세스 로그를 보려면 [Process Log] 를 선택합니 다.
(2)	Group list	작업 또는 프로세스 그룹 목록이 표시됩니다. 그룹 은 날마다 생성됩니다.(또는 로그 데이터가 10MB를 초과하는 경우)
(3)	Log list	그룹 목록에서 선택한 그룹의 로그 목록이 표시됩니다.
(4)	[Description:]	로그 목록에서 선택한 로그에 대한 설명이 표시됩니다.
(5)	[Close]	대화상자 종료

■ 오류가 발생하면, 상태 표시줄의 알림 아이콘을 클릭하여 [Log] 대화상자를 표시 할 수도 있습니다.

#### 로그 레벨 설정 변경

운영 및 프로세스의 출력 로그 레벨을 변경 할 수 있습니다. 기본 설정 값으로 정보, 경고 및 오류를 출력합니다.

**1.** 메뉴에서 [Option]을 클릭한 다음, [Log] -> [Logging level...]를 클릭합니다.

#### ▶ [로그 레벨 설정] 대화상자



[Operation Log]	출력 작업 유형을 선택합니다. [Error] 오류 로그만 출력합니다. [Warning + Error] 경고 및 오류 로그를 출력합니다. [Information + Warning + Error] 정보, 경고, 오류 로그를 출력합니다. [All] 디버깅 정보를 포함하는 모든 로그를 출력합니다.
[Process Log]	출력 프로세스 유형을 선택합니다. [Error] 오류 로그만 출력합니다. [Warning + Error] 경고 및 오류 로그를 출력합니다. [Information + Warning + Error] 정보, 경고, 오류 로그를 출력합니다. [All] 디버깅 정보를 포함하는 모든 로그를 출력합니다

2. 설정을 구성한 다음, [OK]를 클릭합니다..

# 10 장

# 원격제어

이 섹션에서는 AMP 명령 및 BVW 명령, GPI 입출력을 사용하는 원격 제어에 대해 설명합니다.

### AMP/BVW 원격 제어

#### AMP 제어 개요

K2 Camp는 이더넷을 통해 다음의 AMP 제어가 가능합니다.

- AMP 로 K2 Camp에서 외부 기기 제어 (R1-VTR 모드)
- AMP로 외부 컨트롤러에서 K2 Camp 제어(R1-원격 모드)
- AMP로 외부 컨트롤러에서 K2 Camp 제어(P1/P2-원격 모드)
- TIP AMP 명령 목록은, "Appendix"를 참조.
  AMP 명령 목록 ►P203
- NOTE
   K2 Camp의 AMP 명령은 RS-422 을 통한 제어는 지원하지 않습니다.

#### BVW 제어 개요

K2 Camp는 RS-422을 통해 다음의 BVW 제어가 가능합니다.

- BVW 로 K2 Camp에서 외부 기기 제어 (R1-VTR 모드)
- BVW로 외부 컨트롤러에서 K2 Camp 제어(R1-원격 모드)
- BVW로 외부 컨트롤러에서 K2 Camp 제어(P1/P2-원격 모드)

- TIP R1-VTR 모드에서 사용하는 BVW 명령 목록은 "Appendix"를 참조 BVW 명령 목록 ►P216
  - 원격 모드에서 사용하는 BVW 명령 목록은 "Appendix" 참조. BVW 원격 모드 지원 목록 ►**P217**
  - RS-422 입출력 핀 내용은 "Appendix" 참조. RS422 입출력 핀 ►P218

#### AMP/BVW로 K2 Camp에서 외부 기기 제어(R1-VTR 모드)

K2 Camp를 컨트롤러(마스터)로, AMP명령(이더넷 경유) 또는 BVW 명령(RS-422)으로 외부 기기(VTR)를 제어하기 위한 K2 Camp의 조작 에 대해 설명합니다.

BVW 명령을 사용하는 경우, 1~3 단계는 필요치 않습니다.

**1.** K2 Camp의 터치스크린 LCD 상에서 [Config.]를 누릅니다.

- **2.** [General]을 누른 다음, [Network-1]탭 또는 [Network-2] 탭을 누릅니다.
- **3.** K2 Camp의 IP 주소를 설정합니다.

일반 -네트워크-1/네트워크-2 설정 ►P96

- **4.** [R1]을 누른 다음, [Timecode & Remote]을 누릅니다.
- **5.** [Remote Protocol(VTR Mode):]의 목록에서 원격 프로토콜을 선택합니다.
- [BVW]가 선택된 경우,7단계를 수행합니다
- **6.** 5단계에서 [AMP]가 선택된 경우, VTR의 IP주소와 채널을 설정합니다.

**7.** [OK]를 누릅니다.

**8.** [R1] 버튼을 누른 다음, [VTR]을 누릅니다.

AMP 명령 또는 BVW 명령으로 K2 Camp에서 외부 기기를 제어 할 수 있습니다.

# AMP/BVW로 외부 기기에서 K2 Camp 제어(R1-원격 모드)

AMP 명령(이더넷 경유) 또는 BVW 명령(RS-422)로 외부 컨트롤러에서 K2 Camp의 R1 채널을 제어할 수 있는 K2 Camp의 설정에 대해 설명합니다.

```
K2 Camp는 장치(슬레이브)로 외부 컨트롤러에서 명령을 받아들입니다.
```

- **1.** K2 Camp의 터치스크린 LCD 상에서 [Config.]를 누릅니다.
- **2.** [R1]을 누른 다음, [Timecode & Remote] 탭을 누릅니다.
- **3.** [Remote Protocol(Remote Mode):]의 목록에서 원격 프로토콜을 선택합니다.
- TIP [Enable local operations while being remote controlled.] 를 체크하면 원격 모드에서 K2 Camp를 로컬로 사용 할 수 있습니다. R1 - 타임코드 및 원격 설정 ▶P106

**4.** [OK]를 누릅니다.

**5.** [R1] 버튼을 누른 다음, [Remote].를 누릅니다.

AMP 또는 BVW 명령으로 외부컨트롤러에서 R1 채널을 제어할 수 있습니다.

# AMP/BVW로 외부 컨트롤러에서 K2 Camp 제어 (P1/P2-원격 모드)

AMP 명령(이더넷 경유) 또는 BVW 명령(RS-422)로 외부 컨트롤러에서 K2 Camp의 P1/P2 채널을 제어 할 수 있는 K2 Camp 의 설정에 대해 설명합니다. K2 Camp는 장치(슬레이브)로 외부 컨트롤러에서 명령을 받아들입니다.

**1.** K2 Camp의 터치스크린 LCD 상에서 [Config.]를 누릅니다.

**2.** [P1] 또는 [P2]를 누른 다음, [Monitor & Remote] 탭을 누릅니다.

#### P1/P2 - 모니터 & 원격 설정 ▶P110

3. [Remote protocol:]의 목록에서 원격 프로토콜을 선택합니다.

TIP ● [Enable local operations while being remote controlled.] 를 체크하면 원격 모드에서 K2 Camp를 로컬로 사용 할 수 있습니다. P1/P2 - 모니터 & 원격 설정 ►P1

**4.** [OK]를 클릭합니다.

**5.** [P1]버튼을 누릅니다.

**6.** [Menu]를 누른 다음, [Remote]를 누릅니다.

원격이 체크됩니다.

AMP 또는 BVW 명령으로 외부컨트롤러에서 P1/P2 채널을 제어 할 수 있습니다.

TIP ● AMP의 EraseID 명령에 클립을 완전히 제거할지 여부를 설정 할 수 있습니다. 기타 - AMP 설정 ▶P128

# GPI 원격 제어

#### GPI 제어 개요

K2 Camp는 다음의 GPI 제어가 가능합니다.

➢ GPI 입력으로 K2 Camp 제어

GPI 입력 포트(6핀)에 각종 동작을 할당하여 K2 Camp를 제어 할 수 있 습니다. K2 Camp가 원격 모드 또는 채널이 잠겨 있는지의 여부에 관계 없이 GPI 입력은 허용됩니다. K2 Camp 상에서, 설정 화면의 [GPI]->[Input] 탭에서 설정해야 합니다. GPI – 입력 설정 ►P124

NOTE • GPI 입력으로 K2 Camp를 제어하는 경우, RS422와 병용하지 마십시오. RSS422 제어가 무효화 될 수 있습니다.

> GPI 출력으로 K2 Camp에서 외부 기기 제어
 GPI 출력으로 K2 Camp에서 외부 기기 제어 ►P170

 > GPI에서 탈리 출력
 K2 Camp에서 재생 또는 녹화 중에, GPI에서 탈리 신호를 출력하여 외부 모니터의 탈리 램프를 상시 점등시킬 수 있습니다.
 K2 Camp 상에서, 설정 화면의 [GPI]->[Output] 탭에서 설정합니다.
 GPI - 출력 설정 ►P126

TIP ● GPI입출력 핀에 대해서는, "Appendix" 참조. GPI 설정 ►P124

## GPI 출력으로 K2 Camp에서 외부 기기 제어

K2 Camp의 P1 채널에 로드 된 재생목록의 모든 이벤트 트리거를 지정하여 GPI 출력으로 외부 기기를 제어할 수 있습니다.

- **1.** K2 Camp의 터치스크린 LCD 상에 [Config.]를 누릅니다.
- **2.** Tap [GPI]를 누른 다음, [Output]을 누릅니다.

#### GPI – 출력 설정 ▶P126

**3.** [Previous] 또는 [Next]를 누르고 GPI 출력 핀을 선택합니다. 선택한 핀 수가 [GPI-Output]의 오른 편에 표시됩니다.

- **4.** 트리거 설정에서 [Name:] 과 [Active:] 를 설정하고 [Mode]의 목록에서 [Trigger]를 선택합니다.
- **5.** [OK]를 누릅니다.
- **6.** 트리거를 지정하는 이벤트를 포함하는 재생 목록을 P1 채널에 로드 합니다.
- **7.** [P1] 버튼을 누릅니다.

**8.** 이벤트 목록에서 트리거를 설정할 이벤트를 눌러 선택합니다. 선택된 이벤트가 파란 테두리로 표시됩니다.

- **9.** [Menu]를 누른 다음 [Event Properties]를 누릅니다.
- **10.** [GPI] 탭을 누릅니다.
- **11.** [Trigger GPI]를 체크하고 4단계에서 설정한 트리거 설정 이름을 목록에서 선택합니다.

12. 트리거 하는 이벤트 액션을 선택합니다.



- [Start of Event] 를 선택하면 이벤트 재생 시작이 트리거 됩니다.
- [End of Event]를 선택하면 이벤트 재생 종료가 트리거 됩니다.
- [Startplus]를 선택하면 이벤트 재생 시작에서 지정된 시간이 추가된 시점이 트리거 됩니다. 타임코드를 눌러 추가할 시간을 입력합니다.
- [End Minus]를 선택하면 이벤트 재생 종료에서 지정된 시간이 줄고 트리거 됩니다. 타임코드를 눌러 마이너스 시간을 입력합니다.

**13.** [OK]를 누릅니다.

# 11 장

# 부록

이 섹션에서는 워크스테이션 모드에서 키보드 단축키 및 입출력 포맷, 기기별 동작 확인이 끝난 드라이버, AMP 명령, BVW 명령의 목록을 설명하고 있습니다.

# 워크스테이션 모드에서 키보드 단축키 목록

기본값의 키보드 단축키 목록입니다.

Category	Action	Shortcut	
	[Select R1 channel]	[1]	
	[Select P1 channel]	[2]	
	[Select P2 channel]	[3]	
	[Start Recording the selected channel (R1)]	[M]	
	[Start playback in the selected channel]	[L]	
	[Play reverse in the selected channel]	[]]	
	[Play or pause the selected channel]	[Space]	
	[Stop playing/recording in the selected channel]	[K]	
	[Fast Forward (skip) in the selected channel]	[;]	
	[Rewind (1 step back) in the selected channel]	[H]	
	[Increase (1 step forward) the VAR speed in the selected	[]	
[General]	channel]	[]	
	[Slower (1 step back) the VAR speed in the selected channel]	[,]	
	[Move to top frame(previous event) of the selected channel]	[A]	
	[Move to last frame(next event) of the selected channel]	[S]	
	[Move to In point of the selected channel]	[Shift+I]	
	[Move to Out point of the selected channel]	[Shift+O]	
	[Move to the next frame in the selected channel]	[->]	
	[Move to the previous frame in the selected channel]	[<-]	
	[Set the In point of the selected channel]	[I]	
	[Set the Out point of the selected channel]	[O]	
	[Clear the In/Out points of the selected channel]	[Ctrl]+[I] [Ctrl]+[O]	

Category	Action	Shortcut
8	[Mount the selected item on the selected channel]	[Enter]
	[Scroll to top of selected item]	[Home]
	[Scroll to last selected item]	[End]
[Contents List]	[Delete selected item]	[Delete] [Backspace]
	[Copy selected item]	[Ctrl]+[C]
	[Cut selected item]	[Ctrl]+[X]
-	[Paste item from the clipboard]	[Ctrl]+[V]
	[Cue up to the selected event]	[Enter]
[Dlaviliet]	[Delete the selected event]	[Delete]
[FlayIISt]	[Copy the selected event]	[Ctrl]+[C]
5.	[Paste the selected event]	[Ctrl]+[V]

# 장치 별 동작 확인이 된 드라이브

#### XDCAM/XDCAM EX

이 제품은 다음 버전 제품의 드라이버를 대상으로 동작을 확인하고 있습니다.

Product name	Version
XDCAM Browser	Ver. 2.1.0

### **P2**

#### 이 제품은 다음 버전 제품의 드라이버를 대상으로 동작을 확인하고 있습니다.

Product name	Version
Memory Card Drive "P2 drive" AJ-PCD20	P2 Driver Ver. 2.1.8 (64 bit)

# 입력/출력 포맷 목록

# 입력 포맷

 $\bigcirc$ : Supported,  $\triangle$ : Not all supported,  $\times$ : Not supported

	Video Audio			Post-import format			
Container	Format	Codec	Format	Native	AVI (HQ) conversion	Rewrap MXF (OP-1a)	Unpack
	Grass Valley HQ	CUVC	Linear PCM	0		_	_
	Grass Valley HQX*1	CHQX	Linear PCM	×	0	_	—
	DV	1					
	DVCPRO25						
A 3/T	DVCPRO50						
AVI	DVCPRO HD		Linear PCM	×	0	_	_
	Uncompress YUV	YUY2	Linear i Civi				
		UYVY					
	Uncompress RGB	<u> </u>					
:	Grass Valley Lossless	CLLC		0	×		
	Grass Valley HQ	CUVC	Lincor DCM	0	0		
	Grass Valley HQX*1	CHQX	Linear PCM	× .	×		
	AVC Intra 50						
	AVC Intra 100	ACIH	]				
	D10/IMX 30Mbps	CIX3	1				_
MYE	D10/IMX 50Mbps	CIX5	1		0	_	
MAF	DV	CDVC	Linear PCM/A-	Ο			
	DVCPRO25	CDVP	law				
	DVCPRO50	CDV5	-				
	DVCPRO HD	CDVH					
	JPEG2000	9					
	MPEG2	M2ES					
AVCHD	H.264/AVC	AVCE	Dolby Digital (AC-3)/Linear PCM	0	0	_	-
	DV	CDVC		0	0	0	-
	DVCPRO25	CDVP					
DO	DVCPRO50	CDV5	Linear PCM				
12	DVCPRO HD	CDVH	bit)				
	AVC Intra 50	ACI5	1				
	AVC Intra 100	ACIH					
XDCAM	DV		8 channels			-	-
(VFAM/	IMX		AES3/Linear	0	0		
FAM)	MPEG2	M2ES	PCM/A-law				
XDCAM EX	MPEG2	M2ES	Linear PCM (48kHz, 16 bit)	0	0	_	_
	DV	CDVC			0		
GF	DVCPRO25	CDVP	Linear PCM (48kHz, 16 bit/24 bit)			×	
	DVCPRO50	CDV5		0			_
	MPFC2	M2ES					
	1111 1102	CIX5					
Windows Media	Windows Media Video		Windows Media Audio	×	0		

	Video Audio			Post-import format			
Container	Format	Codec	Format	Native	AVI (HQ) conversion	Rewrap MXF (OP-1a)	Unpack
8	DV	CDVC		22	C-		
	DVCPRO 25	CDVP					
	DVCPRO 50	CDV5					
	DVCPRO HD	CDVH					
	H.264 (QuickTime Video (avc1))	YUY2					
	ProRes422	ncpa/ scpa					
	ProRes422 HQ	hcpa					
	ProRes422 Proxy	осра					
	ProRes4444	h4pa					
	JPEG2000	2pjm					
	Animation	elr			0		
	MPEG4	v4pm				_	
	Photo JPEG	gepj	AAC/				
OuidITime	PNG	gnp	Apple Lossless/ MP3/ADPCM/A-	×			
QuickTime	Uncompressed YUV	UYVY					
	Sans	War	law/U-law/				
	QuickTime Video (mp4v)	YUY2	Linear PCM				
	Uncompress 10 bit	C210					
	Uncompress 10 bit YUV	YUY2					
	QuickTime Video (rpza)	YUY2					
	QuickTime Video (cvid)	YUY2					
	Motion JPEG A	apjm					
	Motion JPEG B	bpjm					
	Sorenson Video 3	3QVS					
	Uncompressed RGB						
	Grass Valley HQ	CUVC					
	Grass Valley HQX	CHQX					
MPEG2	MPEG2	M2ES	MPEG1 Audio Layer-2/ Dolby Digital (AC-3)/ Linear PCM	×	0	-	_
Still image			_	$\triangle$	0	<u> </u>	_
TWF			8	×	×		0

\*1 Grass Valley HQX AVI 파일을 불러올 경우, 자동으로 Grass Valley HQ AVI 파일로 변환됩니다.

# 출력 포맷

K2 Camp에 불러들인 소스를 테이블의 "내보낼 수 있는 형식"으로 출력할 수 있습니다.

 $\bigcirc$ : Supported,  $\triangle$ : Not all supported

	Video		Audio	Post-export format				
Container	Format	Codec	Format	AVI (HQ)	MXF (XDCAM)	Native (except AVI (HQ))	TWF	
AVI	Grass Valley HQ	CUVC	Linear PCM	0	0	_	0	
	Grass Valley HQ	CUVC	Linear PCM					
	AVC Intra 50							
	AVC Intra 100	ACIH						
	D10/IMX 30Mbps	CIX3						
1	D10/IMX 50Mbps	CIX5						
MXF	DV	CDVC	Linear PCM/			0	0	
	DVCPRO25	CDVP	A-law					
	DVCPRO50	CDV5	1					
1	DVCPRO HD	CDVH	1					
1	JPEG2000							
	MPEG2	M2ES						
AVCHD	H.264/AVC	AVCE	Dolby Digital (AC-3)/Linear PCM		∆*1	0	0	
	DV	CDVC		A ¥1				
	DVCPRO25	CDVP		$\Delta^{*1}$				
DD	DVCPRO50	CDV5	Linear PCM				0	
12	DVCPRO HD	CDVH	24 bit)				U	
	AVC Intra 50	ACI5	21010)					
	AVC Intra 100	ACIH						
	DV		8 channels					
XDCAM	IMX	8	AES3/Linear			0	0	
	MPEG2	M2ES	PCM/A-law					
XDCAM EX	MPEG2	M2ES	Linear PCM (48kHz, 16 bit)			0	0	
	DV	CDVC						
1	DVCPRO25	CDVP	Linear PCM					
GF	DVCPRO50	CDV5	(48kHz, 16 bit/			0	0	
	MPEC2	M2ES	24 bit)					
	1111 1102	CIX5						
Still image				_		0	0	
Playlist		8		0	0		0	

\*1. 콘텐츠를 AVI (HQ)로 변환하여 내보내기가 가능합니다. 다른 포맷으로 콘텐츠 변환하기 ►P70

Video format	Composite	SDI	DVI-I	DVI-I (YPbPr)	RGB
1920 x 1080 50/59.94p			CEA861D		
1920 x 1080 50/59.94i		292M	CEA861D	274M	
1920 x 1080 24p (PsF)		292M	CEA861D	274M	
1280 x 720 50/59.94p		292M	CEA861D	296M	
1280 x 720 24p		292M			
720 x 480 59.94i	170M	259M		EBU N10	
720 x 576 50i	BT.470	259M		EBU N10	
1280 x 1024 60p			DVI 1.0		DMT
1024 x 768 60p			DVI 1.0		DMT
800 x 600 60p			DVI 1.0		DMT
640 x 480 59.94p			DVI 1.0		DMT

# 출력 지원 비디오 포맷 및 출력 단자

# K2 Camp 출력시 고려 사항

Import/Export media		Alpha presence		In/Out point	-	Chasing	
Clip media type	Export media	No	Yes	specifying/ sub clip	l ime-shift export	export of recording file	FTP export
AVI	AVI	0	0	0	0	○ *6 (For FTP export: △*7)	0
	MXF	0	∆*1	0	×	○*6	0
	TWF (T2 format)	0	0	0	×	∆*7	0
MYE	MXF	0	0	×*3	×	—	0
WIXI <sup>*</sup>	TWF	0	0	×*8	×	—	0
YDCAM	XDCAM	0	0	×*3	×	_	×
XDCAM	TWF (T2 format)	0	0	×*8	×	_	0
XDC AM FY	XDCAM EX	0	0	×*3	×	_	×
	TWF (T2 format)	0	0	×*8	×	_	0

Import/Export media		Alpha presence		In/Out point		Chasing		
Clip media type	Export media	No	Yes	specifying / sub clip	Time-shift export	export of recording file	FTP export	
DD	P2	0	0	×*3	×	-	×	
12	TWF (T2 format)	0	0	×*8	×	_	0	
CE	GF	0	0	×*3	×	_	×	
GF	TWF (T2 format)	0	0	×*8	×	—	0	
	AVCHD	0	0	×*3	×	-	0	
AVCIID	TWF (T2 format)	0	0	×*8	×	—	0	
Still imaga	Still image	O*2	O*2	—	×	_	0	
Still illiage	TWF (T2 format)	0	0	-	×	-	0	
Playlist	AVI	0	0	0*4	∆*5	_	0	
	MXF	0	0	0*4	×	—	0	
	TWF (T2 format)	0	0	×*8	×	-	0	

\*1. 알파 없이 변환 됩니다.

\*2. 원본 스틸 이미지 파일로 출력됩니다.

\*3. 시작/끝점 사이의 컷된 부분 출력은 지원하지 않습니다.(원본 미디어 파일 전체 출력)

\*4. 재생 목록에서 이벤트 시작/끝 점 설정은 유지됩니다. 서브 클립은 지원하지 않습니다.

\*5. AVI파일을 만드는 마지막 단계에서 인덱스 파일이 출력됩니다.

\*6. [Transfer] -> [Common] 탭에서 [Pause file transfers while recording or playing out.] 를 체크 하지 않았을 때에만 유효합니다.

\*7. 내보내기 작업이 추가되지만 녹화가 끝날 때까지 내보내기 작업이 자동으로 일시 정지상태가 됩니다.

\*8. K2 Camp로 TWF 파일을 불러들인 경우, 시작/끝 점 설정이 복원됩니다.

# AMP 명령 목록

K2 Camp에서 AMP 명령의 대응 여부는 다음의 표와 같습니다. 표 안의 셀의 색이 회색으로 표시 되는 명령은 K2 Camp에서는 지원되지 않습니다.

AMP 명령에 대한 자세한 내용은 AMP Specification 문서를 참조하십시오.

• Play, Stop 같은 명령으로 전송에서 실행까지의 레이턴시(latency)는 정해진 프레임 수가 없습니다. 또한 AMP 명령으로 다중의 K2 Camp에 로드하고 있는 영상을 프레임 정밀도(frame accuracy)로 동기화하여 재생할 수 없습니다.

# 장치 관리

Command		Channel- less mode	R1	P1/P2	3D Sync mode	Fill/Key signal output mode	Supplementary note on K2 CAMP operation
01.06	Set Drop Frame Mode	0	0	0	0	0	설정 화면의 [General]- >[Miscellaneous] 에서 [DF mode:]를 변경합니다. [DF mode:]는 R1/P1/P2에서 일반적인 설정을 하므로 설 정을 변경하면 다른 채널에 도 영향을 줍니다.
00.0C	Local Disable	No	0	0	0	0	로컬 제어 또는 원격 제어 여 부는 채널마다 설정됩니다.
0X.1D	Local Enable	No	0	0	0	0	로컬 제어 또는 원격 제어 여 부는 채널마다 설정됩니다.
00.11	Device Type Request	0	0	0	0	0	기기 카테고리 및 모델 번호 에 따라 각각 0x20 <i>,</i> 0x50로 돌아갑니다.
20.04	Standby Off	No	No	No	No	No	
20.05	Standby On	No	No	No	No	No	
20.60	EE Off	No	No	0	No	No	
20.61	EE On	No	No	0	No	No	

<sup>•</sup> 재생이 불가능한 클립과 재생에 제한이 있는 클립은 K2 Camp에 로드되지 않습니다.

#### Section 12 — Appendix

Command		Channel- less mode	R1	P1/P2	3D Sync mode	Fill/Key signal output mode	Supplementary note on K2 CAMP operation
21.62	Set Mute Mode	No	No	0	0	0	명령을 보낸 후 설정이 적용되 는 데 몇 초 정도 걸립니다.
A8.20	Set Device ID	0	0	0	0	0	
A0.21	Device ID Request	0	0	0	0	0	
A0.2C	Device Name Request	0	0	0	0	0	

# 전송 제어

Command		Channel- less mode	R1	P1/P2	3D Sync mode	Fill/Key signal output mode	Supplementary note on K2 CAMP operation
2X.00	Stop	No	0	0	0	0	명령을 실행(이벤트 스케쥴)한 상태에서 타임코드 수치를 지정 하는 것은 지원되지 않습니다.
2X.01	Play	No	No	0	0	0	명령을 실행(이벤트 스케쥴)한 상태에서 타임코드 수치를 지정 하는 것은 지원되지 않습니다.
2X.02	Record	No	0	No	No	No	LTC 입력 또는 VITC (SDI) 입력 의 경우에만 명령을 실행할 때 타임 코드 지정 (이벤트 스케 쥴)에 대응하고 있습니다.
20.0F	Eject	No	0	0	0	0	
20.10	Fast Forward	No	No	0	No	No	32배속으로 재생합니다.
2X.11	Jog Forward	No	No	0	No	No*1	
2X.12	Variable Forward	No	No	0	No	No*1	
Command		Channel- less mode	R1	P1/P2	3D Sync mode	Fill/Key signal output mode	Supplementary note on K2 CAMP operation
---------	------------------------------	-----------------------	----	-------	-----------------	--------------------------------------	--
2X.13	Shuttle Forward	No	No	0	No	No*1	
20.20	Rewind	No	No	0	No	No	32배속으로 재생합니다.
2X.21	Jog Reverse	No	No	0	No	No*1	
2X.22	Variable Reverse	No	No	0	No	No*1	
2X.23	Shuttle Reverse	No	No	0	No	No*1	
2X.31	Cue Up With Data	No	No	0	0	0	가상 클립 " <black>" 은 지 원되지 않습니다.</black>
20.52	Tension Release	No	No	No	No	No	
44.05	User Bits Preset	No	No	No	No	No	K2 Camp에서는 지원되지 않습니다.
40.20	In Reset	No	No	0	0	0	
41.36	Timecode Mode Preset	No	0	No	No	No	R1은 녹화 시에 기록 된 타임 코드에 반영합니다. LTC의 경우 TC 입력, VITC 때는 SDI 입력의 타임코드가 기록됩니다.
40.40	Auto Mode Off	No	No	0	0	0	
40.41	Auto Mode On	No	No	0	0	0	
41.42	Set Loop Playback Mode	No	No	0	0	0	재생 중에 설정을 변경하려 면 루프 위치에 도달하는 약 4 초 이상 전에 명령을 전송해야 합니다.

#### Section 12 — Appendix

(	Command	Channel- less mode	R1	P1/P2	3D Sync mode	Fill/Key signal output mode	Supplementary note on K2 CAMP operation
41.43	Set Widescreen Mode	No	0	No	No	No	
41.44	Set Stop Mode	No	No	0	0	0	재생 중에 설정을 변경하려면 중지 위치에 도달하는 약 4 초 이상 전에 명령을 전송해야 합 니다.
40.45	Get Stop Mode	No	No	0	0	0	
60.0B	State Change Latency Request	No	No	No	No	No	K2 Camp에서는 지원되지 않습니다.
61.0C	Current Time Sense	Ο	0	0	0	0	User Bits 를 얻는 것은 지원되 지 않기 때문에, 0000000 이 반환합니다. 응답은 LTC 또는 VITC를 구분하 지 않고 동일한 값을 반환합니 다. LTC 소스, VITC 소스가 지정된 경우, R1 입력 타임코드가 반환 됩니다. 단 1 : LTC, 4 : Timer, 8 : Windows Time, 40 : LTC (Src) (R1의 LTC 입력) 만 지원됩니다.
61.20	Status Sense*2	0	0	0	0	0	
AX.02	Record Cue Up With Data	No	0	No	No	No	클립 이명 지정만 가능합니다.

\*1. 속도가 0(정지)으로 지정된 경우에만 동작합니다.

\*2.상태 플래그 지원

Data0	Busy, Remote+Local/ Local
Data1	Play, Record, FFW, REW, Stop

Data2	Still, TapeDirection, Var, Shuttle
Data3	InPreset, OutPreset, AutoMode, FolderalreadyExist, InvalidFolderName, FolderDeletionFail, SourceMissing
Data4	EEOn, LoopPlayBack
Data9	FolderNotFound, OutPresetFail, PreviewInPreset, PreviewOutPreset
DataA	IDNotFound, MovieDeleteComplete, MovieDeleteFail
DataD	TapeTop, TapeEnd, LTC, Timer, VITC, TimeOfDay, DropFrame

# 타임라인 상에서 클립 관리

Command		Channel- less mode	R1	P1/P2	3D Sync mode	Fill/Key signal output mode	Supplementary note on K2 CAMP operation
4X.14	In Preset	No	No	0	0	0	가상 클립 " <black>" 은 지 원되지 않습니다.</black>
4X.15	Out Preset	No	No	0	0	0	재생 중에 Out 점을 설정하 려면 Out 점 위치에 도달하 기 약 4 초 이상 전에 명령 을 전송해야 합니다.
4F.16	Append Preset	No	No	0	0	0	재생 중에 실행하려면 Preset Timeline의 종점에 도달하는 약 4 초 이상 전 에 명령을 전송해야 합니다.
4X.21	Out Reset	No	No	0	0	0	재생 중에 Out 점을 설정하 려면 Out 점 위치에 도달하 기 약 4 초 이상 전에 명령 을 전송해야 합니다.
A0.06	Preview In Reset	No	No	0	0	0	

Command		Channel- less mode	R1	P1/P2	3D Sync mode	Fill/Key signal output mode	Supplementary note on K2 CAMP operation
AX.07	Preview Out Reset	No	No	0	0	0	재생 중에 Out 점을 설정하려 면 Out 점 위치에 도달하기 약 4 초 이상 전에 명령을 전송해 야 합니다.
44.31	Pre-roll	No	No	No	No	No	K2 Camp에서는 지원되지 않음
AX.04	Preview In Preset	No	No	0	0	0	재생 중에 실행하려면 Preset Timeline의 종점에 도달하는 약 4 초 이상 전에 명령을 전 송해야 합니다. 가상 클립 " <black>" 은 지원 되지 않습니다.</black>
AX.05	Preview Out Preset	No	No	0	0	0	재생 중에 Out 점을 설정하려 면 Out 점 위치에 도달하기 약 4 초 이상 전에 명령을 전송해 야 합니다.
AF.0A	Append Preview Preset	No	No	0	0	0	재생 중에 실행하려면 Preset Timeline의 종점에 도달하는 약 4 초 이상 전에 명령을 전송 해야 합니다.
A1.32	Set Ganging	No	No	0	0	No	K2 Camp 상의 "instant Ganging" 을 사용하여 3D 동기화 모드 온/ 오프 전환만 가능합니다. (P1에 서만 사용 가능) Send Data 1: 0 3D Sync Off 6 3D Sync On (Channel 2 (bit 1), Channel 3 (bit 2) ganged)
A0.33	Get Ganging	No	No	0	0	No	

Command		Channel- less mode	R1	P1/P2	3D Sync mode	Fill/Key signal output mode	Supplementary note on K2 CAMP operation
AX.34	Set Ganging Information	No	No	No	No	No	K2 Camp에서는 지원되지 않음
A0.35	Get Ganging Information	No	No	No	No	No	K2 Camp에서는 지원되지 않음
AX.11	Erase Segment	No	No	No	No	No	K2 Camp에서는 지원되지 않음
A0.16	ID Loaded Request	No	0	0	0	0	
AX.01	Auto Skip	No	No	0	0	0	

# 저장된 클립 관리

Command		Channel- less mode	R1	P1/P2	3D Sync mode	Fill/Key signal output mode	Supplementary note on K2 CAMP operation
A0.26	ID Count Request	0	0	0	0	0	
AX.14	List First ID	0	0	0	0	0	
AX.15	List Next ID	0	0	0	0	0	
AX.18	ID Status Request	0	0	0	0	0	
A2.0E	Set Working Folder Request	0	0	0	0	0	
A0.0F	Get Working Folder Request	0	0	0	0	0	
A0.12	IDs Changed List Request	0	0	0	0	0	시작 점과 끝 점이 동시에 변경되어 어느 쪽이 변경되 었는지는 구별 할 수 없습 니다.
AX.10	Erase ID	0	0	0	0	0	

Command		Channel- less mode	R1	P1/P2	3D Sync mode	Fill/Key signal output mode	Supplementary note on K2 CAMP operation
A0.2A	List First Folder	0	0	0	0	0	
A0.2B	List Next Folder	0	0	0	0	0	
AX.1C	Total/ Available Storage Request	0	0	0	0	0	
A4.1D	Set Record Duration	No	0	No	No	No	녹화 중에 녹화 시간을 변경 할 수 없습니다.
A2.31	Create Folder	0	0	0	0	0	
A2.28	Rename Folder	0	0	0	0	0	
A2.29	Delete Folder	0	0	0	0	0	
A2.25	ID Start Time Request	0	0	0	0	0	
A2.17	ID Duration Request	0	0	0	0	0	
AE.30	Replace Edit	No	No	No	No	No	Not supported on K2 CAMP.
AX.2D	Stripe Timecode	0	0	0	0	0	클립 및 재생목록 속성에서, [Replace timecode media:]을 [Specify Start Time]으로 설정할 수 있습니다.
AX.2E	Set Mark In	0	0	0	0	0	재생 목록에 대해서는 설정할 수 없습니다.
AX.2F	Set Mark Out	0	0	0	0	0	재생 중에 Out 점을 설정하려 면 Out 점 위치에 도달하기 약 4 초 이상 전에 명령을 전송해 야 합니다. 재생 목록에 대해서는 설정할 수 없습니다.

(	Command	Channel- less mode	R1	P1/P2	3D Sync mode	Fill/Key signal output mode	Supplementary note on K2 CAMP operation
AX.1A	Get Aspect Ratio Conversion Override	No	No	No	No	No	K2 Camp에서는 지원되지 않음
A2.1B	Set Aspect Ratio Conversion Override	No	No	No	No	No	K2 Camp에서는 지원되지 않음
AE.1E	Set Audio Gain	0	0	0	0	0	로드 된 클립의 변경은 명 령을 보낸 후 설정이 적용 되는 데 몇 초 정도 걸립니 다.
AA.1F	Get Audio Gain	0	0	0	0	0	
C0.28	Abort Transfer ID	0	0	0	0	0	
CX.27	Transfer ID Status Request	Ο	0	0	0	0	Extended Transfer ID 명령 에 의해 시작된 전송에만 대응하고 있습니다. (K2 Camp 전면 패널 모드 / 워크 스테이션 모드에서 시작된 전송에는 대응하지 않습니다.) type 2 (전송 된 바이트 수), 3 (전송 필드 수)는 지원되 지 않습니다.
C2.26	Transfer ID	No	No	No	No	No	K2 Camp에서는 지원되지 않음

(	Command		R1	P1/P2	3D Sync mode	Fill/Key signal output mode	Supplementary note on K2 CAMP operation
C2.25	Extended Transfer ID	C C	0	0	O	output mode	poperation   클립/재생목록 내보내기에만 대 응하고 있습니다.(가져오기는 지 원되지 않습니다.)   시작/끝 점의 설정은 FFFFFFFF 에만 유효합니다.(전송 범위를 설정할 수 없음)   전송 형식의 설정이 비활성화됩 니다. 설정화면에서 [Transfer]- >[AVI]또는 [Playlist]의 설정에 따릅니다.   전송 형식은   "K2_Protocol_developers_Guide" 의 Grass Valley 서버간에 전송 예에 따라 0x03 (Profile)을 권장 합니다.   원본에는 클립 / 재생 목록 이름 을 설정합니다.   원본에는 클립 / 재생 목록 이름 을 설정합니다.   대상은 다음과 같이 설정합니다.   대상은 다음과 같이 설정합니다.   이름 늘 설정합니다.   대상은 다음과 같이 설정합니다.   이름 늘 설정합니다.   이용한 화면의 [General] → [Network -3]에서 매핑 된   네트워크 드라이브 또는 USB로 연결 한 드라이브를 지정합니다.   예) localhost / z :/ Export/Clip   • FTP server:[address]/v:/[bin name]/[file name]
		4					name]/[file name] address는 설정 화면의 [General] → [FTP]에서 [FTP Export List]에서 [Host Name / IP Address]에 등록 한 것입니다 예) 169.254.138.3 / v :/ Default/Clip1

Command		Channel- less mode	R1	P1/P2	3D Sync mode	Fill/Key signal output mode	Supplementary note on K2 CAMP operation
C2.29	Network Delete	No	No	No	No	No	K2 Camp에서는 지원되지 않음
AX.19	New Copy	0	0	0	0	0	Deep 복사는 지원되지 않습니 다. 재생 목록에 대한 In / Out 점을 설정할 수 없습니다. Shallow, Move 만 대응하고 있습니다.
AX.22	Get Audio Track Labels	No	No	No	No	No	K2 Camp에서는 지원되지 않음
AX.23	Set Audio Track Labels	No	No	No	No	No	K2 Camp에서는 지원되지 않음
A0.36	Get Audio Input Tags	No	No	No	No	No	K2 Camp에서는 지원되지 않음
AA.37	Set Audio Input Tags	No	No	No	No	No	K2 Camp에서는 지원되지 않음
A0.38	Get Audio Output Tags	No	No	No	No	No	K2 Camp에서는 지원되지 않음
AA.39	Set Audio Output Tags	No	No	No	No	No	K2 Camp에서는 지원되지 않음
A2.3A	Get AFD Setting	No	No	No	No	No	K2 Camp에서는 지원되지 않음
A2.3B	Set AFD Setting	No	No	No	No	No	K2 Camp에서는 지원되지 않음

# 클립 데이터 정보

Command		Channel- less mode	R1	P1/P2	3D Sync mode	Fill/Key signal output mode	
AA.08	Set Clip Data	No	No	No	No	No	K2 Camp에서는 지원되지 않음

#### Section 12 — Appendix

Command		Channel- less mode	R1	P1/P2	3D Sync mode	Fill/Key signal output mode	Supplementary note on K2 CAMP operation
AA.13	Clip Data Request	0	0	0	0	0	송신 데이터 1이 'C'의 경우 압 축 형식 및 비디오 포맷에는 대응하지 않습니다 송신 데이터 1이 'E'의 경우에 는 지원되지 않습니다.
A2.09	Get Thumbnail	0	0	0	0	0	크기가 160 x 90의 JPEG 데 이터를 반환합니다.

# 플래그

Flags	Command	Availability	Note	Flags	Command	Availability	Note
Status byte 0				Status byte 4	7		
bit0:	Local	0		bit0:	Preroll	0	
bit1:	Remote+Local	0		bit1:	Event Schedule Failed	0	
bit2:	Hard Error	0		bit2:		_	-
bit3:	General Error	0		bit3:	9 (A)	_	
bit4:		_		bit4:	Mute	0	
bit5:	Cassette Out	0	Always 0	bit5:	Loop Playback Mode	0	
bit6:				bit6:	EE On	0	-
bit7:	Busy	0		bit7:	1. (1)	_	-
Status byte 1				Status byte 9		1	
bit0:	Play	0		bit0:	Preview In Preset	0	1
bit1:	Record	0		bit1:	Preview Out Preset	0	
bit2:	Fast Forward	0		bit2:	Folder Not Found	0	÷.
bit3:	Rewind	0		bit3:	Disk Overflow	0	1
bit4:	Eject	0	Always 0	bit4:	Metadata Not Found	No	1
bit5:	Stop	0		bit5:	Clips Dropped	0	
bit6:	Tension Release	0	Always 0	bit6:	Out Preset Failed	0	S
bit7:	Standby On	0	Always 1	8	Overwrite Clip		
Status byte 2	2			bit7:	Name		
bit0:	Cue Complete	0	<u> </u>	Status byte A		<u> </u>	
bit1:	Still	0	-	bit0:	ID Not Found	0	
bit2:	Direction	0		bit1:	Timecode Not Found	0	
bit3:	Variable Play	0		bit2:	Transfer ID Complete	0	
bit4:	Jog	0	<u> </u>	1.4.0	Transfer ID Abort		
bit5:	Shuttle	0	0	bit3:	Complete		
bit6:		- 1	<u> </u>	bit4:	Movie Delete Complete	0	Č
bit7:	Servo Lock	0		bit5:	Transfer ID Failed	0	1
Status byte 3	3		<u> </u>		Transfer ID Abort		
bit0:	In Preset	0		bit6:	Failed		
bit1:	Out Preset	0	<u> </u>	bit7:	movie Delete Failed	0	2
	Specified Folder			Status byte D			
bit2:	Exist			bit0:	Time Of Day	0	
1.1.0	Invalid Folder			bit1:	Widescreen Mode	0	2
b1t3:	Name			bit2:	Drop Frame	0	1
1.1.4	Folder Deletion			bit3:	VITC	0	
bit4:	Failed			bit4:	Timer	0	
bit5:	Jog Reject	0		bit5:	LTC	0	<u>.</u>
bit6:	Source Missing	0		bit6:	Tape End	0	<u> </u>
bit7:	Auto Mode	0		bit7:	Таре Тор	0	

# BVW 명령 목록

R1-VTR 모드에서 K2 Camp에서 BVW 명령을 사용하여 외부 컨트롤러를 제어할 때의 대응 여부는 다음의 표와 같습니다.

표중의 "○" 명령은 해당 옵션 동작 시 DEVICE로 대응 가능하며, RETURN 란에 기재가 되어 있으면 그 RETURN + DATA를, 또 기재가 되어 있지 않으면 10 01 ACK를 반환합니다. 표 안의 "△" 명령은 ACK 또는 STATUS를 RETURN으로 반환하지만 실제로 동작은 하지 않습니다.

Command					RETURN	RETURN			
00	11	DEVICE TYPE REQUEST	12	11	DEVICE TYPE RETURN	0			
20	00	STOP				0			
20	01	PLAY				0			
20	02	RECORD	1			0			
20	04	STANDBY OFF				0			
20	05	STANDBY ON				0			
20	10	FAST FWD				0			
2X	11	JOG FWD	1			0			
2X	12	VAR FWD				0			
2X	13	SHUTTLE FWD				0			
2X	20	REWIND				0			
2X	21	JOG REV				0			
2X	22	VAR REV				0			
2X	23	SHUTTLE REV				0			
24	31	CUE UP WITH DATA			- 	0			
20	54	ANTI-CLOG TIMER DISABLE				Δ			
20	55	ANTI-CLOG TIMER ENABLE				Δ			
44	00	TIMER-1 PRESET				0			
40	08	TIMER-1 RESET		-		0			
41	36	TIMER MODE SELECT	Ĵ.			0			
			74	00	TIMER-1 DATA	0			
			74	04	LTC TIME DATA	0			
			78	04	LTC TIME & UB DATA	0			
61	00	CURRENT TIME SENSE	74	05	LTC UB DATA	0			
01			74	06 \	ITC TIME DATA	0			
			78	06	VITC TIME & UB DATA	0			
				07	VITC UB DATA	0			
			70	0D	REQUEST TIME MISSING	0			
61	20	STATUS SENSE	7X	20	STATUS DATA	0			
60	2E	COMMAND SPEED SENSE	71	2E	COMMAND SPEED DATA	0			
60	36	TIMER MODE SENSE	71	36	TIMER MODE DATA	0			

\* Start Delay value = 10 (\*16 hexadecimal)

#### BVW 원격 모드 지원 목록

R1-원격 모드 또는 P1/P2- 원격 모드에서 외부 컨트롤러에서 BVW 명령으로 K2 Camp 를 제어 할 때의 대응 여부는 다음의 표와 같습니다.

 $\bigcirc$ : Supported,  $\triangle$ : Not all supported,  $\times$ : Not supported

Command	R1	P1/P2
DEVICE TYPE REQUEST	0	0
STOP	0	0
PLAY, SYNC PLAY	×	0
RECORD	0	0
STANDBY OFF	0	0
STANDBY ON	×	0
FAST FWD	×	0
JOG FWD	×	0
VAR FWD	×	0
SHUTTLE FWD	×	0
REWIND	×	0
JOG REV	X	0
VAR REV	×	0
SHUTTLE REV	×	0
CUE UP WITH DATA	×	0
ANTI-CLOG TIMER DISABLE	$\triangle$	$\triangle$
ANTI-CLOG TIMER ENABLE	$\triangle$	$\triangle$
TIMER-1 PRESET	0	0
TIMER-1 RESET	0	0
TIMER MODE SELECT	0	0
CURRENT TIME SENSE	O *1	0
TIMER-1 DATA	0	0
LTC TIME DATA	0	0
LTC TIME & UB DATA	0	0
LTC UB DATA	0	0
VITC TIME DATA	0	0
VITC TIME & UB DATA	0	0
VITC UB DATA	0	0
REQUEST TIME MISSING	0	0
STATUS SENSE	0	0
COMMAND SPEED SENSE	0	0
TIMER MODE SENSE	0	0
REC	0	×

R1에 타임 코드를 문의하면 R1은 입력의 타임 코드를 반환합니다. CURRENT TIME SENSE는 이 타임 코드의 종류 (LTC / VITC)를 지정할 수 있습니다 만, 어느 쪽을 지정해도, K2 Camp에서 설정 한 타임 코드 형식 (설정 화면의 [R1] → [Timecode & Remote]에 [Select Timecode]에서 선택한 타임 코드 형식)을 반환합니다.

# RS422 입력/출력 핀

RS422 입출력 핀은 다음과 같습니다.



R1 (R1-VTR mode) D-Sub 9pin

Pin	Signal
1	GND
2	RECEIVE-
3	TRANSMIT+
4	GND
5	NC
6	GND
7	RECEIVE+
8	TRANSMIT-
9	GND

R1/P1/P2 (remote mode) D-Sub 9pin					
Pin	Signal				
1	GND				
2 TRANSMIT-					
3 RECEIVE+					
4	GND				
5	NC				
6	GND				
7	TRANSMIT+				
8 RECEIVE-					
9 GND					

# GPI 입력/출력 핀

GPI 입출력 핀은 다음과 같습니다.



Pin	Signal
9	Input 1
10	Input 2
11	Input 3
12	Input 4
13	Input 5
14	Input 6
15	NC
16	Common ground

• K2 Camp는 GPI Output 1 ~ 6, Input 1 ~ 6 에만 대응하고 있습니다. Pin 7과 Pin 15을 사용 하지 않습니다.

# 12 장

# 변경된 사양 목록

이 섹션에서는 K2 Camp BASIC/ RAID/ SSD 에서 K2 Camp Express/ Pro/ Elite로 사양이 변경된 내용에 대해서 설명합니다.

# 변경된 소프트웨어 사양

K2 Camp Express/ Pro/ Elite 에 설치되어 있는 소프트웨어에 대한 K2 Camp BASIC/ RAID/ SSD 와의 차이를 설명하고 있습니다.

		K2 CAMP BASIC / RAID / SSD		K2 CAMP Express / Pro / Elite	
lec supporting	native format playback	Playback	R1*1/P1/P2*2	Playback	R1*1/P1/P2*2
	Grass Valley HQ			0	1 in 2 out
	Grass Valley HQ Alpha		1 in 2 out		
AVI	Grass Valley LossLess/DV/ DVCPRO HD/DVCPRO50/ DVCPRO25	0			
	HD422		1 in 1 out	⊖*3	
VDCAM	HD 35Mbps		Thriout		
INDUAIWI	HD 25Mbps/18Mbps		1 in 2 out		
	IMX	∆*3			
	HD 35Mbps		1 in 1 out		
XDCAM EX	HD 25Mbps DVCAM		1 in 2 out		
D2	AVC Intra 100 AVC Intra 50		0 in 1 out*4		
192	DVCPRO HD/DVCPRO50/ DVCPRO25		1 in 2 out		
	HD I Frame only 100Mbps		1 in 1 out		
GF	HD Long GOP 50Mbps	1			
	SD	1	1 in 2 out		
AVCHD	H.264/AVC	0	0 in 1 out*4		

 $\bigcirc$ : Supported,  $\triangle$ : Not all supported,  $\times$ : Not supported

		K2 CAMP BASIC / RAID / SSD	K2 CAMP Express / Pro / Elite					
odec supporting	ec supporting import (conversion to Grass Valley HQ AVI)							
	Grass Valley HQX	×	0					
AVI	Grass Valley Lossless	0	0					
	uncompressed	0	0					
Windows Media	Windows Media Video	0	0					
Quick Time	DV/ DVCPRO HD/H.264/ ProRes422/ProRes4444/ JPEG2000/Animation/ MPEG4/Photo JPEG/PNG/ uncompressed	0	0					
	Grass Valley HQ/ Grass Valley HQX	×	0					
MPEG2	MPEG2	0	0					
Still image	JPEG/BVW/GIF/TIFF/PNG/ TARGA	0	0					
caling on playbad	:k	29						
SD <-> HD		0	0					
HD (720p) <->	HD (1080i)	×	0					

\*1. R1 채널의 입력은 Grass Valley HQ 포맷입니다.

\*2. "in"의 앞의 숫자는 그 소스를 재생하는 동안 다른 소스 녹화가 가능한 수를 보여줍니다. "out" 앞의 숫자는 그 소스를 재생하는 동안 다른 소스를 동시에 재생이 가능한 수를 보여줍니다.

- \*3. K2 Camp BASIC/RAID/SSD는 별도의 라이센스가 필요했지만, K2 Camp Express/Pro/Elite 에서는 표준입니다.
- \*4. 프레임 레이트 변환 불가, 스케일링 불가